TOSHIBA
Leading Innovation

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

MFP-beheerhandleiding

©2010 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle rechten voorbehouden
In overeenstemming met het auteursrecht, mag deze handleiding op geen enkele wijze worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA TEC CORPORATION. Elke aansprakelijkheid inzake patenten met betrekking tot het gebruik van de informatie hierin, wordt echter afgewezen.

Voorwoord

Bedankt voor uw aanschaf van de TOSHIBA multifunctionele digitale systemen of de multifunctionele digitale kleurensystemen. In deze handleiding worden instructies gegeven voor beheerders voor het instellen en beheren van de multifunctionele digitale systemen of multifunctionele digitale kleurensystemen. Lees deze handleiding voor u uw multifunctionele digitale systemen of multifunctionele digitale kleurensystemen in gebruik neemt. Houd deze handleiding bij de hand en maak er gebruik van om een omgeving te configureren waarin de functies van de e-STUDIO ten volle worden benut.

■ Hoe moet deze handleiding gelezen worden?

❑ Symbolen in deze handleiding

In deze handleiding staan een aantal belangrijke items aangegeven aan de hand van de onderstaande symbolen. Lees alstublieft deze items door alvorens deze apparatuur te gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien ze niet vermeden wordt, zou kunnen leiden tot de dood, ernstig letsel, ernstige schade of brand in het apparaat of nabije voorwerpen.
⚠ VOORZICHTIG	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien ze niet vermeden wordt, zou kunnen leiden tot klein of matig letsel, gedeeltelijke beschadiging van het apparaat of nabije voorwerpen of gegevensverlies.
Opmerking	Duidt op informatie waarmee u rekening moet houden wanneer u het apparaat bedient.

Behalve wat hierboven staat beschreven, bevat deze handleiding ook informatie die nuttig kan zijn voor de bediening van dit apparaat, met behulp van de volgende tekens:

Tip	Duidt op handige informatie die goed om te weten is bij de bediening van het apparaat.
🕮	Pagina's die items beschrijven die verband houden met wat u momenteel aan het doen bent. Raadpleeg deze pagina's indien nodig.

❑ Model- en serienamen in deze handleiding

In deze handleiding wordt elke modelnaam vervangen door de hieronder aangegeven serienaam.

Modelnaam	Serienaam in deze handleiding
e-STUDIO5520C/6520C/6530C	e-STUDIO6530C Serie
e-STUDIO2020C/2330C/2820C/2830C/3520C/3530C/4520C	e-STUDIO4520C Serie
e-STUDIO205L/255/305/355/455	e-STUDIO455 Serie
e-STUDIO555/655/755/855	e-STUDIO855 Serie

Bij de e-STUDIO455 Serie en de e-STUDIO855 Serie is de scan-/afdrukfunctie optioneel. Bij bepaalde modellen echter, is deze scan-/afdrukfunctie reeds geïnstalleerd.

❑ Uitleg over het bedieningspaneel en het aanraakscherm

- De afbeeldingen van het bedieningspaneel en het aanraakscherm in deze handleiding zijn die van de e-STUDIO455 Serie. Het bedieningspaneel en het aanraakscherm, inclusief de toetsen en hun functie, zijn gelijk voor de hele e-STUDIO4520C Serie, e-STUDIO455 Serie en e-STUDIO855 Serie. De vorm en de plek van de toetsen op het bedieningspaneel en de grootte van het aanraakscherm van de e-STUDIO6530C Serie kunnen verschillen van die van de andere series, maar de namen en de functie van de toetsen en onderdelen zijn hetzelfde.
- De details op de aanraakschermmenu's kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksopstelling, bijvoorbeeld of er opties geïnstalleerd zijn.
- De afgebeelde schermen in deze handleiding zijn gebaseerd op papier van een A/B-formaat. Als u papier van een LT-formaat gebruikt, kunnen het display en de volgorde van de toetsen in de afbeeldingen anders zijn dan op uw apparaat.

❑ Handelsmerken

- De officiële benaming van Windows 2000 is Microsoft Windows 2000 Operating System.
- De officiële benaming van Windows XP is Microsoft Windows XP Operating System.
- De officiële benaming van Windows Vista is Microsoft Windows Vista Operating System.
- De officiële benaming van Windows 7 is Microsoft Windows 7 Operating System.
- De officiële benaming van Windows Server 2003 is Microsoft Windows Server 2003 Operating System.
- De officiële benaming van Windows Server 2008 is Microsoft Windows Server 2008 Operating System.
- Microsoft, Windows, Windows NT en de merknamen en productnamen van andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.
- Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari en TrueType zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen.
- Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
- Mozilla, Firefox en het Firefox-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Mozilla Foundation in de VS en andere landen.
- IBM, AT en AIX zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- NOVELL, NetWare en NDS zijn handelsmerken van Novell, Inc.
- TopAccess is een handelsmerk van Toshiba Tec Corporation.
- Andere bedrijfsnamen en productnamen in deze handleiding zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

INHOUD

Voorwoord **1**

Hoofdstuk 1 ITEMS INSTELLEN (GEBRUIKER)

Naar het gebruikersmenu gaan **8**

Instelling algemene functies **9**
Instellen van de auto wis-modus 9
Wijzigen van de weergavetaal 11
Instellen van de reversed display-modus 12
Het schermcontrast aanpassen 13
Instelling van de kalibraties 14
Instelling van de registratie 16
Vervangen van de tonercartridge 17

Instelling kopieerfuncties **18**

Instelling faxfuncties **24**

Instelling scanfuncties **25**

Instelling e-FILING-functies **29**

Afdruklijsten **30**

Instelling papierlade **33**

Beheer van het adresboek **36**
Contactpersonen beheren in het adresboek 36
Groepen beheren in het adresboek 48

E-mail controleren **64**

BIP printen instellen **65**

Hoofdstuk 2 ITEMS INSTELLEN (ADMIN)

Naar het beheerdersmenu Admin gaan **69**

Instelling algemene functies **71**
De apparaatinformatie instellen 71
Instelling van de kennisgeving 73
Het beheerderswachtwoord wijzigen 75
Instellen van de datum en tijd 78
Instellen van de energiebesparende stand 80
Instellen van het displayniveau voor kalibreren en registreren 86
Instellen van het pop-upvenster voor lade-instelling en voor verwijderen van vastgelopen papier 87
Instellen van de statusmelding 89
Instellen van de kalibratie 90
Instellen van de registratie 95
Instellen van de schermkalibratie 96
Instellen van de optie 98

Instelling netwerkfuncties **99**
Instelling van het TCP/IP-protocol (IPv4) 99
Instelling van het IPv6-protocol 103
Instelling van het IPX/SPX-protocol 111
Instelling van de NetWare-instellingen 113
Instelling van het SMB-protocol 115
Instelling van het AppleTalk-protocol 117

Instelling van de HTTP-netwerkservice 119
De ethernetsnelheid instellen 121
Instelling van de LDAP/SNMP-netwerkservices en de filterfuncties 122
IPsec (IP-beveiliging)-instelling 124
Decoderen van het gebruikercertificaat 126
Netwerkcontrole 128
Instelling kopieerfuncties 131
Instelling faxfuncties 133
Instelling van de optie Print verwijderen en verkleinen voor ONTVANGSTPRINT 133
Instelling bestandsfuncties 135
Instelling e-mailfuncties 136
Instelling internetfaxfuncties 138
Instelling beveiligingsfuncties 140
Instelling lijst/rapport 142
Afdruklijsten 148
Instelling printer/e-FILING-functies 149
Draadloze en Bluetooth-instellingen 151
Gebruikerswachtwoord wijzigen 152
IEEE 802.1X Verificatie-instelling 153
Instelling van IEEE802.1X-verificatie 153

Hoofdstuk 3 BEHEER VAN TELLERS (TELLERMENU)

Totaalteller 168
Afdrukken totaalteller 173
Afdelingsteller 174
Afdelingscodes beheren 181
Aanmelden als beheerder 181
Afdelingscodelijst afdrukken 183
Afdelingscodes inschakelen 184
Alle afdelingstellers resetten 185
Alle afdelingscodes wissen 186
Een nieuwe afdelingscode registreren 187
Afdelingscodes bewerken 190
Afdelingscodes wissen 193
De teller van elke afdeling terugzetten 194
Instelling van uitvoerbeperkingen voor alle afdelingen 195
De 'Geen limiet zwart'-functie instellen 197
Gebruikerswachtwoord wijzigen 198

Hoofdstuk 4 APPENDIX

Afdrukformaat lijsten 200
Totaaltellerlijst 200
Afdelingscodelijst 201
Adresboekinformatie 202
Groepnummerinformatie 203

Functielijst (gebruiker) 204
NIC-configuratiepagina 205
Functielijst (beheerder) 206
PS3-lettertypelijst 221
PCL-lettertypelijst 222

TREFWOORDENREGISTER 223

1

ITEMS INSTELLEN (GEBRUIKER)

Naar het gebruikersmenu gaan 8

Instelling algemene functies 9

Instellen van de auto wis-modus 9
Wijzigen van de weergavetaal 11
Instellen van de reversed display-modus 12
Het schermcontrast aanpassen 13
Instelling van de kalibraties 14
Instelling van de registratie 16
Vervangen van de tonercartridge 17

Instelling kopieerfuncties 18

Instelling faxfuncties 24

Instelling scanfuncties 25

Instelling e-FILING-functies 29

Afdruklijsten 30

Instelling papierlade 33

Beheer van het adresboek 36

Contactpersonen beheren in het adresboek 36
Groepen beheren in het adresboek 48

E-mail controleren 64

BIP printen instellen 65

Naar het gebruikersmenu gaan

Volg de onderstaande stappen om naar het GEBRUIKER-menu te gaan in het GEBRUIKERSPROG.-scherm.


1 Druk op de [GEBR.FUNCTIES]-toets op het bedieningspaneel om naar het GEBRUIKERSPROG.-menu te gaan.

2 Druk op de tab [GEBRUIKER].


Het menu GEBRUIKER wordt weergegeven.

3 Ga verder met het bewerken van de gebruikersinstelling die u nodig hebt.

Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie



Voor de e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie



P.9 “Instelling algemene functies”
P.18 “Instelling kopieerfuncties”
P.24 “Instelling faxfuncties”
P.25 “Instelling scanfuncties”
P.29 “Instelling e-FILING-functies”
P.30 “Afdruklijsten”
P.33 “Instelling papierlade”
P.36 “Beheer van het adresboek”
P.64 “E-mail controleren”
P.65 “BIP printen instellen”

Opmerkingen


- [BIP PRINTEN] is enkel beschikbaar indien de Bluetooth-module (optioneel) is geïnstalleerd. Voor instructies voor het instellen afdrukken met BIP, raadpleeg de *Bedieningshandleiding voor de Bluetooth-module GN-2010*.
- [E-FILING] verschijnt enkel bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.

Instelling algemene functies

■ Instellen van de auto wis-modus

Met deze functie wordt ingesteld hoe lang het apparaat wacht alvorens de vorige functies ingesteld op het bedieningspaneel worden gewist.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het GEBRUIKER-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [AUTO WIS].




Het scherm AUTOMATISCH WISSEN wordt weergegeven.

Opmerking

[TONERCARTRIDGE VERVANGEN] verschijnt enkel bij de e-STUDIO455 Serie en e-STUDIO855 Serie.

3 Druk op de knop die de gewenste tijd in seconden aangeeft.



De auto wis-modus is ingesteld op de geselecteerde tijdsduur.

Tip

Indien u de auto wis-modus wilt uitschakelen, druk op [GEEN LIMIET].


Opmerking

Zelfs als [GEEN LIMIET] is geselecteerd, zal het scherm na 45 seconden worden gewist wanneer gebruikers bedieningshandelingen uitgevoerd hebben in het scherm GEBRUIKERSPROG., TAAKSTATUS of SJABLOON.

■ Wijzigen van de weergavetaal

De taal gebruikt op het aanraakscherm kan worden gewijzigd in een andere taal.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het GEBRUIKER-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [VERANDER TAAL].



Het scherm TAAL VERANDEREN wordt weergegeven.

3 Druk op de toets van de gewenste taal.




Het aanraakscherm wordt weergegeven in de geselecteerde taal.

■ Instellen van de reversed display-modus

U kunt de weergave van het aanraakscherm veranderen in de reversed display-modus, waarbij het witte gedeelte zwart en het zwarte gedeelte wit is.
Veranderen naar de reversed display-modus helpt u om het aanraakscherm duidelijker zichtbaar te maken wanneer het te licht is.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het GEBRUIKER-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [REVERSED DISPLAY].




Het REVERSED DISPLAY-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op [AAN] om reversed display in te schakelen, of [UIT] om reversed display uit te schakelen.




Wanneer u [AAN] selecteert, wordt het aanraakscherm weergegeven in de reversed display-modus.



■ Het schermcontrast aanpassen

Met deze functie kunt u het contrast van het aanraakscherm aanpassen.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het GEBRUIKER-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [SCHERMINSTELL.].



Het menu SCHERMINSTELLINGEN wordt weergegeven.

3 Pas het contrast van het aanraakscherm aan.



Gebruik [+] om het aanraakscherm lichter te maken. Gebruik [−] om het aanraakscherm donkerder te maken.

■ Instelling van de kalibraties

Door deze functie kan de machine automatisch de kleurgradatie voor afdrukopdrachten kalibreren wanneer de kleur niet goed kan worden aangepast doordat de tint of kleurtoon van de afbeelding afwijkend is.
Deze optie is enkel beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.


Opmerkingen

- De kalibratie-instelling in het menu GEBRUIKER kan uitsluitend geconfigureerd worden wanneer een beheerder het kalibratiedisplayniveau heeft ingesteld op [GEBRUIKER].
  📖 P.86 “Instellen van het displayniveau voor kalibreren en registreren”
- Plaats LT- of A4-papier (aanbevolen papier) in de lade voordat u de kalibratie start. Als er ander papier wordt gebruikt, wordt de kalibratie mogelijkerwijs niet correct uitgevoerd.
- Als het glas vies is of als er vreemde objecten vastgeplakt zijn aan het glas, wordt de kalibratie mogelijkerwijs niet correct uitgevoerd. Houd het glas schoon.
- Til de afdekklep voor de originelen of de automatische dubbelzijdige documententoevoer nooit op, en open de voorklep nooit terwijl de kalibratie wordt uitgevoerd. Als u dat toch doet, kan de kalibratie niet op de juiste wijze worden voltooid.
- Het kopiëren onderbreken is niet mogelijk tijdens de kalibratie.
- Als de kleur vaak afwijkend is, neem contact op met uw servicetechnicus.

1 Plaats het benodigde papier voor de kalibratie in de lade.

Plaats papier in het tandem papierinvoermagazijn indien het is geïnstalleerd. Indien niet, plaats het papier dan in de bovenste lade waarvoor A4 of LT is ingesteld.

2 Druk op [ALGEMEEN] in het GEBRUIKER-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

3 Druk op [KALIBRATIE].



Het menu KALIBRATIE wordt weergegeven.

4 Zie stap 1 in de volgende bewerkingen.

Om de kopieerkalibratie uit te voeren, zie de volgende pagina:
📖 P.92 “Instellen van de kopieerkalibratie”
Om de printkalibratie uit te voeren, zie de volgende pagina:
📖 P.93 “Instellen van de afdrukkalibratie”

Tip

De instructies voor het uitvoeren van de kopieer- en printkalibraties zijn hetzelfde als wanneer dit wordt uitgevoerd in het ADMIN-menu.


■ Instelling van de registratie

Wanneer er een fout optreedt bij de kleurregistratie, laat deze functie u toe om de positie van elke kleur uit te lijnen. Deze optie is enkel beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.

Opmerking

De registratie-instelling in het GEBRUIKER-menu kan uitsluitend geconfigureerd worden wanneer een beheerder het registratiedisplayniveau heeft ingesteld op [GEBRUIKER].
📖 P.86 “Instellen van het displayniveau voor kalibreren en registreren”

1 Druk op [ALGEMEEN] in het GEBRUIKER-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [REGISTREREN].



Het menu REGISTREREN wordt weergegeven.

3 Zie stap 3 in de volgende bewerking.

📖 P.95 “Instellen van de registratie”


Tip

De instructies voor het registreren zijn hetzelfde als wanneer dit wordt uitgevoerd in het ADMIN-menu.

■ Vervangen van de tonercartridge

De melding "Toner is bijna op" verschijnt op het aanraakscherm wanneer er niet veel toner meer over is in een tonercartridge.
Wanneer de melding "Toner is bijna op" wordt weergegeven, is er nog wat toner over in de tonercartridge. U kunt de tonercartridge vervangen door een nieuwe.
Deze optie is enkel beschikbaar bij de e-STUDIO455 Serie en e-STUDIO855 Serie.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het GEBRUIKER-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [VERVANG TONERPATROON].



Er verschijnt een bericht waarin gevraagd wordt of u de tonercartridge wilt vervangen.

3 Druk op [JA].



Druk op [NEE] om te annuleren.

4 Vervang de tonercartridge door een nieuwe.


Tip

Voor de instructies voor het vervangen van de tonercartridge, zie de handleiding ***Problemen oplossen***.

Instelling kopieerfuncties

U kunt de oorspronkelijke instellingen (standaardinstellingen) voor kopieeropdrachten wijzigen.

1 Druk op [KOPIE] in het GEBRUIKER-menu.



Het KOPIE-scherm wordt weergegeven.


- Als u de e-STUDIO6530C Serie of de e-STUDIO4520C Serie gebruikt, zie dan de volgende pagina:
  P.18 “Instellen van de kopieerfuncties (e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie)”
- Als u de e-STUDIO455 Serie of de e-STUDIO855 Serie gebruikt, zie dan de volgende pagina:
  P.20 “Instellen van de kopieerfuncties (e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie)”

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

Instellen van de kopieerfuncties (e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie)


1 Stel de volgende items naar wens in en druk op ▽.




BELICHTING VOOR KLEUR — Druk op de toets van de gewenste modus.
BELICHTING VOOR ZWART — Druk op de toets van de gewenste modus.
KLEURFUNCTIE — Druk op de toets van de gewenste modus. [ZWART] kan enkel worden geselecteerd wanneer de functie 'Geen limiet zwart' is ingeschakeld.
BEELDRICHTING — Druk op de toets van de gewenste modus. Voor meer informatie over de optie Beeldrichting, raadpleeg de ***Kopieerhandleiding***.

2 Druk op de toets van het gewenste papiertype en druk op ⌄.

Voor de e-STUDIO4520C Serie




Voor de e-STUDIO6530C Serie




Tip

Voor meer informatie over de papiersoort, raadpleeg de ***Kopieerhandleiding***.

3 Druk op de toets van de gewenste modus voor de opties ORIGINEEL MODE VOOR KLEUR en ORIGINEEL MODE VOOR ZWART en druk op ⌄.



4 **Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].**



ORIGINELE MODE VOOR AUTO KLEUR — Druk op de toets van de gewenste modus die van toepassing is wanneer u documenten in automatische kleurmodus kopieert.

SLA LEGE PAGINA OVER AANPASSING — Gebruik [+] en [−] om de juiste gevoeligheid te selecteren uit 7 niveaus om blanco pagina's te detecteren tussen de gescande gegevens in een kopieeropdracht. Hoe hoger de gevoeligheid, des te groter de kans dat het apparaat blanco pagina's zal detecteren. Voor meer informatie over de functie 'Sla lege pagina over', raadpleeg de ***Kopieerhandleiding***.


ACS-AANPASSING— Gebruik de toetsen om de juiste gevoeligheid te selecteren uit 7 niveaus om te detecteren of de gescande gegevens in de automatische kleurkopieermodus in kleur of zwart zijn. Hoe hoger de gevoeligheid, des te groter de kans dat het apparaat de gescande gegevens als kleurdocument zal herkennen.

Tip

De standaardinstellingen worden gewijzigd naargelang wat u specificeert.

Instellen van de kopieerfuncties (e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie)

1 **Stel de volgende items naar wens in en druk op [∨].**




BELICHTING — Druk op de toets van de gewenste modus.


BEELDRICHTING — Druk op de toets van de gewenste modus. Voor meer informatie over de optie Beeldrichting, raadpleeg de ***Kopieerhandleiding***.

2 Druk op de toets van het gewenste papiertype en druk op ⌄.

Voor de e-STUDIO455 Serie



Voor de e-STUDIO855 Serie




Tip

Voor meer informatie over de papiersoort, raadpleeg de ***Kopieerhandleiding***.

3 Stel de volgende items naar wens in.

Voor de e-STUDIO455 Serie




ORIGINELENMODUS — Druk op de toets van de gewenste modus.

SLA LEGE PAGINA OVER AANPASSING — Gebruik [+] en [−] om de juiste gevoeligheid te selecteren uit 7 niveaus om blanco pagina's te detecteren tussen de gescande gegevens in een kopieeropdracht. Hoe hoger de gevoeligheid, des te groter de kans dat het apparaat blanco pagina's zal detecteren. Voor meer informatie over de functie 'Sla lege pagina over', raadpleeg de ***Kopieerhandleiding***.

Tip

Wanneer u de e-STUDIO455 Serie gebruikt, druk dan op [OK] om de instellingen op te slaan.

Voor de e-STUDIO855 Serie




ORIGINELENMODUS — Druk op de toets van de gewenste modus.
INSERTER/ACHTERKAFT OMKEREN — Druk op [AAN] als u de achterkaft, die ingevoerd wordt vanaf de inserter, wilt omkeren. Deze optie is handig wanneer u bij de voorkaft de voorkant wil bedrukken en bij de achterkaft de achterkant wil bedrukken.

Tip

Wanneer u de e-STUDIO855 Serie gebruikt, druk dan op [∨] om het volgende scherm weer te geven.

4 Stel het volgende item naar wens in en druk op [OK].



TABAFMETING — Met deze optie kunt u de tabafmeting instellen van de tabbladen die in de lades of in de handinvoer geplaatst zijn. Met deze optie kunt u ook de afmeting instellen voor het verplaatsen van het gekopieerde beeld naar de gewenste positie op het tabblad.

Tip

De standaardinstellingen worden gewijzigd naargelang wat u specificeert.


Instelling faxfuncties

U kunt de oorspronkelijke instellingen (standaardinstellingen) van fax- en internetfaxopdrachten wijzigen.
Indien het faxapparaat (optioneel) niet is geïnstalleerd, zijn er slechts drie opties beschikbaar: “RESOLUTIE”, “ORIGINELENFUNCTIE” en “BELICHTING”. Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg de ***handleiding voor faxapparaat GD-1250/GD-1260/GD-1270***.

Tips

- Indien het faxapparaat (optioneel) niet is geïnstalleerd, dan worden de instellingsitems in dit menu toepast op internetfaxverzendopdrachten.
- Voor de e-STUDIO455 Serie of de e-STUDIO855 Serie, is [FAX] in het menu GEBRUIKER enkel beschikbaar als de scanner kit (optioneel) of de printer/scanner kit (optioneel) geïnstalleerd is.

1 Druk op [FAX] in het GEBRUIKER-menu.




Het FAX-scherm wordt weergegeven.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
🕮 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



RESOLUTIE — Druk op de toets van de gewenste modus.
ORIGINELENFUNCTIE — Druk op de toets van de gewenste modus.

BELICHTING — Druk op de knop ◐ of ◑ om de standaardbelichting manueel in te stellen, of druk op [AUTO] om de standaardbelichtingsmodus op automatisch te zetten.

Tip

De standaardinstellingen worden gewijzigd naargelang wat u specificeert.


Instelling scanfuncties

U kunt de oorspronkelijke instellingen (standaardinstellingen) van scanopdrachten wijzigen.

Tip

Voor de e-STUDIO455 Serie of de e-STUDIO855 Serie, is [SCAN] in het menu GEBRUIKER enkel beschikbaar als de scanner kit (optioneel) of de printer/scanner kit (optioneel) geïnstalleerd is.

1 Druk op [SCAN] in het GEBRUIKER-menu.



Het SCAN-scherm wordt weergegeven.


- Als u de e-STUDIO6530C Serie, de e-STUDIO4520C Serie of de e-STUDIO455 Serie gebruikt, zie dan de volgende pagina:
  P.25 “Instellen van de scanfuncties (e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie, e-STUDIO455 Serie)”
- Als u de e-STUDIO855 Serie gebruikt, zie dan de volgende pagina:
  P.28 “Instelling scanfuncties (e-STUDIO855 Serie)”

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

Instellen van de scanfuncties (e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie, e-STUDIO455 Serie)

1 Stel de volgende items naar wens in en druk op [v].




KLEURINSTELL. — Druk op de toets van de gewenste modus.
COMPRESSIE — Druk op de toets van de gewenste modus die van toepassing is op scanopdrachten in de modus grijsschaal, kleur of automatische kleur.
ENKEL-/DUBBELZIJDIGE SCAN — Druk op de toets van de gewenste modus.

- **[ENKEL]** — Druk op deze toets om enkelzijdig scannen als standaardscanmodus in te stellen.
- **[BOEK]** — Druk op deze toets om de boekscanmodus als standaardscanmodus in te stellen. Hierdoor worden beide zijden van de originelen in dezelfde richting gescand.
- **[KALENDER]** — Druk op deze toets om de kalenderscanmodus als standaardscanmodus in te stellen. Hierbij wordt de voorpagina in de normale richting gescand en wordt de achterpagina 180 graden gedraaid.

ROTEREN — Druk op de toets van de gewenste modus.

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [v].



VOORBEELD INSTELLING — Druk op [AAN] om de voorbeeldfunctie in te schakelen zodat u de scans vooraf kunt bekijken voordat u ze opslaat of e-mailt. Druk op [UIT] om de voorbeeldfunctie uit te schakelen.
EERSTE VOORBEELDTYPE — Selecteer [PAG. AANP.] of [BREED AANP.] voor het voorbeeldscherm.


SLA LEGE PAGINA OVER AANPASSING — Gebruik [+] en [−] om de juiste gevoeligheid te selecteren uit 7 niveaus om blanco pagina's te detecteren tussen de gescande gegevens in een scanopdracht. Hoe hoger de gevoeligheid, des te groter de kans dat het apparaat blanco pagina's zal detecteren. Voor meer informatie over de functie 'Sla lege pagina over', raadpleeg de ***Scanhandleiding***.
ACS-AANPASSING — Gebruik de toetsen om de juiste gevoeligheid te selecteren uit 7 niveaus om te detecteren of de gescande gegevens in de automatische scanmodus in kleur of zwart zijn. Hoe hoger de gevoeligheid, des te groter de kans dat de copier de gescande gegevens als kleurdocument zal herkennen.
BEELDKWALITEIT VOOR ZWART IN ACS — Druk op de toets van de gewenste modus die van toepassing is wanneer u een zwart origineel in automatische kleurmodus kopieert.

ZWART-WITAANPASSING VOOR STANDAARD — Druk op de knop [◐] of [◑] om de belichting in te stellen die van toepassing is bij het scannen van een zwart origineel in de automatische kleurmodus. Als u naar links beweegt, zal het zwart en wit in een origineel licht worden gescand. Als u naar rechts beweegt, zal het zwart en wit in een origineel diep worden gescand.

Opmerking

[VOORBEELD INSTELLING] en [EERSTE VOORBEELDTYPE] verschijnen enkel bij de e-STUDIO6530C Serie en de e-STUDIO4520C Serie.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [v].




RESOLUTIE — Selecteer de overeenkomstige knop voor de standaardresolutie die van toepassing is bij het scannen in kleurmodus.
ORIGINELENFUNCTIE — Druk op de toets van de gewenste modus van toepassing op kleurscans.

BELICHTING — Druk op de knop [◐] of [◑] om de standaardbelichting voor kleurscans manueel in te stellen, of druk op [AUTO] om de standaardbelichtingsmodus voor kleurscans op automatisch te zetten.

ACHTERGROND AFSTELLEN — Druk op de toets [◐] of [◑] om het contrast voor kleurscans in te stellen. Als u naar links beweegt, zal de achtergrondkleur lichter zijn. Als u naar rechts beweegt, zal de achtergrondkleur donkerder zijn.

4 Specificeer de volgende items naargelang uw behoeften en druk op [▽].




RESOLUTIE — Selecteer de overeenkomstige knop voor de standaardresolutie die van toepassing is bij het scannen in grijswaardenmodus.

BELICHTING — Druk op de knop [◁] of [▷] om de standaardbelichting voor grijswaardenscans manueel in te stellen, of druk op [AUTO] om de standaardbelichtingsmodus voor grijswaardenscans op automatisch te zetten.

ACHTERGROND AFSTEL. — Druk op de toets [◁] of [▷] om het contrast voor grijswaardenscans in te stellen. Als u naar links beweegt, zal de achtergrondkleur lichter zijn. Als u naar rechts beweegt, zal de achtergrondkleur donkerder zijn.

5 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



RESOLUTIE — Selecteer de overeenkomstige knop voor de standaardresolutie die van toepassing is bij het scannen in zwartmodus.

ORIGINELENFUNCTIE — Druk op de toets van de gewenste modus van toepassing op zwarte scans.

BELICHTING — Druk op de knop [◁] of [▷] om de standaardbelichting voor zwarte scans manueel in te stellen, of druk op [AUTO] om de standaardbelichtingsmodus voor zwarte scans op automatisch te zetten.


ACHTERGROND AFSTELLEN — Druk op de toets [◁] of [▷] om het contrast voor zwarte scans in te stellen. Als u naar links beweegt, zal de achtergrondkleur lichter zijn. Als u naar rechts beweegt, zal de achtergrondkleur donkerder zijn.

Tip

De standaardinstellingen worden gewijzigd naargelang wat u specificeert.

Instelling scanfuncties (e-STUDIO855 Serie)

1 Stel de volgende items naar wens in en druk op [v].




COMPRESSIE — Druk op de toets van de gewenste modus die vantoepassing is op scanopdrachten.
ENKEL-/DUBBELZIJDIGE SCAN — Druk op de toets van de gewenste modus.

- **[ENKEL]** — Druk op deze toets om enkelzijdig scannen als standaardscanmodus in te stellen.
- **[BOEK]** — Druk op deze toets om de boekscanmodus als standaardscanmodus in te stellen. Hierdoor worden beide zijden van de originelen in dezelfde richting gescand.
- **[KALENDER]** — Druk op deze toets om de kalenderscanmodus als standaardscanmodus in te stellen. Hierbij wordt de voorpagina in de normale richting gescand en wordt de achterpagina 180 graden gedraaid.

ROTEREN — Druk op de toets van de gewenste modus.

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



RESOLUTIE — Selecteer de overeenkomstige knop voor de standaardresolutie die van toepassing is voor scanopdrachten.
ORIGINELENFUNCTIE — Druk op de toets van de gewenste modus die van toepassing is op scanopdrachten.

BELICHTING — Druk op de knop [◐] of [◑] om de standaardbelichting voor scanopdrachten manueel in te stellen, of druk op [AUTO] om de standaardbelichtingsmodus voor scanopdrachten op automatisch te zetten.

ACHTERGROND AFSTELLEN — Druk op de toets [◐] of [◑] om het contrast voor scanopdrachten in te stellen. Als u naar links beweegt, zal de achtergrondkleur lichter zijn. Als u naar rechts beweegt, zal de achtergrondkleur donkerder zijn.


Tip

De standaardinstellingen worden gewijzigd naargelang wat u specificeert.

Instelling e-FILING-functies

U kunt het beeldkwaliteitstype instellen voor het afdrukken van kleurdocumenten die zijn opgeslagen via scannen naar e-FILING.
Deze optie is enkel beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.

1 Druk op [E-FILING] in het GEBRUIKER-menu.



Het E-FILING-scherm wordt weergegeven.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk in de BEELDMODUS VOOR PRINTEN-optie op de toets van de gewenste modus en druk op [OK].



[ALGEMEEN] — Druk op deze toets om de geschikte beeldkwaliteit in te stellen voor het afdrukken van een algemeen kleurdocument.
[FOTO] — Druk op deze toets om de geschikte beeldkwaliteit in te stellen voor het afdrukken van foto's.
[PRESENTATIE] — Druk op deze toets om de geschikte beeldkwaliteit in te stellen voor het afdrukken van een druk document.
[LIJNTEKENING] — Druk op deze toets om de geschikte beeldkwaliteit in te stellen voor het afdrukken van een document met veel tekst of lijntekeningen.

Afdruklijsten


Met deze functie kunt u de volgende lijsten afdrukken.

- Adresboekinformatie
  U kunt de adresboekinformatie afdrukken die alle geregistreerde contactpersonen in dit apparaat weergeeft.
- Groepnummersinformatie
  U kunt de groepnummersinformatie afdrukken die alle geregistreerde groepen en leden in dit apparaat weergeeft.
- Functielijst (Gebruiker)
  U kunt de functielijst afdrukken die de functiestroom onder [GEBRUIKER] van de gebruikerfuncties toont.

Tip

De lijst wordt afgedrukt op het papier dat wordt ingevoerd vanuit de lade met LT-R- of A4-R-papier en uitgevoerd naar de binnenste lade.

1 Druk op [LIJST] in het GEBRUIKER-menu.




Het menu LIJST wordt weergegeven.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”


2 Ga verder met de gewenste bedieningshandeling.



P.31 “Afdrukken van de adresboekinformatie”
P.32 “Afdrukken van de groepnummersinformatie”
P.32 “Afdrukken van de functielijst (Gebruiker)”


Afdrukken van de adresboekinformatie

1 Druk op [ADRESBOEK].



Het ADRESBOEK-menu wordt weergegeven.

2 Druk op [ID SORT] om af te drukken volgens ID-nummer, of [NAAM SORT] om af te drukken volgens achternaam.




- Wanneer het afdelingsbeheer is uitgeschakeld, wordt de adresboekinformatie afgedrukt.
- Wanneer het afdelingsbeheer is ingeschakeld, wordt het scherm voor het invoeren van de afdelingscode weergegeven. Voer de afdelingscode in met behulp van de digitale toetsen en druk op [OK] om de adresboekinformatie af te drukken.

Tip

Voor een voorbeeld van de adresboekinformatie, zie de volgende pagina:
P.202 “Adresboekinformatie”

Afdrukken van de groepnummersinformatie

1 Druk op [GROEPNUMMER].




- Wanneer het afdelingsbeheer is uitgeschakeld, wordt de groepnummersinformatie afgedrukt.
- Wanneer het afdelingsbeheer is ingeschakeld, wordt het scherm voor het invoeren van de afdelingscode weergegeven. Voer de afdelingscode in met behulp van de digitale toetsen en druk op [OK] om de groepnummersinformatie af te drukken.

Tip

Voor een voorbeeld van de groepnummersinformatie, zie de volgende pagina:
📖 P.203 “Groepnummerinformatie”

Afdrukken van de functielijst (Gebruiker)

1 Druk op [FUNCTIE].



- Wanneer het afdelingsbeheer is uitgeschakeld, wordt de functielijst afgedrukt.
- Wanneer het afdelingsbeheer is ingeschakeld, wordt het scherm voor het invoeren van de afdelingscode weergegeven. Voer de afdelingscode in met behulp van de digitale toetsen en druk op [OK] om de functielijst af te drukken.


Tip

Voor een voorbeeld van de functielijst, zie de volgende pagina:
📖 P.204 “Functielijst (gebruiker)”

Instelling papierlade

Met deze functie kunt u het papierformaat en de papiersoort voor elke lade instellen.

1 Druk op [PAPIERLADE] in het GEBRUIKER-menu.




Het PAPIERLADE-scherm wordt weergegeven.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”


2 Druk op het ladegedeelte in de afbeelding om de lade te markeren waarvan u het papierformaat wilt wijzigen, en druk vervolgens op de toets van het gewenste papierformaat.

Voor de e-STUDIO4520C Serie, e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie



- Het geselecteerde papierformaat wordt weergegeven in de papierlade in de afbeelding.
- Indien u de papiersoort wilt veranderen van normaal papier in een andere soort of de gebruikstoepassing van het papier in de lade wilt specificeren, druk dan op [PAPIERSOORT] en ga verder naar stap 3.

Voor de e-STUDIO6530C Serie




- Het geselecteerde papierformaat wordt weergegeven in de papierlade in de afbeelding.
- Indien u de papiersoort wilt veranderen van normaal papier in een andere soort of de gebruikstoepassing van het papier in de lade wilt specificeren, druk dan op [PAPIERSOORT] en ga verder naar stap 3.
- Door [AUTO (mm)] of [AUTO (inch)] te selecteren, kan het apparaat het formaat van het papier in de lade automatisch detecteren. Om het papier op een A/B-formaat zoals A3 en A4 in te stellen, drukt u op [AUTO (mm)]. Om het papier op een LT-formaat zoals LD en LT in te stellen, drukt u op [AUTO (inch)]. Wanneer er papier in de lade wordt geplaatst, detecteert het apparaat automatisch het papierformaat.

Opmerking

Het apparaat kan mogelijk het papierformaat niet detecteren en geeft dan "UNDEF" weer voor de lade als er papier van een LT-formaat wordt geplaatst in de lade terwijl [AUTO (mm)] is ingesteld, of omgekeerd. Selecteer in dit geval de juiste toets.


3 Druk op het ladegedeelte in de illustratie om de lade te markeren waarvan u de papiersoort wilt wijzigen, en druk vervolgens op de toets van de gewenste papiersoort.

Voor de e-STUDIO4520C Serie




U kunt [RECYCLINGPAP.], [DIK1], [DIK2] of [DIK3] selecteren als papiersoort.

Voor de e-STUDIO6530C Serie




U kunt [NORMAAL 1], [NORMAAL 2], [RECYCLINGPAP.], [DIK 1], [DIK 2] of [DIK 3] selecteren als papiersoort.

Voor de e-STUDIO455 Serie



U kunt [DIK 1] selecteren als papiersoort.

Voor de e-STUDIO855 Serie



U kunt [DIK 1], [DIK 2] of [DIK 3] selecteren als papiersoort.

Tips

- Voor meer informatie over de papiersoort, raadpleeg de ***Kopieerhandleiding***.
- U kunt [TUSSENLEG], [KAFTEN], [SPECIAAL], [FAX] of [TAB] (enkel bij de e-STUDIO855 Serie) selecteren om het gebruik tot een specifieke toepassing te beperken. Als u bijvoorbeeld [TUSSENLEG] selecteert voor een lade, wordt het papier in die lade altijd gebruikt voor het tussenvoegen van kopieën.
- Als voor een lade de dikte “DIKTE 1, 2 of 3” (DIKTE 1 enkel voor de e-STUDIO455 Serie) of een andere eigenschap dan “GEEN” ingesteld is, wordt het papier in deze lade niet gebruikt voor automatische papierselectie (APS).
  Voor meer informatie over APS, raadpleeg de ***Kopieerhandleiding***.
- Als voor een lade een andere eigenschap dan “GEEN” ingesteld is, dan wordt de functie Automatisch wijzigen van papierbron uitgeschakeld voor deze lade.
  Voor meer informatie over deze functie, zie de volgende pagina:
  P.131 “Instelling kopieerfuncties”

Beheer van het adresboek

■ Contactpersonen beheren in het adresboek

Het adresboek is toegankelijk door op [ADRESBOEK] te drukken. In het adresboek kunnen e-mailadressen en/of faxnummers ingevoerd worden voor faxverzendingen en voor scannen naar e-mail.
In het adresboek kunt u tot 1.000 contactpersonen registreren die elk een faxnummer, een e-mailadres of allebei kunnen hebben. Indien het faxapparaat (optioneel) is geïnstalleerd, kunt u ook de optie-instellingen voor de faxverzending bij elke contactpersoon opgeven, zoals verzendtype, ECM, kwaliteitsoverdracht, lijnselectie en subadresinstellingen.

Opmerkingen

- U kunt de geregistreerde faxnummers alleen gebruiken om de bestemmingen voor faxverzendingen op te geven wanneer het faxapparaat (optie) is geïnstalleerd.
- Bij de e-STUDIO455 Serie of de e-STUDIO855 Serie, kunt u e-mailadressen die geregistreerd zijn in het adresboek alleen gebruiken om de bestemming voor scannen naar e-mail op te geven wanneer de scanner kit (optioneel) of de printer/scanner kit (optioneel) geïnstalleerd is.

In het menu ADRESBOEK kunt u de volgende bedieningshandelingen uitvoeren om contactpersonen te beheren.
- 🕮 P.36 “Contactpersonen registreren”
- 🕮 P.40 “Contactpersonen bewerken”
- 🕮 P.42 “Contactpersonen verwijderen”
- 🕮 P.44 “Contactpersonen zoeken”

Tip


U kunt adresboekgegevens importeren en exporteren in CSV-formaat in de TopAccess-beheerdersmodus. Voor meer informatie, zie de ***TopAccess-handleiding***.

❑ Contactpersonen registreren

De volgende twee methodes zijn beschikbaar om nieuwe contactpersonen in het adresboek te registreren.
🕮 P.36 “Contactpersonen registreren via de [GEBR.FUNCTIES]-toets.”
🕮 P.39 “Contactpersonen registreren vanuit loglijsten”

Contactpersonen registreren via de [GEBR.FUNCTIES]-toets.

1 Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
🕮 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [ADRESBOEK].



Het ADRESBOEK-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op een ongebruikte toets om een nieuwe contactpersoon te registreren en druk op [TOEGANG].




Het scherm ADRESBOEK REGISTREREN wordt weergegeven.

Tip

Als op het aanraakscherm geen ongedefinieerde contactpersoon verschijnt, druk dan op ⌄ om het volgende scherm weer te geven.

4 Druk op elke toets op het aanraakscherm om de volgende contactinformatie in te voeren.



[VOORNAAM] — Druk op deze toets om de voornaam van de contactpersoon in te voeren. Deze naam zal verschijnen in de adresboeklijst op het aanraakscherm.
[ACHTERNM] — Druk op deze toets om de achternaam van de contactpersoon in te voeren. Deze naam zal verschijnen in de adresboeklijst op het aanraakscherm.
[FAXNR.] — Druk op deze toets om het faxnummer van de contactpersoon in te voeren.
[2e FAX] — Druk op deze toets om het tweede faxnummer van de contactpersoon in te voeren.
[E-MAIL] — Druk op deze toets om het e-mailadres van de contactpersoon in te voeren.
[CORP.] — Druk op deze toets om de bedrijfsnaam van de contactpersoon in te voeren.
[AFD.] — Druk op deze toets om de afdelingsnaam van de contactpersoon in te voeren.
[TREFWOORD] — Druk op deze toets om een trefwoord voor de contactpersoon in te voeren. Dit trefwoord kan worden gebruikt om deze contactpersoon te zoeken.

Opmerkingen

- U moet ten minste [VOORNAAM] of [ACHTERNM], en [FAXNR.] of [E-MAIL] invoeren om de contactpersoon te registreren.
- Druk op [PAUZE] op het aanraakscherm om een "-" in te voeren bij [FAXNR.] en [2e FAX]. Indien u daarin een “-” invoert, wordt er een pauze van drie seconden ingelast tijdens het bellen van het faxnummer.

Tip


Bij het indrukken van elke toets, wordt het toetsenbordscherm weergegeven. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

5 Druk op [OPTIE] om de standaardinstellingen voor een faxverzending te specificeren.

Opmerkingen

- Deze functie is enkel beschikbaar wanneer het faxapparaat (optioneel) is geïnstalleerd.
- Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg de ***handleiding voor faxapparaat GD-1250/GD-1260/GD-1270***.

6 Druk op [OK] om de contactpersoon te registreren.



De contactpersoon wordt geregistreerd in het adresboek.

Contactpersonen registreren vanuit loglijsten

U kunt informatie zoals de externe faxnummers en e-mailadressen in het adresboek registreren vanuit het verzend/ ontvangst-logscherm.


De volgende informatie kan worden geregistreerd vanuit het verzendlog:
- Externe faxnummers die werden gevormd door middel van directe invoer via de digitale toetsen, of die werden gezocht door de LDAP-server
- E-mailadressen die manueel werden ingevoerd, of die werden gezocht door de LDAP-server

De volgende informatie kan worden geregistreerd vanuit het ontvangstlog:
- Externe faxnummers die werden gevormd door middel van directe invoer via de digitale toetsen, of die werden gezocht door de LDAP-server voor een polling-ontvangst
- E-mailadres van de afzender

De volgende informatie kan worden geregistreerd vanuit het scanlog:
- E-mailadressen die manueel werden ingevoerd


1 Druk op [TAAKSTATUS] op het aanraakscherm.

2 Druk op de [LOG]-tab en druk op [ZENDEN] (of [ONTVANGEN] of [SCAN]).



De VERZEND- (of ONTVANGST- of SCAN-) LOG-lijst wordt weergegeven.


3 Selecteer de opdracht die het faxnummer of het e-mailadres bevat dat u wilt registreren in het adresboek, en druk op [TOEGANG].



Opmerking

Om e-mailadressen als BCC-contactpersoon (verborgen kopiehouder) te registreren in het adresboek vanuit de scanlog, moet de optie [BCC-adresweergave] ingeschakeld zijn vanuit het TopAccess-e-mailmenu. Als de optie [BCC-adresweergave] ingeschakeld is, dan wordt in het scanlogscherm de omschrijving [BCC-adres] weergegeven in plaats van een e-mailadres. In dit geval kan [TOEGANG] niet gebruikt worden, zelfs als u de omschrijving [BCC-adres] selecteert. Voor instructies voor het inschakelen van de optie [BCC-adresweergave], raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.

4 Voer de contactinformatie in.




Voor de beschrijving van elk item, zie stap 4 in de volgende bewerking:
📖 P.36 “Contactpersonen registreren via de [GEBR.FUNCTIES]-toets.”

5 Druk op [OPTIE] om de standaardinstellingen voor een faxverzending te specificeren.

Opmerkingen

- Deze functie is enkel beschikbaar wanneer het faxapparaat (optioneel) is geïnstalleerd.
- Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg de ***handleiding voor faxapparaat GD-1250/GD-1260/GD-1270***.

6 Druk op [OK] om de contactpersoon te registreren.




De contactpersoon wordt geregistreerd in het adresboek.

❑ Contactpersonen bewerken

U kunt bestaande contactpersonen in het adresboek bewerken.

1 Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [ADRESBOEK].



Het ADRESBOEK-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op de contactpersoon die u wilt bewerken en druk op [BEWERKEN].




Het scherm ADRESBOEK BEWERKEN wordt weergegeven.

Tips

- Als op het aanraakscherm niet de contactpersoon verschijnt die u wilt bewerken, druk dan op ▽ om het volgende scherm weer te geven.
- U kunt snel zoeken naar de contactpersoon die u wilt bewerken. Om de contactpersoon te zoeken, zie de volgende pagina:
  📖 P.44 “Contactpersonen zoeken”

4 Druk op elke toets op het aanraakscherm om de contactinformatie te bewerken.



Voor de beschrijving van elk item, zie stap 4 in de volgende bewerking:
📖 P.36 “Contactpersonen registreren via de [GEBR.FUNCTIES]-toets.”

5 Druk op [OPTIE] om de standaardinstellingen voor een faxverzending te specificeren.

Opmerkingen

- Deze functie is enkel beschikbaar wanneer het faxapparaat (optioneel) is geïnstalleerd.
- Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg de ***handleiding voor faxapparaat GD-1250/GD-1260/GD-1270***.

6 Druk op [OK] om de contactpersoon op te slaan.




De contactpersoon is bewerkt.

❑ Contactpersonen verwijderen

U kunt bestaande contactpersonen uit het adresboek verwijderen.

1 Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [ADRESBOEK].



Het ADRESBOEK-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op de contactpersoon die u wilt verwijderen en druk op [VERWIJDER].




Het bevestigingsscherm voor het wissen wordt weergegeven.

Tip

Als op het aanraakscherm niet de contactpersoon weergegeven wordt die u wilt verwijderen, druk dan op ⌄ om het volgende scherm weer te geven.

4 Druk op [JA] om de contactpersoon te verwijderen.



De contactpersoon is verwijderd.

Tip


Druk op [NEE] om het verwijderen te annuleren.

❑ Contactpersonen zoeken

De volgende twee methodes kunnen worden gebruikt om contactpersonen in het adresboek te zoeken. Ze zijn handig om de contactpersoon te zoeken die u wilt bewerken.
🕮 P.44 “Contactpersonen zoeken op ID-nummer”
🕮 P.45 “Contactpersonen zoeken door zoekwoorden in te voeren”

Contactpersonen zoeken op ID-nummer

1 **Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.**




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
🕮 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 **Druk op [ADRESBOEK].**




Het ADRESBOEK-scherm wordt weergegeven.

3 **Druk op [BEKEND ID].**




Het scherm BEKEND ID wordt weergegeven.

4 **Voer het ID-nummer in met behulp van de digitale toetsen en druk op [OK].**




5 **Het aanraakscherm geeft de gevonden contactpersoon weer. Druk op de contactpersoon en druk op [BEWERKEN] om de contactinformatie te bewerken, of druk op [VERWIJDER] om de contactpersoon te verwijderen.**



Voor instructies om de contactpersoon te bewerken, zie de volgende pagina:
📖 P.40 “Contactpersonen bewerken”

Contactpersonen zoeken door zoekwoorden in te voeren

1 **Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.**




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [ADRESBOEK].




Het ADRESBOEK-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op [ZOEK].




Het scherm ADRES ZOEKEN wordt weergegeven.

4 Druk op de overeenkomstige knop(pen) voor de gewenste zoekcategorie.



Bij het indrukken van elke toets, wordt het toetsenbordscherm weergegeven.


5 Voer de zoekwoorden in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK].




Tip

Contactpersonen die de zoekwoorden bevatten voor de gespecificeerde items zullen worden gevonden.

6 Specificeer de zoekwoorden in de gewenste items en druk op [ZOEK].



7 Het aanraakscherm geeft de gevonden contactpersonen weer. Druk op de gewenste contactpersoon en op [OK] om de contactinformatie te bewerken.



Voor instructies om de contactpersoon te bewerken, zie de volgende pagina:
P.40 “Contactpersonen bewerken”

■ Groepen beheren in het adresboek

U kunt groepen creëren die verschillende contactpersonen bevatten. Hierdoor kunt u de groepen opgeven in plaats van elke ontvanger apart wanneer u scannen naar e-mail of fax- of internetfaxverzendingen gebruikt.
In het adresboek kunt u tot 200 groepen registreren en elke groep kan tot 400 leden bevatten.

Opmerkingen


- Eén faxnummer of één e-mailadres telt als één bestemming. Indien u een contactpersoon selecteert die zowel een faxnummer als een e-mailadres heeft, leidt dit tot twee bestemmingen in de groep.
- U kunt faxnummers registreren in de groepen, maar u kunt deze enkel gebruiken om de bestemmingen voor faxverzendingen op te geven wanneer het faxapparaat (optie) is geïnstalleerd.

In het menu GROEP kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren om groepen te beheren.
- P.48 “Nieuwe groepen maken”
- P.51 “Groepen bewerken”
- P.57 “Groepen verwijderen”
- P.58 “Groepen zoeken”

❑ Nieuwe groepen maken

U kunt een nieuwe groep creëren in het adresboek.

1 Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [GROEP].



Het GROEP-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op een ongebruikte toets om een nieuwe groep te creëren en druk op [TOEGANG].




Het scherm GROEPSNR.REGISTRATIE wordt weergegeven.

Tip


Als op het aanraakscherm geen ongebruikte groep verschijnt, druk dan op [v] om het volgende scherm weer te geven.

4 Druk op [GROEP NAAM].



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

5 Voer de groepsnaam in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK].




6 Druk op [OK].




Het scherm TESTEN VAN GROEP DEELNEMERS wordt weergegeven.

7 Selecteer de contactpersonen die u wilt toevoegen aan de groep en druk op [OK].



- Om contactpersonen toe te voegen of te verwijderen door elke contactpersoon manueel te selecteren, zie de volgende pagina:
  P.53 “Contactpersonen toevoegen of verwijderen”
- Om contactpersonen toe te voegen door ze te zoeken op ID-nummer, zie de volgende pagina:
  P.54 “Contactpersonen toevoegen door te zoeken op ID-nummer”
- Om contactpersonen toe te voegen door ze te zoeken met zoekwoorden, zie de volgende pagina:
  P.55 “Contactpersonen toevoegen door te zoeken met zoekwoorden”

8 De nieuwe groep wordt gecreëerd en weergegeven op het aanraakscherm.




❑ Groepen bewerken

U kunt de namen van groepen bewerken, of leden toevoegen aan of verwijderen uit groepen.

Groepsnamen bewerken

1 Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [GROEP].



Het GROEP-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op de groep die u wilt bewerken en druk op [BEWERKEN].




Het GROEPSNR. BEWERKEN-scherm wordt weergegeven.

Tip


Als op het aanraakscherm niet de groep verschijnt die u wilt bewerken, druk dan op [⌄] om het volgende scherm weer te geven.

4 **Druk op [GROEP NAAM] om de groepsnaam te bewerken.**



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

5 **Voer de groepsnaam in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK].**




6 **Druk op [OK].**



Het scherm TESTEN VAN GROEP DEELNEMERS wordt weergegeven.

7 Op het scherm worden de contactpersonen die zijn geregistreerd in de groep, gemarkeerd weergegeven.




- Om contactpersonen toe te voegen of te verwijderen door elke contactpersoon manueel te selecteren, zie de volgende pagina:
  P.53 “Contactpersonen toevoegen of verwijderen”
- Om contactpersonen toe te voegen door ze te zoeken op ID-nummer, zie de volgende pagina:
  P.54 “Contactpersonen toevoegen door te zoeken op ID-nummer”
- Om contactpersonen toe te voegen door ze te zoeken met zoekwoorden, zie de volgende pagina:
  P.55 “Contactpersonen toevoegen door te zoeken met zoekwoorden”

8 Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.

Contactpersonen toevoegen of verwijderen

1 Druk op de contactpersonen die niet gemarkeerd zijn om ze toe te voegen aan de groep, of druk op de gemarkeerde contactpersonen om ze te verwijderen uit de groep.



- Druk op de naam van de contactpersoon om zowel het faxnummer als het e-mailadres van de contactpersoon aan de groep toe te voegen.
- Druk op bij een contactpersoon om enkel het faxnummer van de contactpersoon aan de groep toe te voegen.
- Druk op bij een contactpersoon om enkel het e-mailadres van de contactpersoon aan de groep toe te voegen.


Tips

- Druk op [^] of [v] om de contactpersonen op de andere pagina's weer te geven.
- U kunt ook alle gemarkeerde contactpersonen wissen door op [WIS SELECTIE] te drukken.

2 Druk op [OK] om de groep op te slaan.


Contactpersonen toevoegen door te zoeken op ID-nummer

1 Druk op [BEKEND ID].




Het scherm BEKEND ID wordt weergegeven.

2 Voer het ID-nummer in met behulp van de digitale toetsen en druk op [OK].



3 Het aanraakscherm geeft de gevonden contactpersoon weer. Druk op de contactpersoon om deze toe te voegen aan de groep.



- Druk op de naam van de contactpersoon om zowel het faxnummer als het e-mailadres van de contactpersoon aan de groep toe te voegen.
- Druk op bij een contactpersoon om enkel het faxnummer van de contactpersoon aan de groep toe te voegen.
- Druk op bij een contactpersoon om enkel het e-mailadres van de contactpersoon aan de groep toe te voegen.


Tips

- Druk op [^] of [v] om de contactpersonen op de andere pagina's weer te geven.
- U kunt ook alle gemarkeerde contactpersonen wissen door op [WIS SELECTIE] te drukken.

4 Druk op [OK] om de groep op te slaan.


Contactpersonen toevoegen door te zoeken met zoekwoorden

1 Druk op [ZOEK].




Het scherm ADRES ZOEKEN wordt weergegeven.

2 Druk op de overeenkomstige knop(pen) voor de gewenste zoekcategorie.



Bij het indrukken van elke toets, wordt het toetsenbordscherm weergegeven.


3 Voer de zoekwoorden in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK].




Tip

Contactpersonen die de zoekwoorden bevatten voor de gespecificeerde items zullen worden gevonden.

4 **Specificeer de zoekwoorden in de gewenste items en druk op [ZOEK].**



5 **Het aanraakscherm geeft de gevonden contactpersonen weer. Druk op de contactpersonen die u wilt toevoegen aan de groep.**



- Druk op de naam van de contactpersoon om zowel het faxnummer als het e-mailadres van de contactpersoon aan de groep toe te voegen.
- Druk op bij een contactpersoon om enkel het faxnummer van de contactpersoon aan de groep toe te voegen.
- Druk op bij een contactpersoon om enkel het e-mailadres van de contactpersoon aan de groep toe te voegen.

Tip


Druk op ^ of v om de contactpersonen op de andere pagina's weer te geven.

6 **Druk op [OK] om de groep op te slaan.**

❑ Groepen verwijderen

U kunt een groep uit het adresboek verwijderen.

1 Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [GROEP].



Het GROEP-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op de groep die u wilt verwijderen en druk op [VERWIJDER].




Het bevestigingsscherm voor het wissen wordt weergegeven.

Tip

Als op het aanraakscherm de groep verschijnt die u wilt verwijderen, druk dan op [⌄] om het volgende scherm weer te geven.

4 **Druk op [JA] om de groep te verwijderen.**



De geselecteerde groep wordt verwijderd.

Tip


Druk op [NEE] om het verwijderen te annuleren.

❑ Groepen zoeken

De volgende twee methodes kunnen worden gebruikt om contactpersonen in het adresboek te zoeken. Deze functie is handig om een groep te zoeken die u wilt bewerken.
🕮 P.58 “Groepen zoeken op ID-nummer”
🕮 P.60 “Zoeken naar groepen op groepsnaam”

Groepen zoeken op ID-nummer

1 **Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.**




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
🕮 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [GROEP].




Het GROEP-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op [BEKEND ID].




Het scherm BEKEND ID wordt weergegeven.

4 Voer het ID-nummer in met behulp van de digitale toetsen en druk op [OK].




5 Het aanraakscherm geeft de gevonden groep weer. Druk op de groep en druk op [BEWERKEN] om de groepsinformatie te bewerken of druk op [VERWIJDER] om de groep te verwijderen.



Voor instructies om groepen te bewerken, zie de volgende pagina:
📖 P.51 “Groepen bewerken”

Zoeken naar groepen op groepsnaam

1 Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [GROEP].




Het GROEP-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op [ZOEK].




Het scherm GROEP ZOEKEN wordt weergegeven.

4 Druk op [GROEP NAAM] om de zoekwoorden op te geven.



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.


5 Voer de zoekwoorden in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK].




Tip

Groepen die de zoekwoorden bevatten in het vak [GROEP NAAM] zullen worden gevonden.

6 **Druk op [ZOEK].**



7 **Het aanraakscherm geeft de gevonden groepen weer. Druk op een groep en op [OK] om de groepsinformatie te bewerken.**




Voor instructies om groepen te bewerken, zie de volgende pagina:
📖 P.51 “Groepen bewerken”

❑ Bevestigen van groepsleden

U kunt de contactpersonen bevestigen die geregistreerd zijn in een groep.

1 **Druk op [ADRES] in het GEBRUIKER-menu.**




Het ADRES-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

2 Druk op [GROEP].




Het GROEP-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op [INHOUD] van de groep waarvan u de contactpersonen wilt bevestigen.



De contactpersonen geregistreerd in de groep worden weergegeven.



E-mail controleren

Met deze functie kunt u controleren of er nieuwe e-mails (internetfaxen) op de POP3-server zijn.


Opmerking

De POP3-server moet geconfigureerd worden met behulp van TopAccess om deze functie uit te voeren. Voor instructies voor het configureren van de POP3-server, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.

Tip

Het apparaat controleert ook automatisch op nieuwe e-mails op de POP3-server.

1 Druk op [CHECK E-MAIL] in het GEBRUIKER-menu.



Het apparaat begint te communiceren met de POP3-server. Als er een nieuwe e-mail binnenkomt op de POP3-server, drukt het apparaat automatisch de e-mailgegevens af nadat ze werden ontvangen van de POP3-server.

Tip

Om het GEBRUIKER-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.8 “Naar het gebruikersmenu gaan”

BIP printen instellen

[BIP PRINTEN] is enkel beschikbaar indien de Bluetooth-module (optioneel) is geïnstalleerd. Voor instructies voor het instellen van BIP printen, raadpleeg de ***Bedieningshandleiding voor de Bluetooth-module GN-2010***.

2

ITEMS INSTELLEN (ADMIN)

Naar het beheerdersmenu Admin gaan 69

Instelling algemene functies 71

De apparaatinformatie instellen 71
Instelling van de kennisgeving 73
Het beheerderswachtwoord wijzigen 75
Instellen van de datum en tijd 78
Instellen van de energiebesparende stand 80
Instellen van het displayniveau voor kalibreren en registreren 86
Instellen van het pop-upvenster voor lade-instelling en voor verwijderen van vastgelopen papier 87
Instellen van de statusmelding 89
Instellen van de kalibratie 90
Instellen van de registratie 95
Instellen van de schermkalibratie 96

Instelling netwerkfuncties 99

Instelling van het TCP/IP-protocol (IPv4) 99
Instelling van het IPv6-protocol 103
Instelling van het IPX/SPX-protocol 111
Instelling van de NetWare-instellingen 113
Instelling van het SMB-protocol 115
Instelling van het AppleTalk-protocol 117
Instelling van de HTTP-netwerkservice 119
De ethernetsnelheid instellen 121
Instelling van de LDAP/SNMP-netwerkservices en de filterfuncties 122
IPsec (IP-beveiliging)-instelling 124
Decoderen van het gebruikercertificaat 126
Netwerkcontrole 128

Instelling kopieerfuncties 131

Instelling faxfuncties 133

Instelling van de optie Print verwijderen en verkleinen voor ONTVANGSTPRINT 133

Instelling bestandsfuncties 135

Instelling e-mailfuncties 136

Instelling internetfaxfuncties 138

Instelling beveiligingsfuncties 140

Instelling lijst/rapport 142

Afdruklijsten 148

Instelling printer/e-FILING-functies 149

Draadloze en Bluetooth-instellingen 151
Gebruikerswachtwoord wijzigen 152
IEEE 802.1X Verificatie-instelling 153
Instelling van IEEE802.1X-verificatie 153

Naar het beheerdersmenu Admin gaan


Wanneer het beheerderswachtwoord is ingesteld, moet u het beheerderswachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot het ADMIN-menu in het scherm GEBRUIKERSPROG.

1 Druk op de [GEBR.FUNCTIES]-toets op het bedieningspaneel om naar het GEBRUIKERSPROG.-menu te gaan.

2 Druk op de [ADMIN]-tab.

Het scherm WACHTWOORD BEHEERDER wordt weergegeven.

3 Druk op [WACHTWOORD].



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

4 Voer het beheerderswachtwoord in en druk op [OK].



Het ADMIN-menu wordt weergegeven.


Tip

Als het beheerderswachtwoord nog niet is gewijzigd, voer dan het standaardbeheerderswachtwoord "123456" in.

Opmerking

Als u driemaal op rij een verkeerd wachtwoord invoert, kan het apparaat gedurende 30 seconden niet bediend worden.

5 Ga verder met de gewenste beheerbewerking.



- 🕮 P.71 “Instelling algemene functies”
- 🕮 P.99 “Instelling netwerkfuncties”
- 🕮 P.131 “Instelling kopieerfuncties”
- 🕮 P.133 “Instelling faxfuncties”
- 🕮 P.135 “Instelling bestandsfuncties”
- 🕮 P.136 “Instelling e-mailfuncties”
- 🕮 P.138 “Instelling internetfaxfuncties”
- 🕮 P.140 “Instelling beveiligingsfuncties”
- 🕮 P.142 “Instelling lijst/rapport”
- 🕮 P.148 “Afdruklijsten”
- 🕮 P.149 “Instelling printer/e-FILING-functies”
- 🕮 P.151 “Draadloze en Bluetooth-instellingen”
- 🕮 P.152 “Gebruikerswachtwoord wijzigen”
- 🕮 P.153 “IEEE 802.1X Verificatie-instelling”

Opmerkingen

- [DRAADLOZE INSTELLINGEN] in het ADMIN-menu is enkel beschikbaar indien de draadloze LAN-module (optioneel) geïnstalleerd is. Voor instructies over het gebruik van de DRAADLOZE INSTELLINGEN, raadpleeg de *Bedieningshandleiding voor de draadloze LAN-module GN-1050*.
- [BLUETOOTH-INSTELLINGEN] in het ADMIN-menu is enkel beschikbaar indien de Bluetooth-module (optioneel) geïnstalleerd is. Voor instructies over het gebruik van de Bluetooth INSTELLINGEN, raadpleeg de *Bedieningshandleiding voor de Bluetooth-module GN-2010*.

Instelling algemene functies

■ De apparaatinformatie instellen

U kunt de apparaatinformatie van dit apparaat instellen. Deze items worden weergegeven op de Apparaatpagina van TopAccess, een web-based apparaatbeheertoepassing.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [APPARAATINFORMATIE].


Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie



Voor de e-STUDIO455 Serie




Voor de e-STUDIO855 Serie



Het scherm APPARAATINFORMATIE wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



[LOCATIE] — Druk op deze toets om de locatie in te voeren waar het apparaat zich bevindt.
[SERVICE-TEL. NUM.] — Druk op deze toets om het service-telefoonnummer in te voeren.
[CONTACTINFORM.] — Druk op deze toets om de naam van de servicetechnicus in te voeren.
[ADMIN. BERICHT] — Druk op deze toets om een beheerbericht voor de gebruikers in te voeren.

Tip

Bij het indrukken van elke toets, wordt het toetsenbordscherm weergegeven. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen. Gebruik enkel de digitale toetsen om het [SERVICE-TEL. NUM.] in te voeren.

■ Instelling van de kennisgeving

U kunt de e-mailadressen instellen waar een kennisgeving heen gestuurd moet worden wanneer bepaalde situaties zich voordoen op het apparaat, zoals 'toner op', 'papier op' en 'service bellen'.
U kunt tot drie e-mailadressen opgeven als bestemming voor het kennisgevingsbericht.


Tip

De situaties die u wilt melden, kunt u instellen met behulp van de TopAccess-webtoepassing. Voor instructies voor het instellen van de situaties die u wilt melden, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.

Opmerking

Om deze functie in te schakelen, moet er een SMTP-server zijn in uw netwerk. Bovendien moeten de instellingen om internetfaxverzendingen mogelijk te maken op dit apparaat, correct geconfigureerd zijn.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [KENNISGEVING].




Het scherm KENNISGEVING wordt weergegeven.

3 Druk op [E-MAIL].



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.


4 Voer het e-mailadres in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK].



Tip

U kunt naar wens tot drie e-mailadressen opgeven waar de kennisgeving heen gestuurd moet worden. Wanneer u de kennisgevingsfunctie inschakelt, moet u minstens één e-mailadres invoeren.

5 Druk op [AAN] bij het e-mailadres dat de kennisgeving moet ontvangen en druk op [OK].



Om voor een e-mailadres de kennisgeving uit te schakelen, drukt u op [UIT].


Opmerking

[AAN] is beschikbaar nadat u een e-mailadres hebt ingevoerd.

■ Het beheerderswachtwoord wijzigen

U kunt het beheerderswachtwoord wijzigen.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [WACHTW. SETUP].



Het scherm WACHTWOORD-SETUP wordt weergegeven.

3 Druk op [OUD WACHTWOORD].



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

4 Voer het huidige beheerderswachtwoord in en druk op [OK].



Het ingevoerde wachtwoord wordt weergegeven door sterretjes (*).

Tip

Indien het beheerderswachtwoord voor de eerste keer wordt gewijzigd, voer dan "123456" in in het vak [OUD WACHTWOORD].

5 Stel een nieuw wachtwoord in en voltooi de instelling.

1) Druk op [NW. WACHTWOORD] om het nieuwe wachtwoord in te voeren.
2) Druk op [HERH. WACHTWOORD] om het nieuwe wachtwoord opnieuw in te voeren.
3) Druk op [OK].



Tip

Wanneer u op [NW. WACHTWOORD] en [HERH. WACHTWOORD] drukt, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

Opmerking

U kunt 6 tot 10 alfanumerieke karakters invoeren voor het beheerderswachtwoord. Symbolen kunnen niet worden gebruikt.

■ Instellen van de datum en tijd

De ingebouwde klok in dit apparaat kan worden ingesteld door de datum en tijd op te geven met behulp van de digitale toetsen.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [KLOK].




Het KLOK-menu wordt weergegeven.

3 Druk op [DATUM/TIJD].



- Ga direct naar stap 5 als u enkel het datumformaat wilt wijzigen.
- Wanneer u op [DATUM/TIJD] drukt, wordt het DATUM/TIJD-scherm weergegeven.

4 Markeer het gedeelte dat u wilt bewerken met behulp van de pijltoetsen, voer het cijfer in met behulp van de digitale toetsen en druk op [OK].




Daardoor keert u terug naar het KLOK-menu.

Tip


Als u “JAAR”, “MAAND” of “DATUM” wijzigt, dan worden de dagen van de week in het veld DAG automatisch aangepast:

5 Druk op [DATUM FORMAT].



Het DATUMFORMAAT-scherm wordt weergegeven.

6 Druk op de toets van het gewenste datumformaat.



■ Instellen van de energiebesparende stand

De volgende energiebesparende standen zijn beschikbaar in dit menu.

- **Schakelklok**
  Met de ingebouwde schakelklok kunt u dit apparaat automatisch laten in- en uitschakelen op bepaalde tijdstippen. U kunt de schakelklok bijvoorbeeld instellen op de openings- en sluitingstijd van uw kantoor, zodat het kopieerapparaat zichzelf automatisch in- en uitschakelt op die opgegeven tijdstippen.

  Tips

  - U kunt het apparaat eenvoudig inschakelen door gewoon op de [START]-toets op het bedieningspaneel te drukken wanneer de schakelklok het apparaat in de slaapstand geschakeld heeft.
  - Wanneer de hoofdschakelaar is uitgeschakeld, werkt de schakelklok niet.

- **Automatische energiebesparende stand**
  Met deze functie kan het apparaat automatisch naar de energiebesparende stand overschakelen wanneer het gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt.
- **Slaapstand**
  Met deze functie kan het apparaat automatisch naar de slaapstand overschakelen (onnodige voeding wordt afgesloten in stand-by) wanneer het gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt.

  Tip

  De slaapstand is van toepassing voor de e-STUDIO6530C Serie en de e-STUDIO4520C Serie.

- **Slaapstand/Super-slaapstand**
  Met deze functie kan het apparaat automatisch naar de slaapstand of super-slaapstand overschakelen wanneer het gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt. In de slaapstand of de super-slaapstand wordt de voeding van de ongebruikte delen van dit apparaat afgesloten wanneer het apparaat in stand-by staat. Het energieverbruik bij stand-by is het allerlaagst in de super-slaapstand. Bij stand-by is het energieverbruik in de slaapstand hoger dan in de super-slaapstand, maar lager dan in de energiebesparende stand.


  Tip

  De slaapstand/super-slaapstand is van toepassing voor de e-STUDIO455 Serie en de e-STUDIO855 Serie.
  Voor de verschillende energiebesparende standen en de procedures om ze in te schakelen, zie de ***Verkorte handleiding***.

  Opmerking

  In de Europese versie worden de knoppen [AUTOMATISCHE ENERGIEBESPARENDE STAND] en [SLAAPSTAND] (of [SLAAPSTAND/SUPER-SLAAPSTAND]) geen van beiden weergegeven. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om de standaardinstelling voor elk van de knoppen te wijzigen.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”


2 Druk op [ENERGIE SPAAR].




Het menu ENERGY SAVER wordt weergegeven.

3 Ga verder met de gewenste bedieningshandeling.

Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie




Voor de e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie



P.82 “De schakelklok instellen”
P.83 “Instellen van de automatische energiebesparende stand”
P.84 “Instellen van de slaapstand (e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie)”
P.84 “Instellen van de slaapstand of super-slaapstand (e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie)”


De schakelklok instellen

1 Druk op [AAN/UIT TIMER].



Het TIMER-scherm wordt weergegeven.

2 Controleer de instellingen op het scherm. Indien er wijzigingen moeten worden aangebracht, druk op [VERANDER].



Indien er geen wijzigingen nodig zijn, druk op [OK] en voltooi de bewerking.

3 Voer de schakelklokinstellingen in.

1) Druk op de toets van de gewenste dag van de week.
2) Druk op [AAN] om de tijd in te voeren waarop het apparaat uit de slaapstand (of slaap-/super-slaapstand) komt. Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen en stel het uur en de minuten in.
3) Druk op [UIT] om de tijd in te voeren waarop het apparaat in de slaapstand (of slaap-/super-slaapstand) gaat. Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen en stel het uur en de minuten in.
4) Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.




Tips

- Als u een ingevoerde tijd wilt wissen, druk dan op de toets [WISSEN] op het bedieningspaneel.
- Als u het apparaat de hele dag in de slaapstand (of slaap-/super-slaapstand) wilt laten staan, voer dan dezelfde tijd in in de vakken [AAN] en [UIT].
  Voorbeeld: Als u “0:00” zowel in het vak [AAN] als [UIT] invoert voor [Zondag],
  dan schakelt het apparaat automatisch in de slaapstand (of slaap-/super-slaapstand) op de [UIT]-tijd opgegeven voor [Zaterdag]. Het apparaat blijft in de slaapstand (of slaap-/super-slaapstand) tot aan de opgegeven [AAN]-tijd voor [Maandag].
- Als u het apparaat een hele dag niet in de slaapstand (of slaap-/super-slaapstand) wilt schakelen, voer de instellingen voor de gewenste dag van de week dan als volgt in:
  [AAN]: 0:00 / [UIT]: 24:00
  Het apparaat schakelt de hele dag niet in de slaapstand (of slaap-/super-slaapstand), die aangestuurd wordt via de schakelklok. Het apparaat schakelt echter wel in de slaapstand (of slaap-/super-slaapstand) als het gedurende een bepaalde tijd, zoals ingesteld bij [SLAAPSTAND] (oftewel de ingestelde tijdsduur waarna de slaapstand (of slaap-/super-slaapstand) ingeschakeld wordt), niet gebruikt wordt.


Instellen van de automatische energiebesparende stand

1 Druk op [AUTO SPAARSTAND].



Het scherm AUTOM. ENERGIEBESPAARSTAND wordt weergegeven.


2 Druk op de gewenste tijdsduur (in minuten) die het apparaat moet wachten voordat de automatische energiebesparende stand wordt geactiveerd.



Het instellen van de automatische energiebesparende stand is voltooid.


Instellen van de slaapstand (e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie)

1 Druk op [SLAAPSTAND].



Het scherm SLAAPSTAND verschijnt.


2 Druk op de gewenste tijdsduur (in minuten) die het apparaat moet wachten voordat de slaapstand wordt geactiveerd.



Het instellen van de slaapstand is voltooid.

Instellen van de slaapstand of super-slaapstand (e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie)


1 Druk op [SLAAPSTAND/SUPER-SLAAPSTAND].



Het scherm SLAAPSTAND/SUPER-SLAAPSTAND verschijnt.

2 Stel de volgende items naar wens in en voltooi de instelling.

1) Druk op de gewenste tijdsduur (in minuten) die het apparaat moet wachten voordat de slaapstand of super-slaapstand wordt geactiveerd.
2) Selecteer of dit apparaat in de slaapstand of in de super-slaapstand geschakeld wordt nadat een bepaalde tijdsduur verstreken is. Wanneer u [Inschakelen] selecteert, dan wordt het apparaat in de super-slaapstand geschakeld.
3) Druk op [OK].



Opmerkingen

- Afhankelijk van de bedieningsstatus, kan het voorkomen dat het apparaat niet in deze stand schakelt na de ingestelde tijd.
- Als één van de opties zoals de draadloze LAN-module, Bluetooth-module, Data Overwrite Enabler of e-BRIDGE ID Gate geïnstalleerd is of als de optionele IPsec-functie ingeschakeld is, dan schakelt dit apparaat niet in de super-slaapstand, ook al is [Inschakelen] geselecteerd voor deze instelling.
- Voor de manieren om dit apparaat vanuit de super-slaapstand te activeren, zie de ***TopAccess-handleiding***.

■ Instellen van het displayniveau voor kalibreren en registreren

U kunt instellen of dit apparaat gebruik maakt van de kalibratie- en registratie-instellingen die worden bediend door een gebruiker of een beheerder.
De toetsen ([KALIBREREN], [REGISTREREN]) verschijnen onder het GEBRUIKER-menu of het ADMIN-menu overeenkomstig deze optie.
Deze optie is beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [DISPLAY NIV.].



Het scherm DISPLAYNIVEAU wordt weergegeven.

3 Druk op [GEBRUIKER] of [ADMIN] voor elke optie en druk op [OK].



De displayniveau-instelling is voltooid.

■ Instellen van het pop-upvenster voor lade-instelling en voor verwijderen van vastgelopen papier

U kunt instellen of de melding om gebruikers te vragen om de papierformaatinstelling te wijzigen, al dan niet wordt weergegeven telkens u de lade opent.
U kunt ook instellen of de melding om gebruikers te vragen door te gaan met kopiëren of afdrukken na het verwijderen van het vastgelopen papier, al dan niet wordt weergegeven.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [POP-UP].



Het POP-UP-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op [AAN] of [UIT] voor elke optie en druk op [OK].



PAPIERLADE — Wanneer deze optie is ingeschakeld, geeft dit apparaat, telkens als de lade geopend wordt, een bericht waarin de gebruikers gevraagd wordt of ze de papierformaatinstelling willen wijzigen.
PAPIERSTORING HERSTELLEN — Wanneer deze optie is ingeschakeld, geeft dit apparaat, nadat vastgelopen papier is verwijderd, een bericht waarin de gebruikers gevraagd wordt of ze door willen gaan met kopiëren of afdrukken. Als deze optie is uitgeschakeld, zal het kopiëren of afdrukken automatisch worden voortgezet nadat vastgelopen papier is verwijderd.

■ Instellen van de statusmelding

Met deze functie kan het apparaat de statusmelding weergeven onderaan het aanraakscherm om u op de hoogte te brengen van bepaalde situaties, zoals wanneer het papier op is of de toner bijna op is.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [STATUSMELDING].



Het STATUSMELDING-menu wordt weergegeven.

3 Druk op [AAN] of [UIT] voor elke statusmelding en druk op [OK].



MELDING TONER IS BIJNA OP — Wanneer u [AAN] selecteert, zal deze melding worden weergegeven op het aanraakscherm indien de toner in één van de tonercartridges bijna op is.
MELDING GEEN PAPIER — Wanneer u [AAN] selecteert, zal deze melding worden weergegeven op het aanraakscherm indien het papier in één van de laden op is.
MELDING GEEN PAPIER LINKERLADE — Wanneer u [AAN] selecteert, zal deze melding worden weergegeven op het aanraakscherm indien het papier in de linkerlade van het tandem papierinvoermagazijn op is.

Opmerking

De statusmelding “MELDING GEEN PAPIER LINKERLADE” geldt alleen voor de e-STUDIO6530C Serie waarbij ook het tandem papierinvoermagazijn geïnstalleerd is.

■ Instellen van de kalibratie

Met deze functie kan het apparaat automatisch de kleurgradatie voor kopieer- of afdrukopdrachten kalibreren wanneer de kleur niet goed kan worden aangepast doordat de tint of kleurtoon van de afbeelding afwijkend is.
Deze optie is beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.

Opmerkingen

- De kalibratie-instelling in het ADMIN-menu kan uitsluitend worden geconfigureerd wanneer een beheerder het kalibratiedisplayniveau heeft ingesteld op [ADMIN].
  📖 P.86 “Instellen van het displayniveau voor kalibreren en registreren”
- Plaats LT- of A4-papier (aanbevolen papier) in de lade voordat u de kalibratie start. Als er ander papier wordt gebruikt, wordt de kalibratie mogelijkerwijs niet correct uitgevoerd.
- Als het glas vies is of als er vreemde objecten vastgeplakt zijn aan het glas, wordt de kalibratie mogelijkerwijs niet correct uitgevoerd. Houd het glas schoon.
- Til de afdekklep voor de originelen of de automatische dubbelzijdige documententoevoer nooit op, en open de voorklep nooit terwijl de kalibratie wordt uitgevoerd. Als u dat toch doet, kan de kalibratie niet op de juiste wijze worden voltooid.
- Het kopiëren onderbreken is niet mogelijk tijdens de kalibratie.
- Als de kleur vaak afwijkend is, neem contact op met uw servicetechnicus.

1 Plaats het benodigde papier voor de kalibratie in de lade.

Plaats papier in het tandem papierinvoermagazijn indien het is geïnstalleerd. Indien niet, plaats het papier dan in de bovenste lade waarvoor A4 of LT is ingesteld.

2 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

3 Druk op [CALIBRATIE].



Het menu KALIBRATIE wordt weergegeven.

4 Ga verder met de gewenste bedieningshandeling.




📖 P.92 “Instellen van de kopieerkalibratie”
📖 P.93 “Instellen van de afdrukkalibratie”

Tip


Bij de e-STUDIO6530C Serie, zijn [600dpi AFDRUK] en [1200dpi AFDRUK] beschikbaar in plaats van [PRINT].

Instellen van de kopieerkalibratie

1 Druk op [COPY].



2 Druk op [STANDAARD] om de standaardkalibratie-instelling in te stellen, of op [CALIBRATIE] om de kalibratie-instelling aan te passen.



- Wanneer u op [STANDAARD] drukt, behoudt het systeem de standaardkalibratie-instelling en gaat het terug naar het vorige scherm.
- Wanneer u op [CALIBRATIE] drukt, wordt een grafiek afgedrukt en wordt de kalibratiehulpafbeelding weergegeven op het aanraakscherm.

3 Plaats de afgedrukte grafiek met de bedrukte zijde naar beneden op het glas, met de benedenrand naar u toe en de linkerbovenrand evenwijdig aan de originelenschaal aan de linkerzijde, zodat de twee zwarte rechthoekige markeringen zich aan de linkerzijde bevinden.



4 Druk op de [START]-toets op het bedieningspaneel.

Wanneer de kalibratie-instelling voltooid is, wordt het ALGEMEEN-menu weergegeven.


Tip

Als de grafiek niet correct geplaatst is, wordt de melding "Plaats grafiek correct" weergegeven op het aanraakscherm. In dit geval gaat u terug naar stap 3 en plaatst u de grafiek opnieuw.

Instellen van de afdrukkalibratie


1 Druk op de gewenste toets.

Voor de e-STUDIO4520C Serie



Druk op [PRINT].


Voor de e-STUDIO6530C Serie



Druk op een van de volgende toetsen.

- [600dpi AFDRUK]
  Druk op deze toets om te kalibreren voor 600 dpi-afdruktaken.
- [1200dpi AFDRUK]
  Druk op deze toets om te kalibreren voor 1200 dpi-afdruktaken.

2 Druk op [STANDAARD] om de standaardkalibratie-instelling in te stellen, of op [CALIBRATIE] om de kalibratie-instelling aan te passen.



- Wanneer u op [STANDAARD] drukt, behoudt het systeem de standaardkalibratie-instelling en gaat het terug naar het vorige scherm.
- Wanneer u op [CALIBRATIE] drukt, wordt een grafiek afgedrukt en wordt de kalibratiehulpafbeelding weergegeven op het aanraakscherm.

3 Plaats de afgedrukte grafiek met de bedrukte zijde naar beneden op het glas, met de benedenrand naar u toe en de linkerbovenrand evenwijdig aan de originelenschaal aan de linkerzijde, zodat de twee zwarte rechthoekige markeringen zich aan de linkerzijde bevinden.




4 Druk op de [START]-toets op het bedieningspaneel.

Wanneer het scannen van de afgedrukte grafiek voltooid is, wordt de volgende melding weergegeven:
`[Toepassen kalibratie-instelling?]`

Tip

Als de grafiek niet correct geplaatst is, wordt de melding "Plaats grafiek correct" weergegeven op het aanraakscherm. In dit geval gaat u terug naar stap 3 en plaatst u de grafiek opnieuw.

5 Druk op [JA] om de kalibratie-instelling toe te passen of druk op [NEE] om deze te annuleren.



■ Instellen van de registratie

Wanneer er een fout optreedt bij de kleurregistratie, laat deze functie u toe om de positie van elke kleur uit te lijnen. Deze optie is beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.

Opmerking

De registratie-instelling in het ADMIN-menu kan uitsluitend worden uitgevoerd wanneer een beheerder het registratiedisplayniveau heeft ingesteld op [ADMIN].
📖 P.86 “Instellen van het displayniveau voor kalibreren en registreren”

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [REGISTREREN].



Het menu REGISTREREN wordt weergegeven.

3 Druk op [JA] om de registratie te starten.



Het registratieproces begint.

■ Instellen van de schermkalibratie

Als de toetsen op het aanraakscherm moeilijk in te drukken zijn, kunt u met deze functie de positie van elke toets aanpassen.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [SCHERM KALIBREREN].



Het bedieningsscherm voor de schermkalibratie (1) verschijnt.

3 Raak het middelpunt van de + aan met een stylus, zoals aangegeven door het bericht op het aanraakscherm.



Het bedieningsscherm voor de schermkalibratie (2) verschijnt.

4 Raak het middelpunt van de + aan met een stylus, zoals aangegeven door het bericht op het aanraakscherm.



Wanneer de schermkalibratie voltooid is, wordt het ALGEMEEN-menu weergegeven.

Opmerking

Terwijl de schermkalibratie uitgevoerd wordt, kunnen geen andere bedieningshandelingen uitgevoerd worden op het aanraakscherm. Als u de voorklep van het apparaat opent tijdens de schermkalibratie en er verschijnen instructies voor het vervangen van de tonercartridges, sluit dan de voorklep, voltooi de schermkalibratie en vervang daarna de tonercartridges.

■ Instellen van de optie

Met deze functie kunt selecteren of het perforeren van tabbladen ingeschakeld moet worden.
Deze optie is enkel beschikbaar bij de e-STUDIO855 Serie waarbij ook de perforator (optioneel) geïnstalleerd is.

1 Druk op [ALGEMEEN] in het ADMIN-menu.




Het ALGEMEEN-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [OPTIE].



Het scherm OPTIE wordt weergegeven.

3 Druk op [AAN] om het perforeren van tabbladen in te schakelen en druk op [OK].



Instelling netwerkfuncties

■ Instelling van het TCP/IP-protocol (IPv4)

U kunt het TCP/IP-protocol instellen dat gewoonlijk wordt gebruikt voor de meeste netwerksystemen. Het is aan te raden het TCP/IP-protocol in te stellen omdat TopAccess, de web-based apparaatbeheertoepassing, en e-Filing, de web-based toepassing die u in staat stelt bestanden te beheren in e-FILING, beschikbaar zal zijn met het TCP/IP-protocol. Ook andere netwerkfuncties van dit apparaat maken gebruik van het TCP/IP-protocol.

In het TCP/IP-menu kunt u de adres mode selecteren, het IP-adres, subnetmasker en de default gateway toewijzen (bij manueel toewijzen).


Hoe het TCP/IP-protocol wordt geconfigureerd, hangt af van de netwerkconfiguratie van uw netwerk.

- **Wanneer u het TCP/IP toewijst met behulp van de automatische IP-adrestoewijzing of de DHCP-server:**
  Als u niet weet hoe de TCP/IP-instellingen moeten worden toegewezen, kunt u de dynamische adres mode selecteren. Wanneer de dynamische adres mode is geselecteerd, zal dit apparaat het IP-adres, het subnetmasker, de default gateway, het primaire WINS-serveradres, het secundaire WINS-serveradres, het POP3-serveradres en het SMTP-serveradres verkrijgen van de DHCP-server indien het netwerk DHCP ondersteunt. Als het netwerk DHCP niet ondersteunt, zal dit apparaat het juiste IP-adres toewijzen met behulp van de automatische IP-adrestoewijzing. Het is echter mogelijk dat de automatische IP-adrestoewijzing niet goed werkt wanneer er een router in het netwerk is geplaatst.

- **Wanneer u het TCP/IP enkel toewijst via de DHCP-server:**
  Als uw lokaal netwerk is geconfigureerd met de DHCP-server en u de automatische IP-adrestoewijzing niet wilt inschakelen, kunt u de Geen automatisch IP-adres mode selecteren. Wanneer de Geen automatisch adres mode is geselecteerd, zal het IP-adres, het subnetmasker, de default gateway, het primaire WINS-serveradres, het secundaire WINS-serveradres, het POP3-serveradres en het SMTP-serveradres automatisch worden verkregen via de DHCP-server, en zal de automatische IP-adres mode uitgeschakeld zijn. Configureer de TCP/IP-instellingen zoals beschreven in de onderstaande procedure om enkel de DHCP-adresmodus in te schakelen.

- **Wanneer u verbinding maakt met een lokaal netwerk waarin statische IP-adressen worden gebruikt:**
  Als uw lokaal netwerk is geconfigureerd met statische IP-adressen, moet u het specifieke IP-adres, subnetmasker en de default gateway toewijzen zoals vereist.

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 **Druk op [IPv4].**



Het IPv4-scherm wordt weergegeven.


3 **Ga verder met de gewenste bedieningshandeling.**



P.100 “Instelling van TCP/IP voor auto-IP en DHCP-server”
P.101 “Instelling van TCP/IP voor enkel DHCP-server”
P.102 “Instelling van TCP/IP voor statisch IP-adres”


Instelling van TCP/IP voor auto-IP en DHCP-server

1 **Druk op [DYNAMISCH] in de ADRES MODE-optie en druk op [OK].**



Daardoor keert u terug naar het NETWERK-menu.


2 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.


Instelling van TCP/IP voor enkel DHCP-server

1 Druk op [NO AUTO IP] in de ADRES MODE-optie en druk op [OK].



Daardoor keert u terug naar het NETWERK-menu.


2 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.


Instelling van TCP/IP voor statisch IP-adres

1 Druk op [STATIC] in de ADRES MODE-optie.




2 Stel de volgende items naar wens in en voltooi de instelling.

1) Druk op [IP-ADRES] en voer het IP-adres van dit apparaat in met behulp van de digitale toetsen.
2) Voer het subnetmasker en de default gateway naar wens in.
3) Druk op [OK].



Daardoor keert u terug naar het NETWERK-menu.

3 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

■ Instelling van het IPv6-protocol

U kunt het IPv6-protocol van dit apparaat instellen.

Via dit IPv6-menu kunt u het IPv6-protocol dat wordt gebruikt op dit apparaat in- of uitschakelen. In dit menu kunt u ook IPv6-configuraties instellen, zoals het IPv6-adres door de adres mode te selecteren.

Hoe het IPv6-adres wordt verkregen, hangt af van de adres mode die u selecteert.

- **Wanneer u de handmatige modus selecteert:**
  U wijst het IPv6-adres, het prefix en de default gateway manueel toe. In deze modus kunt u één IPv6-adres toewijzen aan dit apparaat.
  📖 P.103 “Manuele instelling van het IPv6-protocol”

- **Wanneer u de "stateless" modus selecteert:**
  Dit apparaat kan automatisch verschillende IPv6-adressen verkrijgen van de DHCPv6-server en routers. In deze modus kunnen tot 9 IPv6-adressen worden geregistreerd op dit apparaat.
  📖 P.106 “Automatisch instellen van het IPv6-protocol (in een 'stateless' netwerkomgeving)”

  Tip

  Tot 7 IPv6-adressen kunnen worden verkregen van routers. Eén IPv6-adres kan worden verkregen van de DHCPv6-server. Eén lokaal adres wordt ook automatisch gegenereerd.


- **Wanneer u de 'stateful' modus selecteert:**
  Dit apparaat kan automatisch verschillende IPv6-adressen verkrijgen van de DHCPv6-server. In deze modus kunt u één IPv6-adres registreren op dit apparaat.
  📖 P.109 “Automatisch instellen van het IPv6-protocol (in een 'stateful' netwerkomgeving)”

  Opmerking

  Als u “IPv6-PROTOCOL” wijzigt van [AAN] naar [UIT] wanneer de optie “INTERNETPROTOCOLVERSIE” voor SMB “IPv6” is, dan moet dit apparaat opnieuw opgestart worden om de wijziging toe te passen. Als het bericht “Start het apparaat opnieuw op” op het aanraakscherm verschijnt, schakel het apparaat dan uit en zet het weer aan met de [AAN/UIT]-toets op het bedieningspaneel.

Manuele instelling van het IPv6-protocol

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [IPv6].



Het IPv6-scherm wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [v].




IPv6-PROTOCOL — Druk op [AAN] om het IPv6-protocol in te schakelen of [UIT] om het IPv6-protocol uit te schakelen.
LLMNR — Druk op [AAN] om het LLMNR (Linklocal Multicast Name Resolution)-protocol in te schakelen of [UIT] om het LLMNR-protocol uit te schakelen.
ADRES MODE — Selecteer [HANDM.].
Link Local adres — Het unieke adres dat wordt gebruikt voor IPv6, wordt weergegeven.

Opmerkingen

- Het link local adres kan geen verbinding maken met een ander gerouteerd IPv6-netwerk.
- [AAN] en [UIT] voor het LLMNR-protocol zijn beschikbaar wanneer u [AAN] selecteert voor het IPv6-protocol.

4 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



DHCP (OPTIES) — Selecteer of de optionele informatie (IPv6-adres voor de DNS-server, enz.), behalve het IPv6-adres voor dit apparaat, dat wordt toegewezen door de DHCPv6-server, wordt gebruikt op dit apparaat. Druk op [AAN] om de informatie te gebruiken of [UIT] om deze niet te gebruiken.
[IP-ADRES] — Druk op deze toets om het IPv6-adres toe te wijzen voor dit apparaat.
[PREFIX] — Druk op deze toets om het prefix voor het IPv6-adres toe te wijzen.
[GATEWAY] — Druk op deze toets om de default gateway toe te wijzen.


Opmerking

In HANDMATIGE modus kunt u de DHCP (IP-adres)-optie niet selecteren.

Tip

Wanneer u op [IP-ADRES], [PREFIX] of [GATEWAY] drukt, wordt het toetsenbordscherm weergegeven. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

5 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

Tip

Als Duplicate Address Detection (DAD) dubbele addressen detecteert, wordt de melding "IPv6-ADRESCONFLICT" weergegeven op het aanraakscherm.

Automatisch instellen van het IPv6-protocol (in een 'stateless' netwerkomgeving)

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [IPv6].



Het IPv6-scherm wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op ⌄.




IPv6 PROTOCOL— Druk op [AAN] om het IPv6-protocol in te schakelen of [UIT] om het IPv6-protocol uit te schakelen.
LLMNR — Druk op [AAN] om het LLMNR (Linklocal Multicast Name Resolution)-protocol in te schakelen of [UIT] om het LLMNR-protocol uit te schakelen.
ADRES MODE — Selecteer [STATELESS].
Link Local adres — Het unieke adres dat wordt gebruikt voor IPv6, wordt weergegeven.

Opmerkingen

- Het link local adres kan geen verbinding maken met een ander gerouteerd IPv6-netwerk.
- [AAN] en [UIT] voor het LLMNR-protocol zijn beschikbaar wanneer u [AAN] selecteert voor het IPv6-protocol.

4 Stel de volgende items naar wens in.



CONFIGURATIE BEHOUDEN — Selecteer de methode hoe om te gaan met IPv6-adresgegevens wanneer het nieuwe IPv6-adres wordt toegewezen vanaf dezelfde router die het huidige IPv6-adres heeft toegewezen aan dit apparaat. Druk op [AAN] om de huidige IPv6-adresgegevens te bewaren en het nieuwe IPv6-adres aan het apparaat toe te voegen. Druk op [UIT] om de huidige IPv6-adresgegevens te overschrijven met het nieuwe IPv6-adres.
DHCP (IP-adres) — Druk op [AAN] om het IPv6-adres te gebruiken dat is toegewezen vanaf de DHCPv6-server in de 'stateless' netwerkomgeving, of [UIT] om het niet te gebruiken.
DHCP (OPTIES) — Druk op [AAN] om de optionele informatie (IPv6-adres voor de DNS-server, enz.) uitgegeven vanaf de DHCPv6-server in de 'stateless' netwerkomgeving, te gebruiken, of [UIT] om ze niet te gebruiken.

Tip

Wanneer u [AAN] selecteert voor de optie DHCP (IP-adres), wordt [AAN] automatisch ingesteld voor DHCP (OPTIES).

5 Druk op ⌄.

IPv6-adressen verkregen van routers worden weergegeven.


Tip

Tot 7 IPv6-adressen kunnen worden bewaard.

Opmerking


Wanneer dit apparaat een router advertisement (RA) van een router ontvangt, waarvan de M flag-configuratie "0" is, is de DHCPv6-functie uitgeschakeld. Als u de M flag-configuratie van een router advertisement (RA) wijzigt van "0" in "1", start dit apparaat dan opnieuw op met behulp van de [AAN/UIT]-knop op het bedieningspaneel om de DHCPv6-functie in te schakelen.

6 Druk op [OK].



Daardoor keert u terug naar het NETWERK-menu.

7 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

Tip

Als Duplicate Address Detection (DAD) dubbele addressen detecteert, wordt de melding "IPv6-ADRESCONFLICT" weergegeven op het aanraakscherm.

Automatisch instellen van het IPv6-protocol (in een 'stateful' netwerkomgeving)

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [IPv6].



Het IPv6-scherm wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [▽].




IPv6-PROTOCOL— Druk op [AAN] om het IPv6-protocol in te schakelen of [UIT] om het IPv6-protocol uit te schakelen.
LLMNR — Druk op [AAN] om het LLMNR (Linklocal Multicast Name Resolution)-protocol in te schakelen of [UIT] om het LLMNR-protocol uit te schakelen.
ADRES MODE — Selecteer [STATEFUL].
Link Local adres — Het unieke adres dat wordt gebruikt voor IPv6 wordt weergegeven.

Opmerkingen

- Het link local adres kan geen verbinding maken met een ander gerouteerd IPv6-netwerk.
- [AAN] en [UIT] voor het LLMNR-protocol zijn beschikbaar wanneer u [AAN] selecteert voor het IPv6-protocol.

4 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].




DHCP (IP-adres) — Selecteer of het IPv6-adres dat wordt toegewezen vanaf de DHCPv6-server, wordt gebruikt voor dit apparaat. Druk op [AAN] om het adres te gebruiken of [UIT] om het niet te gebruiken.
DHCP (OPTIES) — Selecteer of de optionele informatie (IPv6-adres voor de DNS-server, enz.), behalve het IPv6-adres voor dit apparaat, dat wordt toegewezen door de DHCPv6-server, wordt gebruikt op dit apparaat. Druk op [AAN] om de informatie te gebruiken of [UIT] om deze niet te gebruiken.

Opmerkingen

- In Stateful-modus kunt u [IP-ADRES], [PREFIX] en [GATEWAY] niet handmatig toewijzen.
- Ofwel de optie DHCP (IP-adres), ofwel de optie DHCP (OPTIES) moet in de modus [AAN] staan.

5 **Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].**



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.


Tip

Als Duplicate Address Detection (DAD) dubbele addressen detecteert, wordt de melding "IPv6-ADRESCONFLICT" weergegeven op het aanraakscherm.

■ Instelling van het IPX/SPX-protocol

U kunt het IPX/SPX-protocol op dit apparaat instellen. Het IPX/SPX-protocol wordt meestal gebruikt om te communiceren met de NetWare-bestandsserver via het netwerk.

1 **Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.**




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 **Druk op [IPX/SPX].**




Het IPX/SPX-scherm wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



IPX/SPX INSCHAKELEN— Druk op [AAN] om het IPX/SPX-protocol in te schakelen of [UIT] om het IPX/SPX-protocol uit te schakelen.
FRAMETYPE — Druk op [AUTO] om het juiste frametype automatisch te detecteren of druk op de toets van een ander frametype. Als u niet weet welk frametype moet worden gebruikt, selecteer dan [AUTO].

4 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.


■ Instelling van de NetWare-instellingen

U kunt de NetWare-netwerkmodus en de NetWare-configuratie instellen om verbinding te maken.

Opmerking

Deze optie moet worden ingesteld wanneer u de NetWare-bestandsserver gebruikt voor afdrukken met Novell.

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [NETWARE].



Het NETWARE-scherm wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].




BINDERY INSCHAKELEN — Druk op [AAN] om communicatie met de NetWare-bestandsserver in bindery-modus in te schakelen of [UIT] om de bindery-modus uit te schakelen.
NDS INSCHAKELEN — Druk op [AAN] om communicatie met de NetWare-bestandsserver in NDS-modus in te schakelen of [UIT] om de NDS-modus uit te schakelen.
[CONTEXT] — Druk op deze toets om de NDS-context in te voeren waar de NetWare-afdrukserver voor dit apparaat zich bevindt. Deze moet worden ingevoerd wanneer u de NetWare-bestandsserver in NDS-modus verbindt.
[TREE] — Druk op deze toets om de NDS-tree in te voeren. Deze moet worden ingevoerd wanneer u de NetWare-bestandsserver in NDS-modus verbindt.
[SEARCH ROOT] — Druk op deze toets om de naam van de Netware-bestandsserver in te voeren. Het is aan te bevelen om deze naam in te voeren wanneer u de NetWare-bestandsserver in bindery-modus verbindt.

Tips

- Wanneer u op [CONTEXT], [TREE] en [SEARCH ROOT] drukt, wordt het toetsenbordscherm weergegeven. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.
- U kunt de bindery- en de NDS-modus tegelijk inschakelen.

4 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

■ Instelling van het SMB-protocol

Wanneer u dit apparaat wilt inschakelen zodat het zichtbaar is in het Windows-netwerk, moet u het SMB-protocol inschakelen en de NetBIOS-naam en werkgroep invoeren om de naam van dit apparaat en de werkgroep te specificeren waarin dit apparaat zichtbaar zal zijn.
Bovendien moet u, als uw netwerk gebruik maakt van de WINS-server om SMB-communicatie in alle segmenten mogelijk te maken, het WINS-serveradres specificeren, zodat dit apparaat zichtbaar zal zijn vanuit de verschillende segmenten.

Dit moet worden ingeschakeld voor afdrukken met SMB, Opslaan als bestand in de netwerkmap met SMB en delen van de "FILE_SHARE" map (de lokale map van dit apparaat) in het netwerk.

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [SMB].



Het SMB-scherm wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



SMB-PROTOCOL — Selecteer of het SMB-protocol wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.
Wanneer u het SMB-protocol wilt inschakelen om Opslaan als bestand naar de netwerkmap met behulp van SMB en delen van de "FILE_SHARE" map van dit apparaat te activeren, maar niet om afdrukken met SMB te activeren, druk op [PRINTER DELEN UITSCHAKELEN].
Wanneer u het SMB-protocol wilt inschakelen om afdrukken met SMB te activeren, maar niet om Opslaan als bestand naar de netwerkmap met behulp van SMB en delen van de "FILE_SHARE" map van dit apparaat te activeren, druk op [BESTANDEN DELEN UITSCHAKELEN].
[NetBIOS-NAAM] — Druk op deze toets om de Windows-computernaam van dit apparaat in te voeren indien dit apparaat is verbonden met het Windows-netwerk. Dit moet worden gespecificeerd wanneer u afdrukken met SMB wilt inschakelen.
AANMELDEN — Dit geeft de aanmeldingsomgeving van het Windows-netwerk weer. "Werkgroep" wordt weergegeven als dit apparaat aangemeld wordt op het werkgroepnetwerk en "domein" wordt weergegeven als dit apparaat aangemeld wordt op het domeinnetwerk. Deze optie kan enkel worden gespecificeerd vanuit TopAccess. Voor meer informatie, zie de ***TopAccess-handleiding***.
[WINS PRIMAIR] — Druk op deze toets en voer het IP-adres van de primaire WINS-server in met behulp van de digitale toetsen indien nodig.
[WINS SECUNDAIR] — Druk op deze toets en voer het IP-adres van de secundaire WINS-server in met behulp van de digitale toetsen indien nodig.
INTERNETPROTOCOL — Druk op [IPv4] om het IPv4-protocol in te schakelen. In dit geval kan het IPv6-protocol niet gebruikt worden. Druk op [IPv6] om het IPv6-protocol in te schakelen. In dit geval kan het IPv4-protocol niet gebruikt worden.

Tips

- Wanneer u op [NetBIOS-NAAM] drukt, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.
- [IPv4] en [IPv6] voor de INTERNETPROTOCOL-optie zijn beschikbaar wanneer u het IPv6-protocol inschakelt.
  P.103 “Instelling van het IPv6-protocol”


Opmerkingen

- Wanneer u [UIT] of [BESTANDEN DELEN UITSCHAKELEN] selecteert, zal de functie Opslaan als bestand naar MFP Local worden uitgeschakeld.
- Indien dit apparaat is geconfigureerd voor aanmelden op het domein in de SMB-sessie van de TopAccess admin-modus, maar "werkgroep" wordt weergegeven, dan is aanmelden op het domeinnetwerk mislukt. Controleer in dat geval of de Windows Server- en de SMB-sessie-instellingen correct zijn.
- Wanneer u "Domein" instelt voor de aanmeldingsinstelling in de SMB-sessie van de TopAccess beheerdersmodus, zal dit apparaat worden aangemeld op het domeinnetwerk nadat de stroom is ingeschakeld of na het wijzigen van de netwerkinstellingen gevolgd door [TOEPASSEN].
- Voor NetBIOS-namen kunt u enkel alfanumerieke karakters en een “-” (koppelteken) invoeren. Als u andere tekens gebruikt, zal er een waarschuwingsmelding worden weergegeven.
- Voer geen IP-adres in dat start met een "0" (bv. "0.10.10.10"), “127” (bv. “127.10.10.10”) of “224” (bv. “224.10.10.10”). Als u een dergelijk adres invoert, kan het apparaat niet communiceren met de WINS-server.
- Als u "0.0.0.0" invoert voor [WINS PRIMAIR] en [WINS SECUNDAIR], zal dit apparaat de WINS-server niet gebruiken.
- Wanneer [DYNAMISCH] of [NO AUTO IP] is geselecteerd voor de ADRES MODE-optie in de TCP/IP-instelling, kan dit apparaat het IP-adres voor [WINS PRIMAIR] en [WINS SECUNDAIR] verkrijgen van de DHCP-server.
- Wanneer u [IPv6] selecteert voor de INTERNETPROTOCOL-optie, kunt u [WINS PRIMAIR] en [WINS

SECUNDAIR] niet instellen.

- Als u de INTERNETPROTOCOL-optie verandert van [IPv4] in [IPv6] of omgekeerd, moet het apparaat opnieuw worden opgestart om de wijziging toe te passen. Als het bericht “Start het apparaat opnieuw op” op het aanraakscherm verschijnt, schakel het apparaat dan uit en zet het weer aan met de [AAN/UIT]-toets op het bedieningspaneel.

4 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

■ Instelling van het AppleTalk-protocol

Het AppleTalk-protocol moet ingeschakeld en correct geconfigureerd zijn om afdrukken met AppleTalk met een Macintosh-computer in te schakelen.

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [APPLETALK].



Het APPLETALK-scherm wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].




APPLETALK INSCHAKELEN — Druk op [AAN] om AppleTalk in te schakelen of [UIT] om AppleTalk uit te schakelen.
[APPARAATNAAM] — Druk op deze toets om de AppleTalk-naam van dit apparaat in te voeren.
[GEWENSTE ZONE] — Druk op deze toets om de AppleTalk-zone in te voeren waar dit apparaat verbinding maakt. Indien uw AppleTalk-netwerk niet is geconfigureerd met een zone, hoeft u de zonenaam niet in te voeren.

Tip

Wanneer u op [APPARAATNAAM] en [GEWENSTE ZONE] drukt, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

4 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

■ Instelling van de HTTP-netwerkservice

Met deze functie kunt u de HTTP-netwerkserverservice inschakelen die de web-based toepassing op dit apparaat voorziet, zoals de TopAccess- en de e-FILING-webtoepassing.

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [HTTP].



Het HTTP-scherm wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].




HTTP INSCHAKELEN— Druk op [AAN] om de HTTP-netwerkserverservice in te schakelen of [UIT] om het HTTP-netwerkserverservice uit te schakelen. Deze optie moet ingeschakeld zijn voor TopAccess en de e-FILING-webtoepassing.
[PRIMAIR POORTNR.] — Druk op deze toets om het primaire poortnummer in te voeren dat moet worden gebruikt voor HTTP-toegang vanaf de andere cliënt. Het is aan te bevelen om het standaardpoortnummer “80” te gebruiken als u niet zeker bent welk poortnummer anders te gebruiken.
[SECUNDAIR POORTNR.] — Druk op deze toets om het secundaire poortnummer in te voeren dat moet worden gebruikt voor toegang tot TopAccess en de e-FILING-webtoepassing. Het is aan te bevelen om het standaardpoortnummer “8080” te gebruiken als u niet zeker bent welk poortnummer anders te gebruiken.
SSL INSCHAKELEN — Druk op [AAN] om toegang tot TopAccess en de e-Filing-webtoepassing voor SSL in te schakelen of [UIT] om toegang tot TopAccess en de e-FILING-webtoepassing voor SSL uit te schakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, zullen de gegevens overgedragen tussen het apparaat en cliëntcomputers worden gecodeerd met behulp van een persoonlijke codering bij het bedienen van TopAccess en de e-FILING-webtoepassing.

Opmerking

Om SSL in te schakelen, moet u een zelf gesigneerd certificaat creëren in het apparaat of een servercertificaat importeren met behulp van TopAccess. Als het zelf gesigneerde certificaat niet wordt gecreëerd of het servercertificaat wordt niet geïmporteerd, kan SSL niet worden ingeschakeld.

4 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

■ De ethernetsnelheid instellen

Met deze functie kunt u de ethernetsnelheid specificeren.

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [ETHERNET].



Het ETHERNET-scherm wordt weergegeven.


3 Druk op [AUTO] om de juiste ethernetsnelheid automatisch te detecteren of druk op een andere toets voor een andere specifieke ethernetsnelheid en druk vervolgens op [OK].



Tips

- Wanneer u een specifieke ethernetsnelheid selecteert, moet u dezelfde ethernetsnelheid selecteren als ingesteld in het verbonden netwerk. Als u niet weet welke ethernetsnelheid moet worden gebruikt, selecteer dan [AUTO].
- Schakel het apparaat uit en weer in als het netwerk niet stabiel is.

4 **Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].**



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

■ Instelling van de LDAP/SNMP-netwerkservices en de filterfuncties

Met deze functie heeft het apparaat toegang tot de LDAP-directoryservice. Het apparaat kan contactpersonen zoeken in de LDAP-server om de geadresseerden te specificeren van internetfaxen, faxverzendingen en scannen naar e-mail-opdrachten.
In dit instellingenmenu kunt u ook de SNMP read community-naam wijzigen en de IP/MAC-adresfilterfuncties veranderen van [AAN] naar [UIT] of omgekeerd.

Tip

Als de LDAP-netwerkservice is ingeschakeld, kunt u de LDAP-directoryservice registreren en kan dit apparaat vervolgens de contactpersonen zoeken in de LDAP-server. Om de LDAP-directoryservice toe te voegen, moet u gebruik maken van TopAccess. Voor meer informatie over het registreren van de directoryservice, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.

Opmerking

Wanneer de LDAP-netwerkservice is uitgeschakeld, is het niet mogelijk om het e-mailadres van de gebruiker te gebruiken als "Van-adres" vanuit de LDAP-server tijdens de gebruikersverificatie voor scannen naar e-mail.

1 **Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.**




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [ANDERS].



Het ANDERS-scherm wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



LDAP INSCHAKELEN — Druk op [AAN] om de LDAP-netwerkservice in te schakelen of [UIT] om de service uit te schakelen.
[SNMP READ COMMUNITY] — Druk op deze toets om de SNMP read community naam voor SNMP-toegang in te voeren indien nodig.
IP-FILTERING AAN — Druk op [AAN] om de IP-filteringfunctie in te schakelen of [UIT] om de functie uit te schakelen.
MAC-ADRESFILTERING — Druk op [AAN] om de MAC-adresfilteringfunctie in te schakelen of [UIT] om de functie uit te schakelen.


Tip

Wanneer u op [SNMP READ COMMUNITY] drukt, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

Opmerkingen

- Als u een andere communitynaam specificeert dan "publiek" voor de read community, zullen de toepassingen die MIB gebruiken (TopAccessDocMon, TWAIN-stuurprogramma, File Downloader en Address Book Viewer) niet beschikbaar zijn. De SNMP-communicatie van het printerstuurprogramma zal ook onbeschikbaar zijn, en het verkrijgen van de configuraties, bevestigen van de afdelingscode en verkrijgen van de beschikbare boxen in e-FILING, zal uitgeschakeld zijn.
- Wanneer u de Read Community-optie blanco laat, zal de SNMP-communicatie tussen de SNMP-browser van de cliënt-pc en dit apparaat uitgeschakeld zijn.

4 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

■ IPsec (IP-beveiliging)-instelling

Wanneer de IPsec-functie (optioneel) wordt gebruikt, wordt de gecodeerde communicatie ingeschakeld met behulp van IPsec (IP-beveiligingsprotocol).
De volgende bewerkingen zijn beschikbaar in dit menu.

- De huidige IPsec-beleidsnaam bekijken
- Inschakelen / uitschakelen van IPsec-communicatie
- IPsec-sessie resetten


Tip

Instellingen vereist voor IPsec, zoals invoer van IPsec-beleid, kunnen worden uitgevoerd met behulp van TopAccess. Voor meer informatie, zie de ***TopAccess-handleiding***.

Opmerking

[IPsec] is enkel beschikbaar wanneer de IPsec-functie (optioneel) wordt gebruikt.

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [IPsec].



Het scherm IP-BEVEILIGING wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].




BELEIDSNAAM — Huidige IPsec-beleidsnaam wordt weergegeven.
[AAN] — Druk op deze toets om IPsec-communicatie in te schakelen.
[UIT] — Druk op deze toets om IPsec-communicatie uit te schakelen.
[RESET-VERBINDINGEN] — Druk op deze toets om de huidige IPsec-sessie handmatig te resetten (flush) om een nieuwe sessie te starten.
[FABRIEKSINST.] — Druk op deze toets om de standaardinstellingen voor de IPsec-instellingen te herstellen.

Tip

Wanneer u op [RESET-VERBINDINGEN] drukt, wordt een melding weergegeven om u te vragen of u de bewerking wilt uitvoeren.

4 Ga verder naar een andere netwerkinstelling indien nodig en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

■ Decoderen van het gebruikercertificaat


Wanneer u de volgende certificaten importeert met behulp van de Security Service-optie van TopAccess, kunt u met deze functie het wachtwoord invoeren om een certificaat te decoderen.

- Server-certificaat gebruikt voor SSL
- Certificaat voor IPsec
- Certificaat voor IEEE802.1X

Tip

Deze functie moet worden uitgevoerd na het importeren van het vereiste certificaat met behulp van TopAccess. Voor meer informatie over het importeren van het certificaat, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [GEBRUIKERCERTIFICAAT].



Het GEBRUIKERCERTIFICAAT-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op de toets van het gewenste certificaat ([Serverprotocollen], [IPsec] of [802.1X]) en en druk op [WACHTWOORD].



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

4 Voer het wachtwoord in voor het certificaat met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK].



Het ingevoerde wachtwoord wordt weergegeven door sterretjes (*).

5 Druk op [OK].




Door op [OK] te drukken gaat u terug naar het ADMIN-menu en wordt de melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" weergegeven. Het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

■ Netwerkcontrole

Er zijn twee functies beschikbaar in het Netwerkcontrole-menu.
U kunt de ping-functie gebruiken om de verbindingsstatus tussen dit apparaat en de servers op het netwerk te controleren.
U kunt ook de traceroute-functie gebruiken om het netwerkpad van de gewenste server te bekijken en controleren.

1 Druk op [NETWERK] in het ADMIN-menu.




Het NETWERK-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [NETWERK CHECK].



Het NETWERK CHECK-scherm wordt weergegeven.

3 Selecteer de server die u wilt controleren en druk op [PING] of [TRACEROUTE].




Het controleresultaat wordt weergegeven.

- Als de ping-functie uitgevoerd is, wordt het controleresultaat “IP-adres 128 (TTL: Time to live) vast OK/NG” weergegeven.



- Als de traceroute-functie uitgevoerd is, wordt het controleresultaat “IP-adres 1 tot 128 (TTL: Time to live) OK/NG” weergegeven.



Opmerking

Wanneer het ping/traceroute-commando een server niet kan bereiken, wordt het IP-adres weergegeven voor het controleresultaat voor de server. Als het commando het om een of andere reden niet kan bereiken, wordt de hostnaam weergegeven in plaats van het IP-adres.

Tip

Er zijn twee manieren om de server te selecteren die u wilt controleren.
Om de gewenste server te selecteren uit de serverlijst weergegeven op het aanraakscherm:
Controleerbare servers en ondersteunde protocols zijn de volgende.
- Secundaire DNS-server (IPv4/IPv6)
- Primaire DNS-server (IPv4/IPv6)
- Primaire WINS-server (IPv4)
- Secundaire WINS-server (IPv4)
- SMTP-server (IPv4/IPv6)
- POP3-server (IPv4/IPv6)
- Primaire SNTP-server (IPv4/IPv6)
- Secundaire SNTP-server (IPv4/IPv6)
- LDAP-server 1
- LDAP-server 2
- LDAP-server 3
- LDAP-server 4
- LDAP-server 5
- Remote server 1
- Remote server 2

Om de gewenste server manueel aan te wijzen:
Voer de servernaam, het IPv4-adres of het IPv6-adres manueel in.
Wanneer u op de kolom 'Handmatig invoeren' drukt, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

Opmerking


Wanneer u een WINS-naam invoert voor het netwerkpad van de remote server 1 / 2 in TopAccess "Opslaan als bestandsinstelling", kan de netwerkcontrolefunctie niet worden uitgevoerd wanneer die servers geselecteerd zijn in de serverlijst. Wijs in dat geval het IP-adres van de remote server 1 / 2 manueel aan om de netwerkcontrolefunctie uit te voeren.

4 **Druk op [TERUG].**
Daardoor keert u terug naar het NETWERK-menu.

Instelling kopieerfuncties

U kunt het systeemgedrag voor kopieerbewerkingen wijzigen, zoals het maximumaantal kopieën, automatische dubbelzijdige modus en de sorteer mode-voorkeur.

1 Druk op [KOPIE] in het ADMIN-menu.




Het KOPIE-scherm wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op ⌄.



MAX. AFDRUKKEN — Druk op de cijfertoets die het maximum aantal toegelaten kopieën aangeeft.


Opmerking

Het maximumaantal kopieën dat toegestaan wordt is als volgt:
- Voor de e-STUDIO855 Serie, e-STUDIO6530C Serie: 9.999 kopieën
- Voor de e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO4520C Serie 999 kopieën

AUTOM. 2-ZIJDIG — Druk op de knop van de dubbelzijdige modus die als eerste van toepassing is op kopieerinstellingen wanneer originelen in de automatische documententoevoer worden geplaatst.
- [UIT] — Wanneer deze toets wordt geselecteerd, zal de initiële instelling van de dubbelzijdige modus [1 -> 1 ENKELZIJDIG] zijn wanneer originelen in de automatische documententoevoer worden geplaatst.
- [1->2] — Wanneer deze toets wordt geselecteerd, zal de initiële instelling van de dubbelzijdige modus [1 -> 2 DUBBELZIJDIG] zijn wanneer originelen in de automatische documententoevoer worden geplaatst.
- [2->2] — Wanneer deze toets wordt geselecteerd, zal de initiële instelling van de dubbelzijdige modus [2 -> 2 DUBBELZIJDIG] zijn wanneer originelen in de automatische documententoevoer worden geplaatst.
- [GEBRUIKER] — Wanneer deze toets wordt geselecteerd, zal het scherm om de dubbelzijdige modus te selecteren worden weergegeven wanneer originelen in de automatische documententoevoer worden geplaatst.

SORTEER MODE VOORKEUR — Druk op de sorteermodus die standaard van toepassing is voor kopieeropdrachten. Als [NIETEN] wordt geselecteerd, wordt het uitgevoerde papier standaard geniet in de linkerbovenhoek. Om kopieën te nieten, moet de optionele finisher geïnstalleerd zijn.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



AUTOMATISCH WISSELEN VAN PAPIERLADE — Door [AAN] te selecteren voor deze functie, kan het apparaat hetzelfde papierformaat uit een andere lade invoeren als de lade vanwaar papier wordt ingevoerd leeg is.
Deze functie is altijd ingeschakeld als kopieeropdrachten uitgevoerd worden met de functie Automatische papierselectie (APS) Voor meer informatie over APS, raadpleeg de ***Kopieerhandleiding***.

Opmerking

Als voor een lade een andere eigenschap dan “GEEN” ingesteld is, dan wordt de functie Automatisch wijzigen van papierbron uitgeschakeld voor deze lade.
Voor instructies over hoe u een eigenschap van een lade controleert en/of wijzigt, zie de volgende pagina:
📖 P.33 “Instelling papierlade”

PAPIER UIT VERSCHILLENDE RICHTING — Door [AAN] te selecteren voor deze functie, kan het apparaat hetzelfde papierformaat als is ingesteld in een andere richting invoeren als de lade vanwaar papier wordt ingevoerd leeg is.

Tip

Het invoeren van papier als de lade leeg is, gebeurt als volgt:
Dit is een voorbeeld van wanneer de lade die het papier invoert automatisch gewijzigd wordt terwijl gegevens gekopieerd worden op A4-papier.

Opties		Papierinvoer	
AUTOMATISCH WISSELEN VAN PAPIERLADE	PAPIER UIT VERSCHILLENDE RICHTING	Bij Automatische papierselectie (APS)	Bij handmatig opgeven van de lade
AAN	AAN	Er wordt A4- en A4-R-papier ingevoerd.	Er wordt A4- en A4-R-papier ingevoerd.
AAN	UIT	Er wordt A4-papier ingevoerd.	Er wordt A4-papier ingevoerd.
UIT	AAN	Er wordt A4- en A4-R-papier ingevoerd.	—
UIT	UIT	Er wordt A4-papier ingevoerd.	—

PRINTEN PAUZEREN BIJ LEGE NIETMACHINE — Wanneer dit is ingesteld op [AAN], pauzeert het apparaat een opdracht met nieten wanneer de nietmachine leeg is. Wanneer dit is ingesteld op [UIT], zal het apparaat doorgaan met de opdracht zonder te nieten.
STANDAARD MODE VOOR AUTO KLEUR — Druk op de standaardkleurmodus voor automatische kleurkeuze.

Opmerking

[STANDAARD MODE VOOR AUTO KLEUR] is enkel beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en de e-STUDIO4520C Serie.

Instelling faxfuncties

Als het faxapparaat en de 2de lijn voor het faxapparaat (beide apparaten zijn optioneel) niet zijn geïnstalleerd, is uitsluitend de volgende optie beschikbaar: "Print verwijderen en verkleinen"-optie voor ONTVANGSTPRINT. Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg de ***handleiding voor faxapparaat GD-1250/GD-1260/GD-1270***.

Tips

- Indien het faxapparaat (optioneel) niet is geïnstalleerd, worden de instellingen in dit menu toegepast op ontvangen internetfaxopdrachten.
- Voor de e-STUDIO455 Serie of de e-STUDIO855 Serie, is [FAX] in het menu ADMIN enkel beschikbaar als de scanner kit (optioneel) of de printer/scanner kit (optioneel) geïnstalleerd is.

■ Instelling van de optie Print verwijderen en verkleinen voor ONTVANGSTPRINT

Stel de afdrukinstellingen in voor ontvangen internetfaxoriginelen die moeten worden afgedrukt.
Er zijn twee beschikbare afdrukinstellingen: print verwijderen en print verkleinen.


Print verwijderen: AAN, UIT

- AAN (standaardinstelling):
  Wanneer originelen tot 10 mm groter zijn dan het afdrukgebied, wordt het deel van de originelen dat het afdrukgebied overschrijdt, verwijderd.
- UIT: Het ontvangen origineel wordt afgedrukt op twee vellen papier als de lengte ervan het afdrukgebied van het papier overschrijdt.
  * Neem voor meer informatie over de instelling VERWIJDEREN contact op met uw servicetechnicus.

Ontvangstprint verkleinen: AAN, UIT

- AAN (standaardinstelling):
  Als het ontvangen origineel langer is dan het registratiepapier, zal het verticaal worden verkleind tot 90% om op het registratiepapier te passen.
- UIT: Het ontvangen origineel wordt afgedrukt op twee vellen papier als de lengte ervan het afdrukgebied van het papier overschrijdt.

1 Druk op [FAX] in het ADMIN-menu.




Het FAX-menu wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [PRINTER].



Het ONTVANGSTPRINT-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op [AAN] of [UIT] voor elk item zoals vereist en druk op [OK].




De geregistreerde items kunnen worden bevestigd in de functielijst.
📖 P.206 “Functielijst (beheerder)”

Instelling bestandsfuncties

Met deze functie kunt u de bestanden opgeslagen door de Scannen naar bestand-bewerkingen, automatisch verwijderen. Deze functie wordt gebruikt om periodiek bestanden, opgeslagen in de lokale opslagmap, te verwijderen om ruimte vrij te houden op de harde schijf.

1 Druk op [BESTAND] in het ADMIN-menu.




Het ONDERHOUD-menu wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Schakel de opslagonderhoudsfunctie in en voltooi de instelling.

1) Druk op [AAN].
2) Voer met behulp van de digitale toetsen het aantal dagen in dat het systeem de bestanden bijhoudt voordat ze worden verwijderd.
   U kunt 1 tot 99 dagen invoeren. Wilt u de waarde corrigeren, druk dan op de toets [WISSEN] op het bedieningspaneel om de invoerwaarde te verwijderen en het aantal dagen opnieuw in te voeren.
3) Druk op [OK].



Tip

Wanneer u op [UIT] drukt, druk dan op [OK] om de instellingen op te slaan.

Instelling e-mailfuncties

Met deze functie kunt u de volgende items instellen.

Opmerking

Voor de e-STUDIO455 Serie of de e-STUDIO855 Serie, is [E-MAIL] enkel beschikbaar als de scanner kit (optioneel) of de printer/scanner kit (optioneel) geïnstalleerd is.

- **E-mailberichteigenschappen**
  U kunt de volgende berichteigenschappen van e-maildocumenten configureren die verzonden zullen worden via een Scannen naar e-mail-bewerking.
  - ADRES AFZENDER
  - NAAM AFZENDER
  - BERICHT
- **Opdelen bij Scannen naar e-mail**
  U kunt de Scannen naar e-mail-opdracht opgedeeld in fragmenten van een gespecificeerde grootte verzenden. Deze optie kan verzendfouten veroorzaakt door netwerkverkeerproblemen verminderen.
- **Overdracht body-string e-mail**
  U kunt specificeren of de body-string zal worden verzonden of niet.

1 Druk op [E-MAIL].




Het scherm E-MAIL wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



[ADRES] — Druk op deze toets om het e-mailadres van dit apparaat in te voeren.
[NAAM] — Druk op deze toets om de identificatienaam van dit apparaat in te voeren.
[BERICHT] — Druk op deze toets om het eigenlijke bericht in te voeren.
GEDEELTE VAN BERICHT (KB) — Druk op de toets van de gewenste fragmentgrootte. Druk op [NEE] om het opdelen uit te schakelen.
BERICHT TEKST AFDRUKKEN— Druk op [AAN] om het verzenden van de bericht-string in te schakelen of [UIT] om het verzenden van de bericht-string uit te schakelen.

Opmerking

Om Scannen naar e-mail in te schakelen, moet u een e-mailadres invoeren in het veld [ADRES].

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen ([ADRES], [NAAM] en [BERICHT]), verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

Instelling internetfaxfuncties

Met deze functie kunt u de volgende items instellen.

Opmerking

Voor de e-STUDIO455 Serie of de e-STUDIO855 Serie, is [INTERNETFAX] enkel beschikbaar als de scanner kit (optioneel) of de printer/scanner kit (optioneel) geïnstalleerd is.

- **Internetfaxberichteigenschappen**
  U kunt de volgende berichteigenschappen van internetfaxen configureren die verstuurd zullen worden via internetfaxverzending.
  - ADRES AFZENDER
  - NAAM AFZENDER
  - BERICHT
- **Opdelen bij internetfaxen**
  U kunt de internetfaxopdracht opgedeeld in fragmenten van een gespecificeerde grootte verzenden. Deze optie kan verzendfouten veroorzaakt door netwerkverkeerproblemen verminderen.
- **Internetfaxbericht-string verzenden**
  U kunt specificeren of de bericht-string zal worden verzonden of niet.

1 Druk op [INTERNETFAX] in het ADMIN-menu.




Het INTERNETFAX-scherm wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



[ADRES] — Druk op deze toets om het e-mailadres van dit apparaat in te voeren.
[NAAM] — Druk op deze toets om de identificatienaam van dit apparaat in te voeren.
[BERICHT] — Druk op deze toets om het eigenlijke bericht in te voeren.
FRAGMENT PAGE SIZE (KB) — Druk op de toets van de gewenste fragmentgrootte. Druk op [NEE] om het opdelen uit te schakelen.
BODY STRING TRANSMISSION— Druk op [AAN] om het verzenden van de bericht-string in te schakelen of [UIT] om het verzenden van de bericht-string uit te schakelen.

Opmerking

Om het internetfaxen in te schakelen, moet u een e-mailadres invoeren in het [ADRES]-vak.

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen ([ADRES], [NAAM] en [BERICHT]), verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.


Instelling beveiligingsfuncties

U kunt de standaardwaarden configureren voor de coderingsinstelling die wordt toegepast wanneer gegevens gescand op dit apparaat worden gegenereerd als beveiligd pdf-bestand. U kunt ook configureren of u de geforceerde codering-modus al dan niet gebruikt.

Tip

Deze instelling wordt toegepast bij “Scannen naar bestand of USB” en “Scannen naar e-mail”.

1 Druk op [BEVEILIGING] in het ADMIN-menu.




Het PDF-BEVEILIGINGSINSTELLINGEN-scherm wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



[GEBRUIKERSWACHTWOORD] — Druk op deze toets om een wachtwoord in te voeren dat vereist is om een beveiligd pdf-bestand te openen. Er is geen basisgebruikerswachtwoord ingesteld.
VERIFICATIECODE ALS WACHTWOORD GEBRUIKEN — Druk op [AAN] om een gebruikersverificatienaam te gebruiken als [GEBRUIKERSWACHTWOORD] of [UIT] om een wachtwoord ingevoerd in het [GEBRUIKERSWACHTWOORD]-vak te gebruiken.
[ADM.WACHTWOORD] — Druk op deze toets om een wachtwoord in te voeren dat vereist is om de beveiligingsinstellingen van een beveiligd pdf-bestand te wijzigen. Er is geen basisbeheerwachtwoord ingesteld.
Coderingsniveau—Selecteer het coderingsniveau voor een beveiligd pdf-bestand.

- **128bit AES**—Het coderingsniveau compatibel met Acrobat7.0, PDF V1.6 is ingesteld.
- **128bit RC4**—Het coderingsniveau compatibel met Acrobat5.0, PDF V1.4 is ingesteld.
- **40bit RC4**—Het coderingsniveau compatibel met Acrobat3.0, PDF V1.1 is ingesteld.

Toelatingen—Selecteer de toelatingen voor een beveiligd pdf-bestand.

- **PRINT**—Afdrukken is toegestaan.
- **WIJZIG**—Wijzigen van het document is toegestaan.
- **UITNEMEN**—Kopiëren of uitnemen van inhoud is toegestaan.
- **TOEGANKELIJKH.**—Uitnemen van inhoud voor Toegankelijkheid is toegestaan.

Geforceerde codering — Druk op [AAN] om dit apparaat toe te laten enkel beveiligde pdf-bestanden uit te voeren wanneer gescande gegevens worden gegenereerd en uitgevoerd. Druk op [UIT] om dit apparaat toe te laten ook andere bestandsformaten (JPEG, TIFF, enz.) dan beveiligd pdf-formaat uit te voeren.

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen ([GEBRUIKERSWACHTWOORD] en [ADM.WACHTWOORD]), verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

Opmerkingen

- Er moeten verschillende wachtwoorden worden ingesteld als [GEBRUIKERSWACHTWOORD] en [ADM.WACHTWOORD].
- Voer 1 tot 32 alfanumerieke karakters in voor het [GEBRUIKERSWACHTWOORD] en [ADM.WACHTWOORD]. Het ingevoerde wachtwoord wordt weergegeven door sterretjes (*).
- Wanneer het sleutelsymbool naast het [GEBRUIKERSWACHTWOORD]-veld gemarkeerd is, kan een gebruiker het wachtwoord niet wijzigen.
- Wanneer het sleutelsymbool naast het [ADM.WACHTWOORD]-veld gemarkeerd is, kan een gebruiker het coderingsniveau of de toelatingen niet wijzigen.
- Als “40bitRC4” geselecteerd is en “Uitnemen” of “Toegankelijkh.” is wel of niet geselecteerd, dan worden beide instellingen overeenkomstig in- of uitgeschakeld.
- Wanneer u [AAN] selecteert voor de "Geforceerde codering"-modus, is het uitvoeren van andere bestandsformaten (JPEG, TIFF, enz.) dan beveiligd pdf-formaat verboden. Bovendien zullen de volgende Scannen naar bestand-bewerkingen die het beveiligde pdf-formaat niet kunnen genereren, niet beschikbaar zijn.
  - Kopiëren & bestand
  - Fax & bestand
  - Internetfax & bestand
  - Netwerkfax & bestand

Instelling lijst/rapport

Met dit menu kunt u de vereiste instellingen invoeren voor het afdrukken van de volgende rapporten:

- **Verzend-/Ontvangstjournaal**
  Er zijn twee soorten journaals beschikbaar op dit apparaat. Journaals kunnen automatisch of manueel worden afgedrukt. Met deze functie kunt u automatisch afdrukken van de journaals instellen en verschijnt het aantal transacties in de journaallijst.

  Tip


  De oude journaals zullen worden verwijderd en enkel het gespecificeerde aantal journaals vanaf het recentste zullen worden afgedrukt. De recentste 100 journaals kunnen als bestand worden geëxporteerd vanuit de beheerdersmodus van TopAccess.

- **Communicatierapport**
  Met communicatierapport kunt u een rapport afdrukken na elke overdracht. Rapporten kunnen enkel automatisch worden afgedrukt. Met deze functie kunt u de voorwaarde selecteren om communicatierapporten afzonderlijk af te drukken voor elk overdrachtstype.
- **Ontvangstlijst**
  Met de ontvangstlijst kunt u een ontvangstlijst afdrukken na het ontvangen van een document naar een mailbox op dit apparaat. Met deze functie kunt u het afdrukken van een ontvangstlijst in- of uitschakelen voor de volgende mailboxoverdrachten:
  - Relaisstation — Ontvangen van een relaisoverdracht vanaf een afzender zoals een relaishub.
  - Lokaal — Reserveren van een document naar een mailbox lokaal in dit apparaat.
  - Afstand — Reserveren van een document naar een mailbox op afstand vanaf een andere fax.

Opmerking

De instellingen voor verzend-/ontvangstjournaals zijn enkel beschikbaar als de scanner kit (optioneel), de printer/scanner kit (optioneel) of het faxapparaat (optioneel) geïnstalleerd is.

1 Druk op [LIJST/RAPPORT] in het ADMIN-menu.




Het LIJST/RAPPORT-scherm wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 **Druk op [RPT SETTING].**



Het RAPPORTOVERZICHT-menu wordt weergegeven.


3 **Ga verder met de gewenste bedieningshandeling.**



P.143 “Instelling van het verzend/ontvangstjournaal”
P.144 “Instelling van het communicatierapport”
P.146 “Instelling van de ontvangstlijst”


Instelling van het verzend/ontvangstjournaal

1 **Druk op [JOURNAAL].**



Het JOURNAAL-scherm wordt weergegeven.


2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



AUTO — Druk op [AAN] om het automatisch afdrukken van de verzend- en ontvangstjournaals in te schakelen. Wanneer u deze optie inschakelt, zullen de verzend- en ontvangstjournaals worden afgedrukt wanneer opgegeven aantallen overdrachten voltooid zijn.
VERZEND — Druk op een cijfer om het aantal verzendingen te specificeren die zullen worden afgedrukt in een verzendjournaal.
ONTVANGST — Druk op een cijfer om het aantal ontvangsten te specificeren die zullen worden afgedrukt op een ontvangstjournaal.


Instelling van het communicatierapport

1 Druk op [COMM. RAPPORT].



Het scherm COMM. RAPPORT verschijnt.

2 Specificeer de voorwaarden voor elk overdrachtstype en druk op ⌄.



[UIT] — Druk op deze toets om het afdrukken van het communicatierapport uit te schakelen.
[ALTIJD] — Druk op deze toets om het communicatierapport bij elke overdracht af te drukken.
[i.g.v. FOUT] — Druk op deze toets om een communicatierapport enkel af te drukken wanneer er zich een fout voordoet.


Opmerking

De instellingen DIRECT VERZENDEN en POLLING zijn enkel beschikbaar wanneer het faxapparaat (optioneel) is geïnstalleerd.

Wanneer u drukt op [ALTIJD] of [i.g.v. FOUT] voor VERZENDEN UIT GEHEUGEN of MULTIVERZENDING, verschijnt de melding "AFDRUKKEN 1STE PAGINA?". Druk op [JA] om het communicatierapport af te drukken met de afbeelding van de eerste pagina, of druk op [NEE] om het communicatierapport af te drukken zonder de pagina-afbeelding.




3 **Specificeer de voorwaarden voor elk overdrachtstype en druk op [OK].**



Opmerking


De instellingen RELAISAFZENDER, RELAISSTATION en RELAISBESTEMMING zijn enkel beschikbaar wanneer het faxapparaat (optioneel) is geïnstalleerd.

Wanneer u drukt op [ALTIJD] of [i.g.v. FOUT] voor elk van de overdrachtstypes, verschijnt de melding "AFDRUKKEN 1STE PAGINA?". Druk op [JA] om het communicatierapport af te drukken met de afbeelding van de eerste pagina, of druk op [NEE] om het communicatierapport af te drukken zonder de pagina-afbeelding.




Instelling van de ontvangstlijst

1 **Druk op [ONTV. LIJST].**



Het ONTVANGSTLIJST-scherm wordt weergegeven.

2 Specificeer of de ontvangstlijst zal worden afgedrukt voor elke overdracht en druk op [OK].




RELAISSTATION — Selecteer [AAN] om de ontvangstlijst af te drukken wanneer u een relaisoverdracht ontvangt van een afzender.
LOKAAL — Selecteer [AAN] om de ontvangstlijst af te drukken wanneer u een document naar een mailbox reserveert lokaal in de machine.
AFSTAND — Selecteer [AAN] om de ontvangstlijst af te drukken wanneer u een document naar een mailbox ontvangt van op afstand in de machine van een andere fax.

Afdruklijsten

Met dit menu kunt u de NIC-configuratiepagina, functielijst, PS3-lettertypelijst en PCL-lettertypelijst afdrukken.

* Voor voorbeelden van elk lijstformaat, zie de volgende pagina:
P.200 “Afdrukformaat lijsten”

1 Druk op [LIJST/RAPPORT] in het ADMIN-menu.




Het LIJST/RAPPORT-scherm wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Druk op [LIJST].



Het LIJST-scherm wordt weergegeven.

3 Druk op de toets voor de lijst die u wilt afdrukken.




De geselecteerde lijst wordt afgedrukt.

Instelling printer/e-FILING-functies

Met dit menu kunt u instellingen aanpassen voor de printer- en e-FILING-functies die van toepassing zullen zijn op de afdruk- of e-FILING-opdrachten.

1 Druk op [PRINTER/E-FILING] in het ADMIN-menu.




Het PRINTER/E-FILING-scherm wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].



AUTOMATISCH WISSELEN VAN PAPIERLADE — Door [AAN] te selecteren voor deze functie, kan het apparaat hetzelfde papierformaat uit een andere lade invoeren als de lade vanwaar papier wordt ingevoerd leeg is. Deze functie is altijd ingeschakeld als afdrukopdrachten uitgevoerd worden door [Auto] te selecteren bij de papierbron in het afdrukdialoogvenster. Voor meer informatie over het afdrukdialoogvenster, raadpleeg de ***Afdrukhandleiding***.

PAPIER UIT VERSCHILLENDE RICHTING — Door [AAN] te selecteren voor deze functie, kan het apparaat hetzelfde papierformaat als is ingesteld in een andere richting invoeren als de lade vanwaar papier wordt ingevoerd leeg is.

Tip

Het invoeren van papier als de lade leeg is tijdens het afdrukken, gebeurt als volgt:
Dit is een voorbeeld van wanneer de lade die het papier invoert automatisch gewijzigd wordt terwijl gegevens afgedrukt worden op A4-papier.

Opties		Papierinvoer	
AUTOMATISCH WISSELEN VAN PAPIERLADE	PAPIER UIT VERSCHILLENDE RICHTING	Als [Auto] geselecteerd is bij de papierbron	Bij handmatig opgeven van de lade
AAN	AAN	Er wordt A4- en A4-R-papier ingevoerd.	Er wordt A4- en A4-R-papier ingevoerd.
AAN	UIT	Er wordt A4-papier ingevoerd.	Er wordt A4-papier ingevoerd.
UIT	AAN	Er wordt A4- en A4-R-papier ingevoerd.	—
UIT	UIT	Er wordt A4-papier ingevoerd.	—

PRINTEN PAUZEREN BIJ LEGE NIETMACHINE — Selecteer [AAN] om het afdrukken te onderbreken wanneer de nietmachine leeg is. Wanneer deze functie is ingeschakeld, stopt het apparaat met afdrukken indien de nietmachine leeg is. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, zal het apparaat een document afdrukken zonder te nieten, zelfs als de nietmachine leeg is.

Draadloze en Bluetooth-instellingen


Er is ook een toets [DRAADLOZE INSTELLINGEN] in het ADMIN-menu. Deze toets zal enkel beschikbaar zijn indien de draadloze LAN-module (optioneel) geïnstalleerd is. Voor instructies over het gebruik van de DRAADLOZE INSTELLINGEN, raadpleeg de *Bedieningshandleiding voor de draadloze LAN-module GN-1050*.

Er is ook een toets [Bluetooth-INSTELLINGEN] in het ADMIN-menu. Deze toets zal enkel beschikbaar zijn indien de Bluetooth-module (optioneel) geïnstalleerd is. Voor instructies over het gebruik van de Bluetooth INSTELLINGEN, raadpleeg de *Bedieningshandleiding voor de Bluetooth-module GN-2010*.

Gebruikerswachtwoord wijzigen

Wanneer de MFP Lokale verificatie-functie wordt gebruikt, kunnen beheerders het verificatiewachtwoord toegewezen aan elke gebruiker wijzigen in geval hij of zij het wachtwoord vergeet.

1 Druk op [WIJZIG GEBRUIKERSWACHTWOORD] in het ADMIN-menu.



Het WIJZIG GEBRUIKERSWACHTWOORD-scherm wordt weergegeven.

Tip


Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

Opmerking

[WIJZIG GEBRUIKERSWACHTWOORD] is enkel beschikbaar wanneer de MFP Lokale verificatie-functie is ingeschakeld. Voor meer informatie over het inschakelen van deze functie, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.

2 Stel een nieuw wachtwoord in.

1) Druk op [GEBR. NAAM] om de gebruikersnaam in te voeren waarvoor het wachtwoord gewijzigd moet worden.
2) Druk op [NW. WACHTWOORD] om het nieuwe wachtwoord in te voeren.
3) Druk op [HERH. WACHTWOORD] om het nieuwe wachtwoord opnieuw in te voeren.
4) Druk op [OK] om het nieuwe wachtwoord op te slaan.



Tips

- Bij het indrukken van elk van de toetsen ([GEBR. NAAM], [NW. WACHTWOORD] en [HERH. WACHTWOORD]), verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.
- Het ingevoerde wachtwoord wordt weergegeven met sterretjes (*) in de velden [NW. WACHTWOORD] en [HERH. WACHTWOORD].

IEEE 802.1X Verificatie-instelling

Met dit menu kunt u instellingen aanpassen voor IEEE 802.1X-verificatie die van toepassing zal zijn op bedrade netwerken.

Dit apparaat ondersteunt de volgende verificatiemethodes:

- EAP-MD5
- EAP-MSCHAPv2
- EAP-TLS
- PEAP
  Het volgende protocol is beschikbaar voor interne verificatie:
  - EAP-MSCHAPv2
- EAP-TTLS
  De volgende protocols zijn beschikbaar voor interne verificatie:
  - PAP
  - CHAP
  - EAP-MSCHAPv2
  - EAP-MD5

De volgende certificaten zijn vereist voor elke verificatiemethode met behulp van TopAccess om IEEE 802.1X-verificatie in te schakelen:

Verificatiemethode	Interne verificatiemethode	CA-certificaat	Gebruikercertificaat
EAP-MD5	—	—	—
EAP-MSCHAPv2	—	—	—
EAP-TLS	—	Vereist	Vereist
PEAP	EAP-MSCHAPv2	Vereist	—
EAP-TTLS	PAP	Vereist	—
	CHAP	Vereist	—
	EAP-MD5	Vereist	—
	EAP-MSCHAPv2	Vereist	—

Tip

Voor instructies voor het installeren van de certificaten, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.

De manier om de IEEE 802.1X-verificatie in te stellen hangt af van de verificatiemethode die u selecteert.

■ Instelling van IEEE802.1X-verificatie

1 Druk op [802.1X-INSTELLING] in het ADMIN-menu.




Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X wordt weergegeven.

Tip

Om het ADMIN-menu weer te geven, zie de volgende pagina:
📖 P.69 “Naar het beheerdersmenu Admin gaan”

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [Volg.].



802.1X — Druk op [AAN] om IEEE802.1X-verificatie te gebruiken of [UIT] om het niet te gebruiken.
FALLBACK-MODUS — Druk op [AAN] om IEEE802.1X-verificatie automatisch uit te schakelen wanneer de IEEE 802.1X-verificatieschakelaar niet beschikbaar is.
[CONTROLEER INSTELL.] — Druk op deze toets om de huidige geselecteerde opties te bevestigen.
[FABRIEKSINST.] — Druk op deze toets om de IEEE802.1X-verificatie-instellingen naar de standaardinstellingen te herstellen.


Opmerking

[CONTROLEER INSTELL.] en [FALLBACK-MODUS] zijn beschikbaar wanneer u IEEE802.1X-verificatie inschakelt.

Tip

Wanneer u IEEE802.1X-verificatie verandert van [AAN] naar [UIT], druk dan op [Volg.] en druk op [TOEPASSEN] op het scherm "De volgende instellingen bevestigen" om de instelling te voltooien.


3 Ga verder met de gewenste bedieningshandeling.



📖 P.155 “Instelling van EAP-MSCHAPv2”
📖 P.156 “Instelling van EAP-MD5”
📖 P.157 “Instelling van EAP-TLS”
📖 P.159 “Instelling van PEAP”
📖 P.160 “Instelling van EAP-TTLS”


❑ Instelling van EAP-MSCHAPv2

1 Selecteer [EAP-MSCHAPv2] en druk op [Volg.].



Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (EAP-MSCHAPv2) wordt weergegeven.

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [Volg.].




[EAP-GEBR. NAAM] — Druk op deze toets om de EAP-gebruikersnaam in te voeren.
[WACHTWOORD] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord in te voeren.
[TYP WACHTW. OPNIEUW] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord opnieuw in te voeren.

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.


3 Bevestig de instellingen en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.


❑ Instelling van EAP-MD5

1 Selecteer [EAP-MD5] en druk op [Volg.].



Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (EAP-MD5) wordt weergegeven.

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [Volg.].



[EAP-GEBR. NAAM] — Druk op deze toets om de EAP-gebruikersnaam in te voeren.
[WACHTWOORD] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord in te voeren.
[TYP WACHTW. OPNIEUW] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord opnieuw in te voeren.

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

3 Bevestig de instellingen en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

❑ Instelling van EAP-TLS

Opmerking

Het CA-certificaat en gebruikercertificaat moeten worden geïnstalleerd op dit apparaat voordat u de IEEE 802.1X-verificatie instelt. Voor instructies voor het installeren van de certificaten, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.

1 Selecteer [EAP-TLS] en druk op [Volg.].



Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (EAP-TLS) wordt weergegeven.

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [Volg.].



[EAP-GEBR. NAAM] — Druk op deze toets om de EAP-gebruikersnaam in te voeren.
Gebruik eigen naam in gebruikercertificaat als gebruikersnaam — Druk op [AAN] om een eigen naam in het gebruikercertificaat als de EAP-gebruikersnaam te gebruiken.


Opmerking

Als u de optie [Gebruik eigen naam in gebruikercertificaat als gebruikersnaam] inschakelt, dan kan niet om het even welke gebruikersnaam handmatig ingevoerd worden in het veld [EAP-GEBR. NAAM].


Tip

Wanneer u op [EAP-GEBR. NAAM] drukt, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

3 Het gebruikercertificaat geïnstalleerd op dit apparaat wordt weergegeven. Bevestig het certificaat en druk op [Volg.].



4 Bevestig de instellingen en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

Tip


[CRL-verificatie] laat zien of de CRL (certificate revocation list) in- of uitgeschakeld is. Om CRL te gebruiken, moet u de certificate revocation list naar het apparaat uploaden vanuit het TopAccess - Beveiligingsservice-menu. Het wijzigen van de CRL-verificatie van [Aan] naar [Uit] of omgekeerd, gebeurt ook vanuit TopAccess. Voor meer informatie, zie de ***TopAccess-handleiding***.

❑ Instelling van PEAP

Opmerkingen


- Het CA-certificaat moet worden geïnstalleerd op dit apparaat voordat u de IEEE 802.1X-verificatie instelt. Voor instructies voor het installeren van het certificaat, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.
- PEAP is niet beschikbaar voor Windows Server 2008.

1 Selecteer [PEAP] en druk op [Volg.].




Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (PEAP) wordt weergegeven.

2 Selecteer [EAP-MSCHAPv2] voor de interne verificatiemethode en druk op [Volg.].



Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (EAP-MSCHAPv2) wordt weergegeven.

3 Stel de volgende items naar wens in en druk op [Volg.].




[EAP-GEBR. NAAM] — Druk op deze toets om de EAP-gebruikersnaam in te voeren.
[WACHTWOORD] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord in te voeren.
[TYP WACHTW. OPNIEUW] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord opnieuw in te voeren.

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

4 Bevestig de instellingen en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

Tip


[CRL-verificatie] laat zien of de CRL (certificate revocation list) in- of uitgeschakeld is. Om CRL te gebruiken, moet u de certificate revocation list naar het apparaat uploaden vanuit het TopAccess - Beveiligingsservice-menu. Het wijzigen van de CRL-verificatie van [Aan] naar [Uit] of omgekeerd, gebeurt ook vanuit TopAccess. Voor meer informatie, zie de ***TopAccess-handleiding***.

❑ Instelling van EAP-TTLS

Opmerking


Het CA-certificaat moet worden geïnstalleerd op dit apparaat voordat u de IEEE 802.1X-verificatie instelt. Voor instructies voor het installeren van het certificaat, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.

1 Selecteer [EAP-TTLS] en druk op [Volg.].



Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (EAP-TTLS) wordt weergegeven.


2 Selecteer de gewenste interne verificatiemethode en ga verder met de bewerking die u nodig hebt.



📖 P.161 “Instelling van EAP-MSCHAPv2 voor interne verificatie”
📖 P.162 “Instelling van PAP voor interne verificatie”
📖 P.164 “Instelling van CHAP voor interne verificatie”
📖 P.165 “Instelling van EAP-MD5 voor interne verificatie”


Instelling van EAP-MSCHAPv2 voor interne verificatie

1 Selecteer [EAP-MSCHAPv2] en druk op [Volg.].



Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (EAP-MSCHAPv2) wordt weergegeven.

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [Volg.].




[EAP-GEBR. NAAM] — Druk op deze toets om de EAP-gebruikersnaam in te voeren.
[WACHTWOORD] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord in te voeren.
[TYP WACHTW. OPNIEUW] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord opnieuw in te voeren.

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

3 Bevestig de instellingen en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

Tip

[CRL-verificatie] laat zien of de CRL (certificate revocation list) in- of uitgeschakeld is. Om CRL te gebruiken, moet u de certificate revocation list naar het apparaat uploaden vanuit het TopAccess - Beveiligingsservice-menu. Het wijzigen van de CRL-verificatie van [Aan] naar [Uit] of omgekeerd, gebeurt ook vanuit TopAccess. Voor meer informatie, zie de ***TopAccess-handleiding***.


Instelling van PAP voor interne verificatie

1 Selecteer [PAP] en druk op [Volg.].



Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (PAP) wordt weergegeven.

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [Volg.].




[EAP-GEBR. NAAM] — Druk op deze toets om de EAP-gebruikersnaam in te voeren.
[WACHTWOORD] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord in te voeren.
[TYP WACHTW. OPNIEUW] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord opnieuw in te voeren.

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

3 Bevestig de instellingen en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

Tip

[CRL-verificatie] laat zien of de CRL (certificate revocation list) in- of uitgeschakeld is. Om CRL te gebruiken, moet u de certificate revocation list naar het apparaat uploaden vanuit het TopAccess - Beveiligingsservice-menu. Het wijzigen van de CRL-verificatie van [Aan] naar [Uit] of omgekeerd, gebeurt ook vanuit TopAccess. Voor meer informatie, zie de ***TopAccess-handleiding***.


Instelling van CHAP voor interne verificatie

1 Selecteer [CHAP] en druk op [Volg.].



Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (CHAP) wordt weergegeven.

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [Volg.].




[EAP-GEBR. NAAM] — Druk op deze toets om de EAP-gebruikersnaam in te voeren.
[WACHTWOORD] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord in te voeren.
[TYP WACHTW. OPNIEUW] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord opnieuw in te voeren.

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

3 Bevestig de instellingen en druk op [TOEPASSEN].




De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

Tip

[CRL-verificatie] laat zien of de CRL (certificate revocation list) in- of uitgeschakeld is. Om CRL te gebruiken, moet u de certificate revocation list naar het apparaat uploaden vanuit het TopAccess - Beveiligingsservice-menu. Het wijzigen van de CRL-verificatie van [Aan] naar [Uit] of omgekeerd, gebeurt ook vanuit TopAccess. Voor meer informatie, zie de ***TopAccess-handleiding***.


Instelling van EAP-MD5 voor interne verificatie

1 Selecteer [EAP-MD5] en druk op [Volg.].



Het scherm INSTELLINGEN BEDRADE 802.1X (EAP-MD5) wordt weergegeven.

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [Volg.].




[EAP-GEBR. NAAM] — Druk op deze toets om de EAP-gebruikersnaam in te voeren.
[WACHTWOORD] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord in te voeren.
[TYP WACHTW. OPNIEUW] — Druk op deze toets om het verificatiewachtwoord opnieuw in te voeren.

Tip

Bij het indrukken van elk van de toetsen, verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.

3 Bevestig de instellingen en druk op [TOEPASSEN].



De melding "NETWERK WORDT GEÏNITIALISEERD" wordt weergegeven en het apparaat start met het initialiseren van de netwerkinterfacekaart om de wijzigingen toe te passen.

Tip

[CRL-verificatie] laat zien of de CRL (certificate revocation list) in- of uitgeschakeld is. Om CRL te gebruiken, moet u de certificate revocation list naar het apparaat uploaden vanuit het TopAccess - Beveiligingsservice-menu. Het wijzigen van de CRL-verificatie van [Aan] naar [Uit] of omgekeerd, gebeurt ook vanuit TopAccess. Voor meer informatie, zie de ***TopAccess-handleiding***.

❑ Foutmeldingen

De volgende foutmeldingen kunnen worden weergegeven op het aanraakscherm.

Melding	Oorzaak
[802.1X] Verif-server/Switch kon niet worden gecontacteerd	• De RADIUS-serverservice is gestopt. • Configuratie voor de RADIUS-server is niet correct. • De IEEE 802.1X-switch heeft een probleem.
[802.1X] Verificatie mislukt	• De gebruikersnaam of het wachtwoord ingevoerd door de gebruiker is niet correct. • De geüploade certificaten zijn onjuist.
[802.1X] Terug naar niet-802.1X modus	Netwerkcommunicatie is de fallback-functie beginnen te gebruiken en heeft daarbij de IEEE 802.1X-verificatie genegeerd.

3

BEHEER VAN TELLERS (TELLERMENU)

Totaalteller 168

Afdrukken totaalteller 173

Afdelingsteller 174

Afdelingscodes beheren..... 181

Aanmelden als beheerder 181
Afdelingscodelijst afdrukken 183
Afdelingscodes inschakelen 184
Alle afdelingstellers resetten 185
Alle afdelingscodes wissen 186
Een nieuwe afdelingscode registreren 187
Afdelingscodes bewerken 190
Afdelingscodes wissen 193
De teller van elke afdeling terugzetten 194
Instelling van uitvoerbeperkingen voor alle afdelingen 195
De 'Geen limiet zwart'-functie instellen 197

Gebruikerswachtwoord wijzigen 198

Totaalteller

Met dit menu kunt u de volgende totaaltellers weergeven en bevestigen:

- **Printteller**
  De printteller bevat de volgende tellers:
  - **Kopieteller** — geeft het aantal vellen aan die zijn afgedrukt bij kopieerbewerkingen.
  - **Faxteller** — geeft het aantal vellen aan die zijn afgedrukt bij faxontvangsten.
  - **Afdrukteller** — geeft het aantal vellen aan die zijn afgedrukt bij afdrukbewerkingen en e-mailontvangsten (internetfaxontvangsten).
  - **Lijstteller** — geeft het aantal vellen aan die zijn afgedrukt bij systeempagina-afdrukbewerkingen.


- **Scanteller**
  De scanteller bevat de volgende tellers:
  - **Kopieteller** — geeft het aantal originelen aan die zijn gescand bij kopieerbewerkingen.
  - **Faxteller** — geeft het aantal originelen aan die zijn gescand bij fax- en internetfaxverzendingen.
  - **Netwerkteller** — geeft het aantal originelen aan die zijn gescand bij scanbewerkingen.

Opmerking

De totaaltellers kunnen niet worden gewist.


1 Druk op de [TELLER]-toets op het bedieningspaneel om naar het TELLER-menu te gaan.

2 Druk op [TOTAALTELLER].



Het TOTAALTELLER-menu wordt weergegeven.


3 Ga verder met de gewenste bedieningshandeling.



P.169 “Weergave printteller”
P.170 “Weergave scanteller”


Weergave printteller

1 **Druk op [PRINTTELLER].**



2 **De printteller wordt weergegeven.**


Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie




Tip

Als u de e-STUDIO6530C Serie of de e-STUDIO4520C Serie gebruikt, ga dan naar de volgende stap.

Voor de e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie




3 **Druk op de volgende toetsen naargelang uw behoeften:**



- Druk op [COPY] om het totale aantal kopieën weer te geven gesorteerd op formaatgroep.
- Druk op [FAX] om het totale aantal faxen weer te geven gesorteerd op formaatgroep.
- Druk op [PRINTER] om het totale aantal afdrukken weer te geven gesorteerd op formaatgroep.
- Druk op [LIJST] om het totale aantal afdrukken weer te geven gesorteerd op formaatgroep.


Weergave scanteller

1 **Druk op [SCANTELLER].**




2 De SCANTELLER wordt weergegeven.

Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie




Voor de e-STUDIO455 Serie



Tip


Als u de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie of e-STUDIO455 Serie gebruikt, ga dan naar de volgende stap.

Voor de e-STUDIO855 Serie




3 Druk op de volgende toetsen naargelang uw behoeften:

Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie



Voor de e-STUDIO455 Serie




- Druk op [KOPIE] om het aantal originelen weer te geven die gescand zijn bij kopieerbewerkingen.
- Druk op [FAX] om het aantal originelen weer te geven die gescand zijn bij fax- en internetfaxverzendingen.
- Druk op [NETWERK] om het aantal originelen weer te geven die gescand zijn bij scanbewerkingen.

Afdrukken totaalteller

Met dit menu kunt u de totaaltellerlijst afdrukken.

1 Druk op de [TELLER]-toets op het bedieningspaneel om naar het TELLER-menu te gaan.

2 Druk op [AFDRUKKEN TOTAALTELLER].



- Wanneer het afdelingsbeheer is uitgeschakeld, wordt de totaaltellerlijst afgedrukt.
- Wanneer het afdelingsbeheer is ingeschakeld, wordt het scherm voor het invoeren van de afdelingscode weergegeven. Voer de afdelingscode in met behulp van de digitale toetsen en druk op [OK] om de totaaltellerlijst af te drukken.

Tip

Voor een voorbeeld van de totaaltellerlijst, zie de volgende pagina:
P.200 “Totaaltellerlijst”

Afdelingsteller

Met dit menu kunt u de volgende tellers voor elke afdeling weergeven en bevestigen:

Opmerking

De afdelingsteller is enkel beschikbaar wanneer dit apparaat wordt beheerd met de afdelingscode.
📖 P.181 “Afdelingscodes beheren”


- **Printteller voor afdelingscode**
  Met deze functie kunt u het aantal printtellers weergeven voor elke afdelingscode:
  De printteller bevat de volgende tellers:
  - **Kopieteller** — geeft het aantal vellen aan die zijn afgedrukt bij kopieerbewerkingen.
  - **Faxteller** — geeft het aantal vellen aan die zijn afgedrukt bij polling-bewerkingen.
  - **Afdrukteller** — geeft het aantal vellen aan die zijn afgedrukt bij afdrukbewerkingen.
  - **Lijstteller** — geeft het aantal vellen aan die zijn afgedrukt bij systeempagina-afdrukbewerkingen.

- **Scanteller voor afdelingscode**
  Met deze functie kunt u het aantal scantellers weergeven voor elke afdelingscode:
  De scanteller bevat de volgende tellers:
  - **Kopieteller** — geeft het aantal originelen aan die zijn gescand bij kopieerbewerkingen.
  - **Faxteller** — geeft het aantal originelen aan die zijn gescand bij fax- en internetfaxverzendingen.
  - **Netwerkteller** — geeft het aantal originelen aan die zijn gescand bij scanbewerkingen.

- **Faxcommunicatieteller voor afdelingscode**
  Met deze functie kunt u het aantal fax- en internetfaxverzend- en ontvangsttellers weergeven voor elke afdelingscode.
  De faxcommunicatieteller bevat de volgende tellers:
  - **Zenden** — geeft het aantal vellen aan die zijn verzonden bij faxverzendingen.
  - **Ontvangen** — geeft het aantal vellen aan die zijn ontvangen bij polling-bewerkingen.


1 Druk op de [TELLER]-toets op het bedieningspaneel om naar het TELLER-menu te gaan.

2 Druk op [AFDELINGSTELLER].




Het AFDELINGSCODE-scherm wordt weergegeven.

3 Voer het afdelingsnummer in met behulp van de digitale toetsen en druk op [OK].




4 **Ga verder met de gewenste bedieningshandeling.**



P.175 “Weergave printteller voor afdelingscode”
P.177 “Weergave scanteller voor afdelingscode”
P.179 “Weergave faxcommunicatieteller voor afdelingscode”


Weergave printteller voor afdelingscode

1 **Druk op [PRINTTELLER].**



2 De printteller voor de gespecificeerde afdelingscode wordt weergegeven.


Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie




Tip

Als u de e-STUDIO6530C Serie of de e-STUDIO4520C Serie gebruikt, ga dan naar de volgende stap.

Voor de e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie




3 Druk op de gewenste toetsen.



- Druk op [KOPIE] om het totale aantal kopieën weer te geven gesorteerd op formaatgroep.
- Druk op [FAX] om het totale aantal faxen weer te geven gesorteerd op formaatgroep.
- Druk op [PRINTER] om het totale aantal afdrukken weer te geven gesorteerd op formaatgroep.
- Druk op [LIJST] om het totale aantal afdrukken weer te geven gesorteerd op formaatgroep.


Weergave scanteller voor afdelingscode

1 **Druk op [SCANTELLER].**




2 De SCANTELLER voor de gespecificeerde afdelingscode wordt weergegeven.

Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie




Voor de e-STUDIO455 Serie



Tip


Als u de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie of e-STUDIO455 Serie gebruikt, ga dan naar de volgende stap.

Voor de e-STUDIO855 Serie




3 Druk op de volgende toetsen naargelang uw behoeften:

Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie




Voor de e-STUDIO455 Serie




- Druk op [COPY] om het aantal originelen weer te geven die gescand zijn bij kopieerbewerkingen.
- Druk op [FAX] om het aantal originelen weer te geven die gescand zijn bij fax- en internetfaxverzendingen.
- Druk op [NETWERK] om het aantal originelen weer te geven die gescand zijn bij scanbewerkingen.

Weergave faxcommunicatieteller voor afdelingscode

1 Druk op [FAXCOMM.].



2 **De FAXCOMMUNICATIE-teller voor de gespecificeerde afdelingscode wordt weergegeven.**



Afdelingscodes beheren

■ Aanmelden als beheerder


U kunt het aantal uitgevoerde exemplaren van kopieer-, afdruk-, scan- en faxpagina's controleren door het instellen van een afdelingscode. Er kunnen tot 1.000 afdelingscodes geregistreerd worden.
Om de afdelingscodes te beheren, moet u het beheerderswachtwoord voor dit apparaat kennen. Het is aan te bevelen dat deze handeling enkel wordt uitgevoerd door een bevoegde beheerder.

Opmerking

Als de gebruikersbeheerinstelling is ingeschakeld en u zich aanmeldt met een gebruikersnaam die accountbeheerdersrechten heeft, hoeft u het beheerderswachtwoord niet in te voeren om het AFD.BEHEER-menu weer te geven.


1 Druk op de [TELLER]-toets op het bedieningspaneel om naar het TELLER-menu te gaan.

2 Druk op [AFD.BEHEER].




Het scherm WACHTWOORD BEHEERDER wordt weergegeven.

3 Druk op [WACHTWOORD].



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

4 Voer het beheerderswachtwoord in en druk op [OK].



Het AFD.BEHEER-menu wordt weergegeven.


Tip

Als het beheerderswachtwoord nog niet is gewijzigd, voer dan het standaardbeheerderswachtwoord "123456" in.

Opmerking

Als u driemaal op rij een verkeerd wachtwoord invoert, kan het apparaat gedurende 30 seconden niet bediend worden.

5 Ga verder met de gewenste bedieningshandeling.



P.183 “Afdelingscodelijst afdrukken”
P.184 “Afdelingscodes inschakelen”
P.185 “Alle afdelingstellers resetten”
P.186 “Alle afdelingscodes wissen”
P.187 “Een nieuwe afdelingscode registreren”
P.190 “Afdelingscodes bewerken”
P.193 “Afdelingscodes wissen”
P.194 “De teller van elke afdeling terugzetten”
P.195 “Instelling van uitvoerbeperkingen voor alle afdelingen”
P.197 “De 'Geen limiet zwart'-functie instellen”


Opmerkingen

- Andere menu's dan “AFD. BEHEER” en “AFDELINGSREGISTRATIE” komen beschikbaar nadat u een afdelingscode registreert en de afdelingsbeheerfunctie inschakelt.
- [GEEN LIMIET ZWART] verschijnt enkel bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.

■ Afdelingscodelijst afdrukken

U kunt de afdelingscodelijst en tellers voor elke afdelingscode afdrukken.

1 Druk in het AFD. BEHEER-menu op [AFDRUKKEN AFD.CODES].



Het afdrukken wordt gestart.

Tips

- Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
  P.181 “Aanmelden als beheerder”
- Voor een voorbeeld van de afdelingscodelijst, zie de volgende pagina:
  P.201 “Afdelingscodelijst”


■ Afdelingscodes inschakelen

De afdelingscodefunctie is standaard uitgeschakeld. Als u de teller afzonderlijk wilt beheren volgens de afdelingscodes, moet u de afdelingscodes inschakelen. Wanneer de afdelingsbeheerfunctie is ingeschakeld, zal het afdelingscode-invoerscherm worden weergegeven voor u naar het de kopieer-, scan-, fax- en e-Filingbewerkingsscherm gaat om de bewerkingen voor elke afdelingscode te beheren. De afdrukopdrachten die worden verzonden vanaf computers kunnen ook worden beheerd voor elke afdelingscode.

Opmerkingen

- De [AFD.BEHEER]-functie komt beschikbaar na het registreren van een afdelingscode. Registreer de vereiste afdelingscode voordat u de afdelingscodefunctie inschakelt.
  📖 P.187 “Een nieuwe afdelingscode registreren”
- Met TopAccess kunt u ook de instellingen voor de afdelingscodetoepassing configureren die bepalen of de ongeldige opdrachten, waarbij de afdelingscode niet is gespecificeerd of een ongeldige afdelingscode is gespecificeerd, zullen worden afgedrukt of opgeslagen in de ongeldige opdrachtenlijst wanneer de afdelingsbeheerfunctie is ingeschakeld. Voor instructies voor het instellen van de afdelingscodetoepassing, raadpleeg de ***TopAccess-handleiding***.
- De afdelingsbeheerfunctie ondersteunt de Webservices-scan niet. Webservices-scanopdrachten die worden uitgevoerd met de afdelingsbeheerfunctie ingeschakeld, worden altijd geteld als "Ongedefinieerde" afdelingsnaam.

1 Druk in het AFD.BEHEER-menu op [AFD.BEHEER].




Het AFD.BEHEER-scherm wordt weergegeven.

Tip

Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
📖 P.181 “Aanmelden als beheerder”

2 Druk op [AAN] om de afdelingscode in te schakelen of [UIT] om de afdelingscode uit te schakelen.




■ Alle afdelingstellers resetten

Deze functie zet alle afdelingstellers terug op "0".

Opmerkingen

- Deze functie is enkel beschikbaar wanneer de afdelingscode is ingeschakeld.
- Met deze functie wist u enkel de afdelingstellers. De totaalteller kan niet worden gewist.

1 Druk in het AFD.BEHEER-menu op [RESET ALLE TELLERS].




Het bevestigingsscherm voor het wissen verschijnt.

Tip

Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
P.181 “Aanmelden als beheerder”

2 Druk op [JA] om alle afdelingstellers te wissen.



Druk op [NEE] om het wissen te annuleren.


■ Alle afdelingscodes wissen

Met deze functie worden alle geregistreerde afdelingscodes gewist.

Opmerking

De [WIS ALLES]-functie komt beschikbaar na het inschakelen van de afdelingsbeheerfunctie en het registreren van een afdelingscode.
📖 P.184 “Afdelingscodes inschakelen”
📖 P.187 “Een nieuwe afdelingscode registreren”

1 Druk in het AFD.BEHEER-menu op [WIS ALLES].




Het bevestigingsscherm voor het wissen wordt weergegeven.

Tip

Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
📖 P.181 “Aanmelden als beheerder”

2 Druk op [JA] om alle afdelingscodes te wissen.



Druk op [NEE] om het wissen te annuleren.


■ Een nieuwe afdelingscode registreren

Met deze functie kunt u nieuwe afdelingscodes registreren.

Opmerking

Na het registreren van de afdelingscode(s), moet u de afdelingsbeheerfunctie inschakelen.
🕮 P.184 “Afdelingscodes inschakelen”

1 Druk in het AFD.BEHEER-menu op [AFDELINGREGISTRATIE].




Het AFDELINGSTELLER-scherm wordt weergegeven.

Tip

Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
🕮 P.181 “Aanmelden als beheerder”

2 Druk op een ongebruikte toets om een nieuwe afdelingscode te creëren en druk op [VERANDER].



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.

Tip

Als op het aanraakscherm geen ongebruikte afdelingscode verschijnt, druk dan op ⌄ om het volgende scherm weer te geven.


3 Voer de afdelingsnaam in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK].



Het scherm VASTLEGGEN AFDELINGSCODE wordt weergegeven.

4 Stel de afdelingscode in.

1) Druk op het [NIEUWE CODE]-veld en voer de 5-cijferige code in met behulp van de digitale toetsen.
2) Druk op het [NOGM. NIEUWE CODE]-veld en voer nogmaals de 5-cijferige code in met behulp van de digitale toetsen.
3) Druk op [OK] om de afdelingscode op te slaan.



Het BEPERKEN-scherm verschijnt.

Opmerking


De afdelingscode moet een 5-cijferige code zijn behalve “00000”.

Tips


- Wanneer u de code invoert, verschijnen er sterretjes (*) in de vakken [NIEUWE CODE] en [NOGM. NIEUWE CODE].
- Als u de code wilt wissen om een andere te typen, druk dan op de toets [WISSEN] op het bedieningspaneel.

5 Stel de beperking van deze afdelingscode naar wens in en druk op [OK] om de nieuwe afdelingscode te registreren.

Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie



Voor de e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie



KLEUR — Druk op [AAN] om de kleuruitvoerbeperking voor deze afdelingscode in te schakelen. Wanneer u [AAN] selecteert, voer dan het maximum aantal kleuruitvoeren in voor deze afdelingscode in het [Beperking]-vak met behulp van de digitale toetsen. U kunt tot “99999999” invoeren. Als u de uitvoerbeperking voor kleuruitvoeren niet instelt, druk dan op [UIT].
ZWART — Druk op [AAN] om de zwarte uitvoerbeperking voor deze afdelingscode in te schakelen. Wanneer u [AAN] selecteert, voer dan het maximum aantal zwarte uitvoeren in voor deze afdelingscode in het [Beperking]-vak met behulp van de digitale toetsen. U kunt tot “9999999” invoeren. Als u de uitvoerbeperking voor zwarte uitvoeren niet instelt, druk dan op [UIT].


Opmerkingen

- [KLEUR] is enkel beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.
- Als u "0" invoert als beperking, zal het afdrukken van kopieën of prints met deze afdelingscode worden uitgeschakeld.
- Wanneer het aantal uitvoeren de beperking overschrijdt terwijl de opdracht wordt afgedrukt, worden er nog enkele kopieën meer dan de beperking afgedrukt en geteld omdat het apparaat de opdracht niet onmiddellijk kan stoppen.
- Bij de e-STUDIO6530C Serie en de e-STUDIO4520C Serie, kunt u de beperking voor zwart niet instellen als de functie 'Geen limiet zwart' ingeschakeld is.

■ Afdelingscodes bewerken

Met deze functie kunt u een bestaande afdelingscode bewerken.

1 Druk in het AFD.BEHEER-menu op [AFDELINGREGISTRATIE].




Het AFDELINGSTELLER-scherm wordt weergegeven.

Tip

Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
📖 P.181 “Aanmelden als beheerder”

2 Druk op de toets van de afdeling die u wilt bewerken en druk op [VERANDER].




De melding "Deze afdelingscode is reeds geregistreerd. Wilt u deze code vervangen?" wordt weergegeven.

Tip


Als op het aanraakscherm niet de afdelingscode verschijnt die u wilt bewerken, druk dan op ⌄ om het volgende scherm weer te geven.

3 Druk op [OK].



Het toetsenbordscherm wordt weergegeven.


4 Voer de afdelingsnaam in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK].



Het scherm VERANDER AFDELINGSCODE wordt weergegeven.

5 Verander de afdelingscode.

1) Druk op [HUIDIGE CODE] en voer de huidige afdelingscode in met behulp van de digitale toetsen.
2) Druk op [NIEUWE CODE] en voer een nieuwe 5-cijferige code in met behulp van de digitale toetsen.
3) Druk op [NOGM. NIEUWE CODE] om de nieuwe 5-cijferige code opnieuw in te voeren met behulp van de digitale toetsen.
4) Druk op [OK] om de afdelingscode op te slaan.



Het BEPERKEN-scherm verschijnt.

Tips


- Wanneer u de code invoert, verschijnen er sterretjes (*) in elk vak ([HUIDIGE CODE], [NIEUWE CODE] en [NOGM. NIEUWE CODE].)
- Als u de code wilt wissen om een andere te typen, druk dan op de toets [WISSEN] op het bedieningspaneel.

Opmerking


De afdelingscode moet een 5-cijferige code zijn behalve “00000”.

6 Stel de beperking van deze afdelingscode naar wens in en druk op [OK].

Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie



Voor de e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie




Voor de beschrijving van elk item, zie stap 5 van de volgende bewerking:
📖 P.187 “Een nieuwe afdelingscode registreren”

■ Afdelingscodes wissen

Met deze functie kunt u een bestaande afdelingscode wissen.

1 Druk in het AFD.BEHEER-menu op [AFDELINGREGISTRATIE].




Het AFDELINGSTELLER-scherm wordt weergegeven.

Tip

Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
P.181 “Aanmelden als beheerder”

2 Druk op de toets van de afdeling die u wilt verwijderen en druk op [VERWIJDER].




Het bevestigingsscherm voor het wissen wordt weergegeven.

Tip

Als in het aanraakscherm niet de afdelingscode verschijnt die u wilt verwijderen, druk dan op [v] om het volgende scherm weer te geven.

3 Druk op [JA] om de afdelingscode te verwijderen.




Druk op [NEE] om het wissen te annuleren.

■ De teller van elke afdeling terugzetten

Met deze functie kunt u de teller van de opgegeven afdelingscode terugzetten.

1 Druk in het AFD.BEHEER-menu op [AFDELINGREGISTRATIE].




Het AFDELINGSTELLER-scherm wordt weergegeven.

Tip

Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
📖 P.181 “Aanmelden als beheerder”

2 Druk op de toets van de afdeling waarvan u de teller wilt terugzetten en druk op [RESET TELLER].




Het bevestigingsscherm voor het wissen verschijnt.

Tip

Als in het aanraakscherm niet de afdelingscode verschijnt waarvan u de teller wilt wissen, druk dan op ⌄ om het volgende scherm weer te geven.

3 Druk op [JA] om de afdelingscodeteller te wissen.



Druk op [NEE] om het wissen te annuleren.


■ Instelling van uitvoerbeperkingen voor alle afdelingen

Met deze functie kunt u de uitvoerbeperkingen voor alle afdelingen instellen met één bewerking.
Wanneer u [AAN] selecteert, zal de uitvoer worden uitgeschakeld voor alle afdelingen.
Wanneer u [UIT] selecteert, zullen een onbeperkt aantal uitvoeren worden toegestaan voor alle afdelingen.

Tip

Wanneer u [AAN] selecteert, zullen de beperkingsinstellingen voor elke afdelingscode worden ingesteld op [AAN] en zal het [Beperking]-veld worden ingesteld op "0". Als u de beperkingsinstelling wilt wijzigen voor elke afdelingscode, wijzig de beperkingsinstelling dan door een afdelingscode te bewerken.
📖 P.190 “Afdelingscodes bewerken”

1 Druk in het AFD.BEHEER-menu op [ALLES BEPERKT].




Het LIMITEER ALLES-scherm wordt weergegeven.

Tip


Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
📖 P.181 “Aanmelden als beheerder”

2 Stel de volgende items naar wens in en druk op [OK].

Voor de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie



Voor de e-STUDIO455 Serie, e-STUDIO855 Serie



KLEUR — Druk op [AAN] om de kleurkopieën/-afdrukken voor alle afdelingen uit te schakelen of op [UIT] om onbeperkte kleurkopieën/-afdrukken voor alle afdelingen toe te staan.
ZWART — Druk op [AAN] om de zwarte kopieën/afdrukken voor alle afdelingen uit te schakelen of op [UIT] om onbeperkte zwarte kopieën/afdrukken voor alle afdelingen toe te staan.

Opmerkingen

- [KLEUR] is enkel beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.
- Bij de e-STUDIO6530C Serie en de e-STUDIO4520C Serie, kunt u de 'Alles beperkt'-functie voor zwart niet instellen als de functie 'Geen limiet zwart' ingeschakeld is.

Tip

De uitvoerbeperkingsinstellingen worden opgeslagen. Nadat u op [OK] drukt, wordt de melding "WACHTEN" weergegeven totdat de instelling is toegepast. Dit kan even duren afhankelijk van het aantal geregistreerde afdelingscodes.


■ De 'Geen limiet zwart'-functie instellen

Wanneer de 'Geen limiet zwart'-functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers een onbeperkt aantal zwarte kopieën/afdrukken maken op dit apparaat en zal het het aantal zwarte kopieën/afdrukken voor elke afdelingscode niet tellen. Deze optie is enkel beschikbaar bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.

Opmerking

Wanneer de afdelingsbeheerfunctie is uitgeschakeld, wordt de 'Geen limiet zwart'-functie ook uitgeschakeld. Daardoor wordt de 'Geen limiet zwart'-functie ingesteld als uitgeschakeld telkens u de afdelingsbeheerfunctie inschakelt. Als u de 'Geen limiet zwart'-functie wilt inschakelen, moet u deze inschakelen nadat u de afdelingsbeheerfunctie hebt ingeschakeld.

1 Druk in het AFD.BEHEER-menu op [GEEN LIMIET ZWART].




Het scherm ONBEPERKT ZWART KOPIËREN/AFDRUKKEN wordt weergegeven.

Tip

Voor instructies voor het weergeven van het bovenstaande scherm, zie de volgende pagina:
P.181 “Aanmelden als beheerder”

2 Druk op [AAN] om de 'Geen limiet zwart'-functie in te schakelen of [UIT] om de 'Geen limiet zwart'-functie uit te schakelen.



De 'Geen limiet zwart'-instelling wordt opgeslagen.

Gebruikerswachtwoord wijzigen

Wanneer de MFP lokale verificatie-functie wordt gebruikt, kan elke gebruiker zijn of haar verificatiewachtwoord wijzigen dat is ingevoerd in het verificatiescherm.

1 Druk op de [TELLER]-toets op het bedieningspaneel om naar het TELLER-menu te gaan.

2 Druk op [WIJZIG GEBRUIKERSWACHTWOORD].




Het WIJZIG GEBRUIKERSWACHTWOORD-scherm wordt weergegeven.

Opmerking

[WIJZIG GEBRUIKERSWACHTWOORD] is enkel beschikbaar wanneer de MFP Lokale verificatie-functie is ingeschakeld.

3 Wijzig het wachtwoord.

1) Druk op [NW. WACHTWOORD] om het nieuwe wachtwoord in te voeren.
2) Druk op [HERH. WACHTWOORD] om het nieuwe wachtwoord opnieuw in te voeren.
3) Druk op [OK] om het nieuwe wachtwoord op te slaan.



Daardoor gaat u terug naar het gebruikersverificatiescherm.

Tips

- Bij het indrukken van elk van de toetsen ([NW. WACHTWOORD] en [HERH. WACHTWOORD]), verschijnt het toetsenbordscherm. Voer de gegevens in met behulp van het toetsenbord en de digitale toetsen en druk op [OK] om de ingevoerde gegevens vast te leggen.
- Het ingevoerde wachtwoord wordt weergegeven met sterretjes (*) in de velden [NW. WACHTWOORD] en [HERH. WACHTWOORD].

4

APPENDIX

Afdrukformaat lijsten 200
Totaaltellerlijst 200
Afdelingscodelijst 201
Adresboekinformatie 202
Groepnummerinformatie 203
Functielijst (gebruiker) 204
NIC-configuratiepagina 205
Functielijst (beheerder) 206
PS3-lettertypelijst 221
PCL-lettertypelijst 222

Afdrukformaat lijsten

■ Totaaltellerlijst

Afdrukvoorbeeld van de TOTAALTELLERLIJST (e-STUDIO4520C Serie)

TOTAL COUNTER LIST

S/N : CU
TOSHIBA e-STUDIO4520C

TOTAL :28547
DF COUNTER :2740

'09-12-15 20:47

PRINT COUNTER

TOTAL

	FULL COLOR	TWIN/MONO COLOR	BLACK	TOTAL
COPY	99999	99999	99999	299996
FAX	99999	99999	99999	299996
PRINTER	99999	99999	99999	299996
LIST	99999	99999	99999	299996
TOTAL	399996	399996	399996	1199988

COPY

	FULL COLOR	TWIN/MONO COLOR	BLACK	TOTAL
SMALL	16667	16666	16667	399996
LARGE	16667	16665	16667	399996
TOTAL	33334	33331	33334	99999

FAX

	FULL COLOR	TWIN/MONO COLOR	BLACK	TOTAL
SMALL	16667	16666	16667	399996
LARGE	16667	16665	16667	399996
TOTAL	33334	33331	33334	99999

PRINTER


	FULL COLOR	TWIN/MONO COLOR	BLACK	TOTAL
SMALL	16667	16666	16667	399996
LARGE	16667	16665	16667	399996
TOTAL	33334	33331	33334	99999

LIST

	FULL COLOR	TWIN/MONO COLOR	BLACK	TOTAL
SMALL	16667	16666	16667	399996
LARGE	16667	16665	16667	399996
TOTAL	33334	33331	33334	

■ Afdelingscodelijst

Afdrukvoorbeeld van de AFDELINGSCODELIJST (e-STUDIO4520C Serie)



DEPARTMENT CODE LIST

TIME : 15-05-'09 20:47

DEPT NO.	DEPARTMENT
D 1	00001

PRINT COUNTER

FULL COLOR

	COPY	PRINT	TOTAL	LIMIT
SMALL	99999	99999	199998	
LARGE	99999	99999	199998	
	199998	199998	399996	-

TWIN/MONO COLOR

	COPY	PRINT	TOTAL
SMALL	99999	99999	199998
LARGE	99999	99999	199998
	199998	199998	399996

BLACK

	COPY	FAX	PRINT	LIST	TOTAL	LIMIT
SMALL	99999	99999	99999	99999	399996	
LARGE	99999	99999	99999	99999	399996	
	199998	199998	199998	199998	799992	-

FAX COMMUNICATION

	TRANSMIT	RECEPTION
SMALL	99999	99999
LARGE	99999	99999
	199998	199998

SCAN COUNTER

	FULL COLOR		TWIN/MONO COLOR		BLACK		
	COPY	NETWORK	COPY	NETWORK	COPY	FAX	NETWORK
SMALL	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999
LARGE	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999
	199998	199998	199998	199998	199998	199998	199998

DEPT NO.	DEPARTMENT
D 2	00002


PRINT COUNTER

FULL COLOR

	COPY	PRINT	TOTAL

■ Adresboekinformatie

Afdrukvoorbeeld van de ADRESBOEKINFORMATIE




ADDRESS BOOK INFORMATION

TIME : 15-05-'09 20:47
FAX NO.1 : 99999999999
FAX NO.2 : 99999999990
NAME : MFP_00000183

NO.	NAME	FAX NUMBER/E-MAIL ADDRESS	QUALITY TX	TX TYPE	LINE	ECM	ATT
001	USER01	00000000001	OFF	MEMORY		OFF	0
		user01@abcd.com					
002	USER01	00000000002	OFF	MEMORY		OFF	0
		user02@abcd.com					
003	USER01	00000000003	OFF	MEMORY		OFF	0
		user03@abcd.com					
004	USER01	00000000004	OFF	MEMORY		OFF	0
		user04@abcd.com					
005	USER01	00000000005	OFF	MEMORY		OFF	0
		user05@abcd.com					
006	USER01	00000000006	OFF	MEMORY		OFF	0
		user06@abcd.com					
007	USER01	00000000007	OFF	MEMORY		OFF	0
		user07@abcd.com					
008	USER01	00000000008	OFF	MEMORY		OFF	0
		user08@abcd.com					
009	USER01	00000000009	OFF	MEMORY		OFF	0
		user09@abcd.com					
010	USER01	00000000010	OFF	MEMORY		OFF	0
		user10@abcd.com					
011	USER01	00000000011	OFF				
		user11@abcd.com					
	USER01						

■ Groepnummerinformatie

Afdrukvoorbeeld van de GROEPNUMMERINFORMATIE (e-STUDIO4520C Serie)




GROUP NUMBER INFORMATION

TIME : 15-05-'09 20:47
FAX NO.1 : 99999999999
FAX NO.2 : 99999999990
NAME : MFP_00000183

NO.	NAME	ADDRESS BOOK
001	GROUP01	001 ✉001 ✉002 ✉003 ✉004 005 ✉005 006 ✉006 ✉007 007 008 ✉008 009 ✉009 010 ✉010 ✉011 ✉012 ✉013 014 ✉014 015 ✉015 016 ✉016 017 ✉017 018 ✉018 019 ✉019 020 ✉020
002	GROUP02	005 007 009 ✉015 ✉060 ✉065
003	GROUP03	005 ✉005 ✉006 ✉007 ✉008 ✉009

■ Functielijst (gebruiker)

Afdrukvoorbeeld van de FUNCTIELIJST (gebruiker)



```
          FUNCTION LIST
                    S/N          : 0987654321          TIME         : 15-05-'09 20:47
                    F/W Ver.     : T380SY0U010         FAX NO.1     : 99999999999
                    M-ROM Ver.   : 380M-014            FAX NO.2     : 99999999990
                    S-ROM Ver.   : 380S-01             NAME         : MFP_00000183

GENERAL
        TOTAL COUNTER                          :  9999
        DRAWER
                DRAWER 1                       :  LT
                DRAWER 2                       :  A3
                DRAWER 3                       :  A4-R
                DRAWER 4                       :  B5
        AUTO CLEAR                             :  45

COPY
        EXPOSURE FOR COLOR                     :  MANUAL
        EXPOSURE FOR BLACK                     :  AUTO
        COLOR MODE                             :  BLACK
        IMAGE DIRECTION                        :  DISABLE
        BYPASS FEED                            :  PLAIN
        ORIGINAL MODE FOR COLOR                :  TEXT/PHOTO
        ORIGINAL MODE FOR BLACK                :  TEXT/PHOTO
        ORIGINAL MODE FOR AUTO COLOR           :  TEXT/PHOTO


SCAN
        COLOR MODE                             :  BLACK
        COMPRESS                               :  MID
        B/W ADJUSTMENT IN ACS                  :  3
        ROTATION                               :  0
        SINGLE/2-SIDE SCAN                     :  SINGLE
        IMAGE QUALITY FOR BLACK                :  STANDARD
        PREVIEW SETTING                        :  OFF
        INITIAL PREVIEW TYPE                   :  PAGE FIT
        OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT             :  0
        ACS ADJUSTMENT                         :  2
        COLOR
             RESOLUTION                        :  200
             ORIGINAL MODE
             EXPOSURE
```

Tip

Voor meer informatie over de items afgedrukt in de functielijst, zie de volgende pagina:
📖 P.206 “Functielijst (beheerder)”

■ NIC-configuratiepagina

Afdrukvoorbeeld van de NIC-configuratiepagina



```
================================================================================

Unit Serial No    : 04998820                Version : T000SY00000

Network Address   : 00:40:af:7e:28:55

Network Topology  : Ethernet                Connector: RJ45

Network Mode      : Auto

Novell Network Information                  enabled
    Print Server Name          : MFP_04998820
    Password Defined           :
    Search Root not defined
    Directory Services Tree    : ORG
    Directory Services Context : dept1.org
    Scan Rate                  : 5
    Frame Type                 : Auto Sense

TCP/IP Network Information for IPv4         enabled
     Address Mode         : Static IP
     IP Address           : 10.10.70.120
     Subnet Mask          : 255.255.255.0
     Default Gateway      : 10.10.70.1
     Primary DNS Server   : 0.0.0.0
     DNS Name             :
     Host Name            : MFP-04998820
     Primary WINS Server  : 0.0.0.0
     NetBios Name         : MFP-04998820

IPP Network Information                     enabled
     IPP without SSL      : http://10.10.70.120:631/Print
     IPP with SSL         : https://10.10.70.120:443/Print

AppleTalk Network Information               enabled
     AppleTalk Printer Name: MFP_00C67861
     AppleTalk Zone         : *
     AppleTalk Type         : LaserWriter
     AppleTalk Frame Type   : 802.2 SNAP On 802.3


================================================================================

 Novell Connection Information
     File Server Name: NWSRV
     Queue Name: MFP_QUEUE

leTalk Connection Inf
```

■ Functielijst (beheerder)

Afdrukvoorbeeld van de FUNCTIELIJST (beheerder) (e-STUDIO4520C Serie)



```
FUNCTION LIST

            S/N          : 0987654321          TIME         : 15-05-'09 20:47
            F/W Ver.     : T380SY0U010         FAX NO.1     : 99999999999
            M-ROM Ver.   : 380M-014            FAX NO.2     : 99999999990
            S-ROM Ver.   : 380S-01             NAME         : MFP_00000183

GENERAL
        TOTAL COUNTER                       :  9999
        MAIN / PAGE MEMORY SIZE             :  512 MB / 256 MB
        DRAWER
                DRAWER 1                    :  LT
                DRAWER 2                    :  LD
                DRAWER 3                    :  LT-R
                DRAWER 4                    :  A4
        AUTO CLEAR                          :  45
        ENERGY SAVER
                WEEKLY TIMER                   ON       OFF
                    TIMER SUNDAY            :  00:00    24:00
                    TIMER MONDAY            :  00:00    24:00
                    TIMER TUESDAY           :  00:00    24:00
                    TIMER WEDNESDAY         :  00:00    24:00
                    TIMER THURSDAY          :  00:00    24:00
                    TIMER FRIDAY            :  00:00    24:00
                    TIMER SATURDAY          :  00:00    24:00
                AUTO POWER SAVE             :  15
                SLEEP MODE                  :  60
POP-UP
        DRAWER                              :  ENABLE
        PAPER JAM RECOVERY                  :  DISABLE
COPY
        EXPOSURE FOR COLOR                  :  MANUAL
        EXPOSURE FOR BLACK                  :  AUTO
        COLOR MODE                          :  BLACK
        IMAGE DIRECTION                     :  DISABLE
        BYPASS FEED                         :  PLAIN
        ORIGINAL MODE FOR COLOR             :  TEXT/PHOTO
        ORIGINAL MODE FOR BLACK             :  TEXT/PHOTO
        ORIGINAL MODE FOR AUTO COLOR        :  TEXT
        OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT
        ADJUSTMENT
```

De functielijst voor een beheerder toont de lijst met instellingen voor alle functies. De volgende tabel toont alle functies die worden afgedrukt voor een beheerdersfunctielijst en de "Gebruiker"-kolom geeft aan welke functies worden afgedrukt in een gebruikersfunctielijst. Deze tabel beschrijft ook elke functie.

ALGEMEEN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
TOTAALTELLER	Toont de totaalteller.	JA
GEHEUGENGROOTTE ALGEMEEN / PAGINA *1	Toont de algemene en de paginageheugengrootte.	NEE
LADE - LADE 1	Toont het papierformaat van lade 1.	JA
LADE - LADE 2 *2	Toont het papierformaat van lade 2.	JA
LADE - LADE 3 *3	Toont het papierformaat van lade 3.	JA
LADE - LADE 4 *4	Toont het papierformaat van lade 4.	JA
PAPIERLADE - TANDEM PAPIERINVOERMAGAZIJN *5	Toont het papierformaat van het tandem papierinvoermagazijn.	JA
PAPIERLADE - EXTERN TANDEM PAPIERINVOERMAGAZIJN *6	Toont het papierformaat van het tandem papierinvoermagazijn.	JA

ALGEMEEN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
AUTO WIS	Toont de tijd (in seconden) waarna het aanraakscherm de vorige instellingen wist en terugkeert naar het beginscherm.	JA
ENERGIEBESPARING - SCHAKELKLOK	Toont de tijd waarop de energiebesparende stand (AAN-tijd) ingaat en de tijd waarop de energiebesparende stand (UIT-tijd) uitgaat elke dag (zondag tot zaterdag).	NEE
ENERGIEBESPARING - AUTOMATISCHE ENERGIEBESPARENDE STAND	Toont de tijdsduur waarna de energiebesparende stand ingeschakeld wordt (in minuten).	NEE
ENERGIEBESPARING - SLAAPSTAND	Toont de tijdsduur waarna de slaapstand ingeschakeld wordt (in minuten).	NEE

*1 Wordt enkel afgedrukt bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.
*2 “LADE 2” wordt enkel afgedrukt als lade 2 geïnstalleerd is.
*3 “LADE 3” wordt enkel afgedrukt als lade 3 geïnstalleerd is.
*4 “LADE 4” wordt enkel afgedrukt als lade 4 geïnstalleerd is.
*5 “TANDEM PAPIERINVOERMAGAZIJN” wordt enkel afgedrukt als deze geïnstalleerd is.
*6 “EXTERN TANDEM PAPIERINVOERMAGAZIJN” wordt enkel afgedrukt als deze geïnstalleerd is.

POP-UP

Functie	Beschrijving	Gebruiker
LADE	Toont of het pop-upvenster voor de lade-instelling is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
VERWIJDEREN VASTGELOPEN PAPIER	Toont of het pop-upvenster voor het verwijderen van vastgelopen papier is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

KOPIËREN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
BELICHTING VOOR KLEUR *1	Toont de standaardinstelling voor belichting voor kleurkopieën.	JA
BELICHTING VOOR ZWART *1	Toont de standaardinstelling voor belichting voor zwarte kopieën.	JA
BELICHTING *2	Toont de standaardinstelling voor belichting voor kopieën.	JA
KLEURFUNCTIE *1	Toont de standaardkleurinstelling voor kopiëren.	JA
BEELDRICHTING	Toont of de beeldrichtingfunctie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	JA
HANDINVOER	Toont de standaardpapiersoort van de handinvoer.	JA
INSERTER/ACHTERKAFT OMKEREN *3	Toont of de functie 'Inserter/Achterkaft omkeren' is ingeschakeld of uitgeschakeld.	JA
TAB - AFMETING - LADE - TABAFMETING *3	Toont de ingestelde tabafmeting bij tabbladen ingevoerd vanuit een lade.	JA
TAB - AFMETING - LADE - VERPLAATSING *3	Toont de ingestelde afmeting voor verplaatsen bij tabbladen ingevoerd vanuit een lade.	JA
TAB - AFMETING - HANDINVOER - TABAFMETING *3	Toont de ingestelde tabafmeting bij tabbladen ingevoerd vanaf de handinvoer.	JA
TAB - AFMETING - HANDINVOER - VERPLAATSING *3	Toont de ingestelde afmeting voor verplaatsen bij tabbladen ingevoerd vanaf de handinvoer.	JA
ORIGINELE MODE VOOR KLEUR *1	Toont de standaard originele modus voor kleurkopieën.	JA
ORIGINELE MODE VOOR ZWART *1	Toont de standaard originele modus voor zwarte kopieën.	JA
ORIGINELE MODE *2	Toont de standaardoriginelenmodus voor kopiëren.	JA

KOPIËREN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
ORIGINELE MODE VOOR AUTO KLEUR *1	Toont de standaard originele modus voor automatische kleurkopieën.	JA
SLA LEGE PAGINA OVER AANPASSING *4	Toont het instellingsniveau voor het overslaan van blanco pagina's.	JA
ACS-AANPASSING *1	Toont het ACS-instellingsniveau.	JA
MAX. AFDRUKKEN	Toont het maximumaantal kopieën die ingesteld kunnen worden.	NEE
AUTOM. 2-ZIJDIG	Toont de standaard automatische dubbelzijdige modus.	NEE
SORTEER MODE VOORKEUR	Toont de standaardsorteermodus	NEE
AUTOMATISCH WISSELEN VAN PAPIERLADE	Toont of de functie Automatisch wisselen van papierlade is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
PAPIER UIT VERSCHILLENDE RICHTING	Toont of de functie Papier uit verschillende richting is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
PRINTEN PAUZEREN BIJ LEGE NIETMACHINE	Toont of dit apparaat het afdrukken onderbreekt wanneer de nietmachine leeg is.	NEE
STANDAARD MODE VOOR AUTO KLEUR *1	Toont de standaardkleurmodus voor de automatische kleurkeuze.	NEE

*1 Wordt enkel afgedrukt bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.
*2 Wordt enkel afgedrukt bij de e-STUDIO455 Serie en e-STUDIO855 Serie.
*3 Wordt enkel afgedrukt bij de e-STUDIO855 Serie.
*4 Wordt enkel afgedrukt bij de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie en e-STUDIO455 Serie.

SCANNEN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
KLEURFUNCTIE *1	Toont de standaardkleurinstelling voor scannen.	JA
COMPRESSIE	Toont de standaardcompressie-instelling.	JA
ZWART-WITAANPASSING VOOR ACS *1	Toont de standaard zwart-witresolutie voor ACS.	JA
ROTEREN	Toont de standaardrotatiemodus.	JA
ENKEL-/DUBBELZIJDIGE SCAN	Toont de standaard dubbelzijdige scanmodus.	JA
BEELDKWALITEIT VOOR ZWART *1	Toont de standaardbeeldkwaliteitsinstelling die van toepassing is bij het scannen van een zwart origineel in automatische kleurmodus.	JA
VOORBEELD INSTELLING *2	Toont of de voorbeeldfunctie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	JA
EERSTE VOORBEELTYPE *2	Toont het standaardvoorbeeldtype.	JA
SLA LEGE PAGINA OVER AANPASSING *1	Toont het instellingsniveau voor het overslaan van blanco pagina's.	JA
ACS-AANPASSING *1	Toont het ACS-instellingsniveau.	JA
KLEUR - RESOLUTIE *1	Toont de resolutie voor kleurscans.	JA
KLEUR - ORIGINELENFUNCTIE *1	Toont de standaard originele modus voor kleurscans.	JA
KLEUR - BELICHTING *1	Toont de standaardinstelling voor belichting voor kleurscans.	JA
KLEUR - ACHTERGROND AFSTEL. *1	Toont de standaardachtergrondinstelling voor kleurscans.	JA
GRIJSWAARDEN - RESOLUTIE *1	Toont de resolutie voor grijstintenscans.	JA

SCANNEN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
GRIJSWAARDEN - BELICHTING *1	Toont de standaardinstelling voor belichting voor grijstintenscans.	JA
GRIJSWAARDEN - ACHTERGROND AFSTEL. *1	Toont de standaardachtergrondinstelling voor grijswaardenscans.	JA
ZWART - RESOLUTIE *1	Toont de resolutie voor zwarte scans.	JA
ZWART - ORIGINELENFUNCTIE *1	Toont de standaard originele modus voor zwarte scans.	JA
ZWART - BELICHTING *1	Toont de standaardinstelling voor belichting voor zwarte scans.	JA
ZWART - ACHTERGROND AFSTEL. *1	Toont de standaardachtergrondinstelling voor zwarte scans.	JA
ORIGINELENFUNCTIE *3	Toont de standaard originele modus voor zwarte scans.	JA
BELICHTING *3	Toont de standaardinstelling voor belichting voor zwarte scans.	JA
ACHTERGROND AFSTEL. *3	Toont de standaardachtergrondinstelling voor zwarte scans.	JA

*1 Wordt enkel afgedrukt bij de e-STUDIO6530C Serie, e-STUDIO4520C Serie en e-STUDIO455 Serie.
*2 Wordt enkel afgedrukt bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.
*3 Wordt enkel afgedrukt bij de e-STUDIO855 Serie.

FAXEN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
FAX-ROM-VERSIE	Toont de ROM-versie van het faxapparaat.	JA
RESOLUTIE	Toont de standaardresolutie-instelling voor een fax/ internetfaxverzending.	JA
ORIGINELENFUNCTIE	Toont de standaard originele modus voor een fax/ internetfaxverzending.	JA
BELICHTING	Toont de standaardbelichtingsinstelling voor een fax/ internetfaxverzending.	JA
VERZENDTYPE *1	Toont het standaardverzendtype.	JA
TTI	Toont of de TTI is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
RTI	Toont of de RTI is ingeschakeld of uitgeschakeld.	JA
ECM *1	Toont of de ECM is ingeschakeld of uitgeschakeld.	JA
INITIËLE INSTELLING - MONITORVOLUME *1	Toont de monitorvolume-instelling.	NEE
INITIËLE INSTELLING - VOLTOOIINGSTOONVOLUME *1	Toont de voltooiingsvolume-instelling.	NEE
INITIËLE INSTELLING - ONTVANGSTMODUS *1	Toont de standaardontvangstmodus.	NEE
INITIËLE INSTELLING - BELTYPE *1	Toont het beltype van lijn 1.	NEE
INITIËLE INSTELLING - BELTYPE (LIJN 2) *2	Toont het beltype van lijn 2.	NEE
LIJN-2 MODUS *2	Toont de lijn-2 modus.	NEE
LIJN-2 MODUS - START *2	Toont de starttijd om Lijn 2 enkel te gebruiken voor ontvangst. Dit is enkel van toepassing als “ENKEL ONTVANGEN (TIMER)” ingesteld is op LINE-2 MODUS.	NEE

FAXEN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
LIJN-2 MODUS - EINDE *2	Toont de eindtijd om Lijn 2 enkel te gebruiken voor ontvangst. Dit is enkel van toepassing als “ENKEL ONTVANGEN (TIMER)” ingesteld is op LINE-2 MODUS.	NEE
ONTVANGSTPRINT - VERWIJDEREN	Toont of de verwijderfunctie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
ONTVANGSTPRINT - VERKLEINEN	Toont of de verkleinfunctie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
ONTVANGSTPRINT - DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN *1	Toont of dubbelzijdig afdrukken is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
ONTVANGSTPRINT - ROTATIESORTERING *1	Toont of rotatiesortering is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
HERSTELVERZENDING *1	Toont of herstelverzending is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
HERSTELVERZENDING - BEWAARTIJD *1	Toont hoeveel uren een herstelverzending moet worden bewaard.	NEE
DOORSTUREN ONTVANGEN FAX - AGENT1 *1	Toont het agenttype als de Doorsturen ontvangen fax-functie is geregistreerd.	NEE
DOORSTUREN ONTVANGEN FAX - AGENT2 *1	Toont het agenttype als de Doorsturen ontvangen fax-functie is geregistreerd.	NEE

*1 Deze worden enkel afgedrukt wanneer het faxapparaat (optioneel) is geïnstalleerd.
*2 Deze worden enkel afgedrukt wanneer het faxapparaat (optioneel) en de 2de lijn voor faxapparaat (optioneel) zijn geïnstalleerd.

E-FILING

Functie	Beschrijving	Gebruiker
PRINTAFBEELDINGSMODUS *1	Toont de standaardprintafbeeldingsmodus.	JA

*1 Wordt enkel afgedrukt bij de e-STUDIO6530C Serie en e-STUDIO4520C Serie.

BESTAND

Functie	Beschrijving	Gebruiker
ONDERHOUD	Toont of de opslagbeheerfunctie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
OPSLAGONDERHOUD	Toont hoeveel dagen de gegevens worden bijgehouden in de lokale map. Dit is enkel van toepassing wanneer de onderhoudsfunctie is ingeschakeld.	NEE

E-MAIL

Functie	Beschrijving	Gebruiker
GROOTTE BERICHTFRAGMENT (KB)	Toont de berichtfragmentgrootte die van toepassing is op een e-mailoverdracht.	NEE
ADRES AFZENDER	Toont het e-mailadres van de afzender dat van toepassing is op een e-mailoverdracht.	NEE
NAAM AFZENDER	Toont de naam van de afzender die van toepassing is op een e-mailoverdracht.	NEE
AANTAL NIEUWE POGINGEN	Toont hoeveel keer dit apparaat probeert een e-mail te verzenden na een mislukte poging.	NEE
INTERVAL NIEUWE POGING	Toont het interval van een e-mailoverdracht.	NEE
ADRESSPECIFICATIEMETHODE	Toont de adresspecificatiemethode die van toepassing is op een e-mailoverdracht.	NEE

E-MAIL

Functie	Beschrijving	Gebruiker
BCC-ADRESWEERGAVE	Toont of het weergeven van het BCC-adres is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

INTERNETFAX

Functie	Beschrijving	Gebruiker
GROOTTE PAGINAFRAGMENT (KB)	Toont de paginafragmentgrootte die van toepassing is op een internetfaxverzending.	NEE
BERICHT-STRING VERZENDEN	Toont of het verzenden van de bericht-string is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
ADRES AFZENDER	Toont het e-mailadres van de afzender die van toepassing is op een internetfaxverzending.	NEE
NAAM AFZENDER	Toont de naam van de afzender die van toepassing is op een internetfaxverzending.	NEE
DOORSTUREN ONTVANGEN INTERNETFAX - AGENT1	Toont het agenttype als de Doorsturen ontvangen internetfax-functie is geregistreerd.	NEE
DOORSTUREN ONTVANGEN INTERNETFAX - AGENT2	Toont het agenttype als de Doorsturen ontvangen internetfax-functie is geregistreerd.	NEE
AANTAL NIEUWE POGINGEN	Toont hoeveel keer dit apparaat probeert een internetfax te verzenden na een mislukte poging.	NEE
INTERVAL NIEUWE POGING	Toont het interval van de internetfaxverzending.	NEE

RAPPORTINSTELLING

Functie	Beschrijving	Gebruiker
JOURNAAL - AUTO	Toont of de functie automatisch journaal afdrukken is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
JOURNAAL- VERZENDJOURNAAL	Toont hoeveel verzendingen zullen worden afgedrukt op een verzendjournaal.	NEE
JOURNAAL- ONTVANGSTJOURNAAL	Toont hoeveel ontvangsten zullen worden afgedrukt in een ontvangstjournaal.	NEE
COMM. RAPPORT - VERZENDEN UIT GEHEUGEN	Toont de voorwaarden om een geheugenoverdrachtrapport af te drukken.	NEE
COMM. RAPPORT - DIRECT VERZENDEN	Toont de voorwaarden om een directe overdrachtrapport af te drukken.	NEE
COMM. RAPPORT - MULTIVERZENDING	Toont de voorwaarden om een multi-overdrachtrapport af te drukken.	NEE
COMM. RAPPORT - POLLING *1	Toont de voorwaarden om een polling-rapport af te drukken.	NEE
COMM. RAPPORT - RELAISAFZENDER *1	Toont de voorwaarden om een relaisafzenderrapport af te drukken.	NEE
COMM. RAPPORT - RELAISSTATION *1	Toont de voorwaarden om een relaisstationrapport af te drukken.	NEE
COMM. RAPPORT - RELAISBESTEMMING *1	Toont de voorwaarden om een relaisbestemmingrapport af te drukken.	NEE
ONTVANGSTLIJST - LOKAAL	Toont of een ontvangstlijst al dan niet zal worden afgedrukt na het reserveren van een document naar een mailbox in het apparaat.	NEE
ONTVANGSTLIJST - AFSTAND	Toont of een ontvangstlijst al dan niet zal worden afgedrukt na het reserveren van een document naar een mailbox in het apparaat vanop afstand vanaf een andere fax.	NEE

RAPPORTINSTELLING

Functie	Beschrijving	Gebruiker
ONTVANGSTLIJST - RELAISSTATION	Toont of een ontvangstlijst al dan niet zal worden afgedrukt na het ontvangen van een relaisoverdracht van een afzender zoals een relaishub.	NEE

*1 Deze worden enkel afgedrukt wanneer het faxapparaat (optioneel) is geïnstalleerd.

PRINTER/E-FILING

Functie	Beschrijving	Gebruiker
AUTOMATISCH WISSELEN VAN PAPIERLADE	Toont of de functie Automatisch wisselen van papierlade is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
PAPIER UIT VERSCHILLENDE RICHTING	Toont of de functie Papier uit verschillende richting is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
PRINTEN PAUZEREN BIJ LEGE NIETMACHINE	Toont of dit apparaat het afdrukken onderbreekt wanneer de nietmachine leeg is.	NEE

INSTELLING BEDRADE 802.1X

Functie	Beschrijving	Gebruiker
802.1X INSCHAKELEN	Toont of de bedrade 802.1X verificatie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
FALLBACK INSCHAKELEN	Toont of de fallback-modus is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
TELLING NIEUWE FALLBACK POGINGEN	Toont de telling van het aantal nieuwe fallback pogingen.	NEE
EAP-METHODE	Toont de huidige EAP-methode.	NEE

DRAADLOZE INSTELLINGEN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
DRAADLOZE LAN	Toont of de draadloze LAN-functie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

Opmerking

DRAADLOZE INSTELLINGEN worden enkel afgedrukt indien de draadloze LAN-module (optioneel) is geïnstalleerd.

BLUETOOTH-INSTELLINGEN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
BLUETOOTH	Toont of de Bluetooth-functie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
BLUETOOTH-NAAM	Toont de Bluetooth-naam van dit apparaat.	NEE
APPARAATADRES	Toont het adres van dit apparaat.	NEE
OPSPOREN TOESTAAN	Toont of de Opsporen toestaan-functie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
BEVEILIGING	Toont of de beveiligingsfunctie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
VEREISTE PIN	Toont het PIN-nummer.	NEE
GEGEVENSCODERING	Toont of de gegevenscodering is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

Opmerking

BLUETOOTH-INSTELLINGEN worden enkel afgedrukt indien de Bluetooth-module (optioneel) is geïnstalleerd.

NETWERKINSTELLING - ALGEMEEN PRODUCT - ALGEMEEN

Functie	Beschrijving	Gebruiker
ETHERNETSNELHEID DUPLEXMODUS	Toont de ethernetsnelheidinstelling.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERK - TCP/IP

Functie	Beschrijving	Gebruiker
ADRES MODE	Toont de TCP/IP-adresmodus.	NEE
IP-ADRES	Toont het IP-adres van dit apparaat.	NEE
SUBNETMASKER	Toont het subnetmasker van dit apparaat.	NEE
DEFAULT GATEWAY	Toont het default gateway-adres van dit apparaat.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERK - IPv6

Functie	Beschrijving	Gebruiker
IPv6 INSCHAKELEN	Toont of het IPv6-protocol is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
LLMNR	Toont of de LLMNR (Linklocal Multi-cast Name Resolution) is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
ADRES MODE	Toont de IPv6 -adresmodus.	NEE
LINK LOCAL ADRES	Toont het link local adres van dit apparaat.	NEE
IP-ADRES	Toont het IPv6-adres van dit apparaat.	NEE
PREFIXLENGTE	Toont de prefixlengte van het IPv6-adres.	NEE
DEFAULT GATEWAY	Toont het default gateway-adres van dit apparaat.	NEE
GEBRUIK DHCPv6-SERVER VOOR OPTIES	Toont of de optionele informatie wordt verkregen van de DHCPv6-server.	NEE
CONFIGURATIE BEHOUDEN VOOR STATELESS	Toont of de stateless adres-configuratie wordt behouden.	NEE
STATEFUL GEBRUIKEN VOOR IP-ADRES (M FLAG)	Toont of het stateful-gebruik (IP-adresverwerving M flag) is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
STATEFUL GEBRUIKEN VOOR OPTIES (O FLAG)	Toont of het stateful-gebruik (verwerving optionele informatie O flag) is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERK - IPv6

Functie	Beschrijving	Gebruiker
IP-ADRES1	IP-adres, prefixlengte en gateway die worden toegewezen door routers.	NEE
PREFIXLENGTE1		NEE
GATEWAY1		NEE
IP-ADRES2		NEE
PREFIXLENGTE2		NEE
GATEWAY2		NEE
IP-ADRES3		NEE
PREFIXLENGTE3		NEE
GATEWAY3		NEE
IP-ADRES4		NEE
PREFIXLENGTE4		NEE
GATEWAY4		NEE
IP-ADRES5		NEE
PREFIXLENGTE5		NEE
GATEWAY5		NEE
IP-ADRES6		NEE
PREFIXLENGTE6		NEE
GATEWAY6		NEE
IP-ADRES7		NEE
PREFIXLENGTE7		NEE
GATEWAY7		NEE
STATEFUL GEBRUIKEN VOOR IP-ADRES	Toont of het stateful-gebruik (IP-adresverwerving) is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
STATEFUL GEBRUIKEN VOOR OPTIES	Toont of het stateful-gebruik (verwerving optionele informatie) is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERK - IPX/SPX

Functie	Beschrijving	Gebruiker
IPX/SPX INSCHAKELEN	Toont of het IPX/SPX-protocol is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
FRAMETYPE	Toont het frametype dat moet worden geselecteerd.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERK - APPLETALK

Functie	Beschrijving	Gebruiker
APPLETALK INSCHAKELEN	Toont of het AppleTalk-protocol is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
APPARAATNAAM	Toont de AppleTalk-apparaatnaam.	NEE
GEWENSTE ZONE	Toont de AppleTalk-zone.	NEE

NETWERKINSTELLING - SESSIE - LDAP-SESSIE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
LDAP INSCHAKELEN	Toont of LDAP is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
SSL INSCHAKELEN	Toont of LDAP SSL is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

NETWERKINSTELLING - SESSIE - DNS-SESSIE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
DNS INSCHAKELEN	Toont of de DNS is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
PRIMAIR DNS-SERVERADRES	Toont het primaire DNS-serveradres indien het is ingesteld.	NEE
SECUNDAIRE DNS-SERVERADRES	Toont het secundaire DNS-serveradres indien het is ingesteld.	NEE
PRIMAIRE DNS-SERVERADRES (IPv6)	Toont het primaire DNS-server IPv6-adres indien het is ingesteld.	NEE
SECUNDAIRE DNS-SERVERADRES (IPv6)	Toont het secundaire DNS-server IPv6-adres indien het is ingesteld.	NEE

NETWERKINSTELLING - SESSIE - DDNS-SESSIE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
DDNS INSCHAKELEN	Toont of DDNS is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
HOSTNAAM	Toont de hostnaam van dit apparaat.	NEE
DOMEINNAAM	Toont de domeinnaam van dit apparaat.	NEE
BEVEILIGINGSMETHODE	Toont de beveiligingsmethode van dit apparaat.	NEE

NETWERKINSTELLING - SESSIE - SMB-SESSIE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
SMB-SERVERPROTOCOL	Toont of het SMB-protocol is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
IPv6 INSCHAKELEN	Toont of het IPv6-protocol is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
NETBIOS-NAAM	Toont de NetBIOS-naam van dit apparaat.	NEE
AANMELDEN	Toont de aanmeldingsinstelling.	NEE
WERKGROEP	Toont de werkgroep van dit apparaat.	NEE
DOMEIN	Toont de domeinnaam van dit apparaat.	NEE
PRIMARY DOMAIN CONTROLLER	Toont het primary domain controller-serveradres indien het is ingesteld.	NEE
BACKUP DOMAIN CONTROLLER	Toont het backup domain controller-serveradres indien het is ingesteld.	NEE
AANMELDINGSGEBRUIKERSNAAM	Toont de aanmeldingsgebruikersnaam van dit apparaat voor het domein indien deze is ingesteld.	NEE
PRIMARY WINS SERVER	Toont het primary WINS-serveradres indien het is ingesteld.	NEE
SECONDARY WINS SERVER	Toont het secondary WINS-serveradres indien het is ingesteld.	NEE
SMB-ONDERTEKENING VAN SMB-SERVER	Toont de instelling van de SMB-ondertekening van de SMB-server.	NEE
SMB-ONDERTEKENING VAN SMB-CLIENT	Toont de instelling van de SMB-ondertekening van de SMB-client.	NEE

NETWERKINSTELLING - SESSIE - NETWARE-SESSIE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
BINDERY INSCHAKELEN	Toont of de bindery-modus is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
NDS INSCHAKELEN	Toont of de NDS-modus is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
CONTEXT	Toont de NDS-context.	NEE
TREE	Toont de NDS-tree.	NEE
SEARCH ROOT	Toont de NDS Search Root.	NEE

NETWERKINSTELLING - SESSIE - BONJOUR-SESSIE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
BONJOUR INSCHAKELEN	Toont of Bonjour is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
LOKALE HOSTNAAM	Toont de lokale hostnaam van dit apparaat voor Bonjour.	NEE
SERVICENAAM	Toont de servicenaam van dit apparaat voor Bonjour.	NEE

NETWERKINSTELLING - SESSIE - LLTD-SESSIE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
LLTD INSCHAKELEN	Toont of het LLTD (Link Layer Topology Discovery)-protocol is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
APPARAATNAAM	Toont de apparaatnaam weergegeven op de Netwerkkaart.	NEE

NETWERKINSTELLING - SESSIE - SLP-SESSIE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
SLP INSCHAKELEN	Toont of SLP (Service Location Protocol) is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
APPARAATNAAM	Toont de apparaatnaam weergegeven op de Netwerkkaart.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - HTTP-NETWERKSERVICE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
HTTP-SERVER INSCHAKELEN	Toont of de HTTP-netwerkservice is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
PRIMAIR POORTNUMMER	Toont het primair poortnummer voor de HTTP-netwerkservice.	NEE
SECUNDAIR POORTNUMMER	Toont het secundair poortnummer voor de HTTP-netwerkservice.	NEE
SSL INSCHAKELEN	Toont of SSL voor de HTTP-netwerkservice is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
SSL-POORTNUMMER	Toont het SSL-poortnummer voor de HTTP-netwerkservice.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - SMTP CLIENT-NETWERKSERVICE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
SMTP CLIENT INSCHAKELEN	Toont of de SMTP-client is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
VERIFICATIE	Toont of de SMTP-verificatie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
POP BEFORE SMTP	Toont of POP Before SMTP is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
SMTP-SERVERADRES	Toont het IP-adres van de SMTP-server dat is toegewezen.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - SMTP CLIENT-NETWERKSERVICE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
LOGINNAAM	Toont de loginnaam gebruikt voor SMTP-verificatie.	NEE
POORTNUMMER	Toont het poortnummer dat moet worden gebruikt voor het verzenden van een e-mail of internetfax naar de SMTP-server.	NEE
SSL INSCHAKELEN	Toont of SSL voor de SMTP-client is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - SMTP SERVER-NETWERKSERVICE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
SMTP-SERVER INSCHAKELEN	Toont of de SMTP-server is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
POORTNUMMER	Toont het poortnummer dat moet worden gebruikt voor het ontvangen van internetfaxen met behulp van het SMTP-protocol.	NEE
OFFRAMP GATEWAY INSCHAKELEN	Toont of de offramp gateway is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
OFFRAMP-BEVEILIGING INSCHAKELEN	Toont of de offramp-beveiliging is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
OFFRAMP PRINT INSCHAKELEN	Toont of de offramp print-functie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
E-MAILADRES	Toont het e-mailadres van dit apparaat indien de SMTP-server is ingeschakeld en het is ingesteld.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - POP3-NETWERKSERVICE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
POP3-CLIENT INSCHAKELEN	Toont of de POP3-client is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
POP3-SERVERADRES	Toont het IP-adres van de POP3-server indien het is toegewezen.	NEE
VERIFICATIE	Toont of de POP3-verificatie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
POP3-LOGINTYPE	Toont het POP3-logintype.	NEE
ACCOUNTNAAM	Toont de POP3-accountnaam indien deze is ingesteld.	NEE
SCANINTERVAL	Toont het scaninterval waarop de POP3-server moet controleren op nieuwe berichten (in minuten).	NEE
POORTNUMMER	Toont het poortnummer dat moet worden gebruikt voor toegang tot de POP3-server.	NEE
SSL INSCHAKELEN	Toont of SSL voor de POP3-netwerkservice is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
SSL-POORTNUMMER	Toont het SSL-poortnummer dat moet worden gebruikt voor toegang tot de POP3-server.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - FTP CLIENT-NETWERKSERVICE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
STANDAARDPOORTNUMMER	Toont het standaardpoortnummer dat moet worden gebruikt voor het opslaan van een document naar de netwerkmap met behulp van FTP.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - FTP SERVER-NETWERKSERVICE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
FTP-SERVER INSCHAKELEN	Toont of de FTP-serverservice is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
STANDAARDPOORTNUMMER	Toont het standaardpoortnummer dat moet worden gebruikt voor het ontvangen van gegevens met behulp van FTP.	NEE
SSL INSCHAKELEN	Toont of SSL voor de FTP-netwerkservice is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
SSL-POORTNUMMER	Toont het SSL-poortnummer dat moet worden gebruikt voor toegang tot de FTP-server.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - SNMP-NETWERKSERVICE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
SNMP V1/V2 INSCHAKELEN	Toont of SNMP is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
READ COMMUNITY	Toont de read community-naam.	NEE
SNMP V3 INSCHAKELEN	Toont of SNMP V3 is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
SNMP V3 TRAP INSCHAKELEN	Toont of de SNMP V3 trap is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
AUTHENTICATION TRAP INSCHAKELEN	Toont of de authentication trap is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
ALERTS TRAP INSCHAKELEN	Toont of de alerts trap is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
IP-TRAPADRES1	Toont het IP-adres dat is ingesteld voor IP-trapadres 1.	NEE
IP TRAP COMMUNITY	Toont de IP Trap community-naam.	NEE
IPX TRAP-ADRES	Toont het IPX trap-adres.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - SNTP-SERVICE

Functie	Beschrijving	Gebruiker
SNTP INSCHAKELEN	Toont of SNTP is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
PRIMAIR SNTP-ADRES	Toont het primaire SNTP-serveradres indien het is ingesteld.	NEE
SECUNDAIR SNTP-ADRES	Toont het secundaire SNTP-serveradres indien het is ingesteld.	NEE
POORTNUMMER	Toont het poortnummer dat moet worden gebruikt voor toegang tot de SNTP-server.	NEE
SCANINTERVAL	Toont het scaninterval waarop de SNTP-server moet worden gecontroleerd voor het aanpassen van de tijdsinstelling.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - WEB SERVICES-INSTELLING

Functie	Beschrijving	Gebruiker
FRIENDLY NAME	Toont de weergavenaam van dit apparaat.	NEE
WEB SERVICES PRINT	Toont of de Webservice print-functie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
PRINTERNAAM	Toont de printernaam van dit apparaat.	NEE
PRINTERINFORMATIE	Toont de printerinformatie van dit apparaat.	NEE
WEB SERVICES SCAN	Toont of de Webservice scan-functie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

NETWERKINSTELLING - NETWERKSERVICE - WEB SERVICES-INSTELLING

Functie	Beschrijving	Gebruiker
SCANNERNAAM	Toont de scannernaam van dit apparaat.	NEE
SCANNERINFORMATIE	Toont de scannerinformatie van dit apparaat.	NEE

NETWERKINSTELLING - FILTERING

Functie	Beschrijving	Gebruiker
IP FILTERING INSCHAKELEN	Toont of IP filtering is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
MAC-ADRESFILTERING INSCHAKELEN	Toont of MAC-adresfiltering is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

NETWERKINSTELLING - PRINTSERVICE-INSTELLING - RAW TCP PRINT

Functie	Beschrijving	Gebruiker
RAW TCP INSCHAKELEN	Toont of de Raw TCP print-functie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
POORTNUMMER	Toont het poortnummer dat moet worden gebruikt voor Raw TCP printing.	NEE

NETWERKINSTELLING - PRINTSERVICE-INSTELLING - LPD PRINT

Functie	Beschrijving	Gebruiker
LPD INSCHAKELEN	Toont of LPR printing is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
POORTNUMMER	Toont het poortnummer dat moet worden gebruikt voor LPR printing.	NEE
BANNERS	Toont of een banner zal worden afgedrukt voor elke LPR-afdrukopdracht.	NEE

NETWERKINSTELLING - PRINTSERVICE-INSTELLING - IPP PRINT

Functie	Beschrijving	Gebruiker
IPP INSCHAKELEN	Toont of IPP printing is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
POORT80 INSCHAKELEN	Toont of Poort80 wordt gebruikt voor IPP printing.	NEE
POORTNUMMER	Toont het poortnummer dat moet worden gebruikt voor IPP printing.	NEE
URL	Toont de URL voor IPP printing.	NEE
BEHEERDERSNAAM	Toont de beheerdergebruikersnaam die bevoegd is om de functie [Alle documenten annuleren] uit te voeren.	NEE
VERIFICATIE	Toont of de verificatie voor IPP printing is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
GEBRUIKERSNAAM	Toont de gebruikersnaam voor verificatie.	NEE
SSL INSCHAKELEN	Toont of SSL voor IPP printing is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
SSL-POORTNUMMER	Toont het SSL-poortnummer dat moet worden gebruikt voor IPP printing.	NEE
SSL URL	Toont de SSL URL voor IPP printing.	NEE

NETWERKINSTELLING - PRINTSERVICE-INSTELLING - FTP PRINT

Functie	Beschrijving	Gebruiker
FTP PRINT INSCHAKELEN	Toont of FTP printing is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE
PRINTGEBRUIKERSNAAM	Toont de gebruikersnaam voor FTP printing.	NEE

NETWERKINSTELLING - PRINTSERVICE-INSTELLING - FTP PRINT

Functie	Beschrijving	Gebruiker
PRINTWACHTWOORD	Toont het wachtwoord voor FTP printing.	NEE
POORTNUMMER	Toont het poortnummer dat moet worden gebruikt voor FTP printing.	NEE

NETWERKINSTELLING - PRINTSERVICE-INSTELLING - NETWARE PRINT


Functie	Beschrijving	Gebruiker
LOGINNAAM	Toont de loginnaam voor de NetWare-fileserver.	NEE
WACHTWOORD	Toont het wachtwoord voor de NetWare-fileserver.	NEE
SCANINTERVAL AFDRUKWACHTRIJ	Toont hoe vaak het apparaat de wachtrij scant op de NetWare-fileserver (in seconden).	NEE

NETWERKINSTELLING - PRINTSERVICE-INSTELLING - E-MAIL PRINT

Functie	Beschrijving	Gebruiker
KOP AFDRUKKEN INSCHAKELEN	Toont of de kop al dan niet zal worden afgedrukt voor e-mail printing.	NEE
BERICHTTEKST AFDRUKKEN INSCHAKELEN	Toont of de eigenlijke berichttekst al dan niet zal worden afgedrukt voor e-mail printing.	NEE
MAXIMUM E-MAILTEKST AFDRUKKEN	Toont het maximum aantal pagina's om de bericht-strings van de ontvangen e-mailafdrukopdracht af te drukken.	NEE
E-MAILFOUT AFDRUKKEN INSCHAKELEN	Toont of er al dan niet een e-mailfoutenrapport zal worden afgedrukt.	NEE
E-MAILFOUT DOORSTUREN INSCHAKELEN	Toont of er al dan niet een e-mailfoutbericht zal worden verzonden.	NEE
VERZENDADRES E-MAILFOUT	Toont het e-mailadres waarnaar een e-mailfoutbericht zal worden verzonden, indien het moet worden ingesteld.	NEE
GEDEELTELIJKE E-MAIL INSCHAKELEN	Toont of het apparaat afdrukken van een deels ontvangen e-mailopdracht toelaat.	NEE
GEDEELTELIJKE WACHTTIJD	Toont hoe lang het apparaat zal wachten op het ontvangen van gegevens van een gedeeltelijke e-mailopdracht alvorens af te drukken (in seconden).	NEE
MDN REPLY	Toont of de MDN Reply-functie is ingeschakeld of uitgeschakeld.	NEE

■ PS3-lettertypelijst

Voorbeeldafdruk van de PS3-lettertypelijst



TOSHIBA

e-STUDIO2830C

Internal PS Font List

Page:1

AlbertusMT-Light	The quick brown fox jumps over the lazy dog
AlbertusMT	The quick brown fox jumps over the lazy dog
AlbertusMT-Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
AntiqueOlive-Roman	The quick brown fox jumps over the lazy dog
AntiqueOlive-Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
AntiqueOlive-Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
AntiqueOlive-Compact	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
Apple-Chancery	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
ArialMT	The quick brown fox jumps over the lazy dog
Arial-ItalicMT	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
Arial-BoldMT	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
Arial-BoldItalicMT	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
AvantGarde-Book	The quick brown fox jumps over the lazy dog
AvantGarde-BookOblique	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
AvantGarde-Demi	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
AvantGarde-DemiOblique	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
Bodoni	The quick brown fox jumps over the lazy dog
Bodoni-Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
Bodoni-Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
Bodoni-BoldItalic	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
Bodoni-Poster	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
Bodoni-PosterCompressed	The quick brown fox jumps over the lazy dog
Bookman-Light	The quick brown fox jumps over the lazy dog
Bookman-LightItalic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
Bookman-Demi	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
Bookman-DemiItalic	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
Candid	☺⚓★ ☃♌♡☻✂ ℹ✪◯♋❄ ♒◯✪ ✈▢☰◇☕ ◯✒★✪ ◉⚓★ □✍☝ ▲◯ℹ
Chicago	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
Clarendon-Light	The quick brown fox jumps over the lazy dog
Clarendon	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
Clarendon-Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
CooperBlack	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
CooperBlack-Italic	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
Copperplate-ThirtyTwoBC	THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
Copperplate-ThirtyThreeBC	**THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG**
Coronet-Regular	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
Courier	The quick brown fox jumps over the lazy dog
Courier-Oblique	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
Courier-Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
Courier-BoldOblique	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
Eurostile	The quick brown fox jumps over the lazy dog
Eurostile-Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
Eurostile-ExtendedTwo	The quick brown fox jumps ov
Eurostile-BoldExtendedTwo	**The quick brown fox**
Geneva	The quick brown fox
GillSans-Light	The quick
GillSans-LightItalic	

■ PCL-lettertypelijst

Voorbeeldafdruk van de PCL-lettertypelijst



TOSHIBA e-STUDIO2830C

Internal PCL Font List Page:1

0	Courier	The quick brown fox jumps over the lazy dog
1	CG-Times	The quick brown fox jumps over the lazy dog
2	CG-Times Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
3	CG-Times Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
4	CG-Times Bold Italic	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
5	CG Omega	The quick brown fox jumps over the lazy dog
6	CG Omega Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
7	CG Omega Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
8	CG Omega Bold Italic	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
9	Coronet	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
10	Clarendon Condensed	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
11	Univers Medium	The quick brown fox jumps over the lazy dog
12	Univers Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
13	Univers Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
14	Univers Bold Italic	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
15	Univers Medium Condensed	The quick brown fox jumps over the lazy dog
16	Univers Condensed Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
17	Univers Medium Condensed Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
18	Univers Condensed Bold Italic	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
19	Antique Olive	The quick brown fox jumps over the lazy dog
20	Antique Olive Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
21	Antique Olive Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
22	Garamond Antiqua	The quick brown fox jumps over the lazy dog
23	Garamond Halbfett	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
24	Garamond Kursiv	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
25	Garamond Kursiv Halbfett	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
26	Marigold	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
27	Albertus Medium	The quick brown fox jumps over the lazy dog
28	Albertus Extra Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
29	Arial	The quick brown fox jumps over the lazy dog
30	Arial Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
31	Arial Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
32	Arial Bold Italic	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
33	Times New Roman	The quick brown fox jumps over the lazy dog
34	Times New Roman Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
35	Times New Roman Italic	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
36	Times New Roman Bold Italic	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
37	Helvetica	The quick brown fox jumps over the lazy dog
38	Helvetica-Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy dog**
39	Helvetica-Oblique	*The quick brown fox jumps over the lazy dog*
40	Helvetica-BoldOblique	***The quick brown fox jumps over the lazy dog***
41	Helvetica-Narrow	The quick brown fox jumps over the lazy dog
42	Helvetica-Narrow-Bold	**The quick brown fox jumps over the lazy**
43	Helvetica-Narrow-Oblique	*The quick brown fox jumps over*
44	Helvetica-Narrow-BoldOblique	***The quick brown***
45	Palatino-Roman	The
46	Palatino-Bold	

TREFWOORDENREGISTER

Cijfers

[1200dpi AFDRUK] 93
2DE TEL. 38
[600dpi AFDRUK] 93

A

[AAN/UIT TIMER] 82
AANMELDEN 116
ACHTERGROND AFSTELLEN 26
ACHTERNM 38
ACS-AANPASSING 20, 26
[ADM.WACHTWOORD] 141
ADMIN
- ALGEMEEN 71
- BESTAND 135
- BEVEILIGING 140
- COPY 131
- E-MAIL 136
- FAX 133
- Gebruikerswachtwoord wijzigen 152
- IEEE 802.1X-verificatie 153
- INTERNETFAX 138
- LIJST/RAPPORT 142, 148
- NETWERK 99

[ADMIN. BERICHT] 73
[ADMIN]-tab 69
[ADRES] 137
ADRES MODE 100, 101, 102
- MANUEEL 104
- STATEFUL 110
- STATELESS 107

ADRES ZOEKEN 46
[ADRESBOEK] 31
ADRESBOEK BEWERKEN 41
ADRESBOEK REGISTREREN 37
Adresboekinformatie 30, 202
[ADRES] 139
AFD. 38
[AFD.BEHEER] 181, 184
[AFDELINGREGISTRATIE] 187, 190, 193
Afdelingscode
- Afdrukken 183
- Alle tellers resetten 185
- Bewerken 190
- Inschakelen 184
- Registreren 187
- Teller terugzetten 194
- Wissen 186, 193

Afdelingscodelijst 201
[AFDELINGSTELLER] 174
Afdelingsteller 174
Afdrukkalibratie 93
[AFDRUKKEN AFD.CODES] 183
[AFDRUKKEN TOTAALTELLER] 173
Afdrukken totaalteller 173
AFSTAND 147
ALGEMEEN
- Apparaatinformatie 71
- Auto wis 9
- Beheerderswachtwoord 75
- Datum en tijd 78
- Displayniveau 86
- Energiebesparende stand 80
- Kalibratie 15, 90
- Kennisgeving 73
- Optie 98
- Pop-upbericht 87
- Registratie 95
- Registreren 16
- Reversed display-modus 12
- Schermcontrast 13
- Schermkalibratie 96
- Statusmelding 89
- Taal wijzigen 11
- Tonercartridge vervangen 17

[ALLES BEPERKT] 195
[ANDERS] 123
[APPARAATINFORMATIE] 72
[APPARAATNAAM] 118
[APPLETALK] 118
APPLETALK INSCHAKELEN 118
[AUTO SPAARSTAND] 83
[AUTO WIS] 9
Auto wis-modus 9
Auto-IP 100
AUTOM. 2-ZIJDIG 131
AUTOMATISCH WISSELEN VAN PAPIERLADE 132, 150
Automatische energiebesparende stand 80

B

BEELDKWALITEIT VOOR ZWART IN ACS 26
BEELDMODUS VOOR PRINTEN 29
BEELDRICHTING 18, 20
[BEKEND ID] 54, 59
BEKEND ID 44
BELEIDSNAAM 125
BELICHTING 20, 24, 26
BELICHTING VOOR KLEUR 18
BELICHTING VOOR ZWART 18
[BERICHT] 137, 139
BERICHT TEKST AFDRUKKEN 137
Berichteigenschappen 136, 138
Bericht-string verzenden 138
BESTANDEN DELEN UITSCHAKELEN 116
BINDERY INSCHAKELEN 114
BODY STRING TRANSMISSION 139

C

[CALIBRATIE] 91
[CHAP] 164
CHAP 153
[CHECK E-MAIL] 64
Coderingsniveau
- 128bit AES 141
- 128bit RC4 141
- 40bit RC4 141

[COMM. RAPPORT] 144
Communicatierapport 142
COMPRESSIE 25, 28
CONFIGURATIE BEHOUDEN 107
[CONTACTINFORM.] 73
Contactpersonen
- Bewerken 40
- Registreren 36
- Verwijderen 42
- Zoeken 44

[CONTEXT] 114
[CONTROLEER INSTELL.] 154
CORP. 38

D

[DATUM FORMAT] 79
[DATUM/TIJD] 78

DHCP (IP-adres) 107, 110
DHCP (OPTIES) 105, 107, 110
DHCP-server 100
DIRECT VERZENDEN 145
[DISPLAY NIV.] 86
[DYNAMISCH] 100

E

[EAP-gebr. naam] 155, 156, 157, 159, 161, 163, 164, 166
[EAP-MD5] 156
EAP-MD5 ..... 153, 165
[EAP-MSCHAPv2] 155, 159, 161
EAP-MSCHAPv2 153
[EAP-TLS] 157
EAP-TLS 153
[EAP-TTLS] 160
EAP-TTLS 153
EERSTE VOORBEELDTYPE 26
[E-FILING] 29
[E-MAIL] 74
E-MAIL 38
[ENERGIE SPAAR] 81
ENKEL-/DUBBELZIJDIGE SCAN 25, 28
[ETHERNET] 121

F

[FABRIEKSINST.]
- IEEE802.1X-verificatie 154
- IPsec 125

FALLBACK-MODUS 154
[FAX] 24
[FAXCOMM.] 179
FAXNR. 38
FRAGMENT PAGE SIZE 139
FRAMETYPE 112
[FUNCTIE] 32
FUNCTIE 148
Functielijst (beheerder) 206
Functielijst (Gebruiker) 30
Functielijst (gebruiker) 204

G

[GATEWAY] 105
Gateway 102
Gebruik eigen naam in gebruikercertificaat als gebruikersnaam 157
GEBRUIKER
- ADRESBOEK 36
- ALGEMEEN 9
- CHECK E-MAIL 64
- COPY 18
- E-FILING 29
- FAX 24
- LIJST 30
- PAPIERLADE 33
- SCAN 25

[GEBRUIKERCERTIFICAAT] 126
[GEBRUIKERSWACHTWOORD] 141
Gebruikerswachtwoord wijzigen 198
[GEBRUIKER]-tab 8
GEDEELTE VAN BERICHT 137
[GEEN LIMIET ZWART] 197
Geforceerde codering 141
[GEWENSTE ZONE] 118
Groep
- Bewerken 51
- Maken 48
- Verwijderen 57
- Zoeken 58

[GROEP NAAM] 49, 52, 61
GROEP ZOEKEN 61
[GROEPNUMMER] 32
Groepnummerinformatie 203
Groepnummersinformatie 30
GROEPSNR. BEWERKEN 51
GROEPSNR.REGISTRATIE 49

H

[HTTP] 119
HTTP-SERVER INSCHAKELEN 120

I

[ID SORT] 31
[IEEE802.1X-INSTELLING] 153
[INHOUD] 63
INSERTER/ACHTERKAFT OMKEREN 22
Interne verificatie
- CHAP 164
- EAP-MD5 165
- EAP-MSCHAPv2 161
- PAP 162

INTERNETPROTOCOL 116
[IP-ADRES] 105
IP-ADRES 102
IP-filtering 123
[IPsec] 125
[IPv4] 100
[IPv6] 104, 106, 109
IPv6-protocol 104, 107, 110
[IPX/SPX] 111
IPX/SPX INSCHAKELEN 112

J

JOURNAAL 143

K

[KALIBRATIE] 15
[KENNISGEVING] 74
KLEURFUNCTIE 18
KLEURINSTELL. 25
[KLOK] 78
[KOPIE] 18
Kopieerkalibratie 92

L

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 123
[LIJST] 30, 148
Link Local adres 104, 107, 110
LLMNR 104, 107, 110
[LOCATIE] 73
[LOG]-tab 39
LOKAAL 147

M

MAC-ADRESFILTERING 123
MAX. AFDRUKKEN 131

N

[NAAM] 137
[NAAM SORT] 31
[NAAM] 139
NDS INSCHAKELEN 114
NetBIOS-NAAM 116
[NETWARE] 113
NETWERK

AppleTalk-protocol 117
Ethernetsnelheid 121
Gebruikercertificaat 126
HTTP-netwerkservice 119
IPsec 124
IPv6-protocol 103
IPX/SPX-protocol 111
LDAP/SNMP-netwerkservices en filterfuncties 122
NetWare-instellingen 113
Netwerkcontrole 128
SMB-protocol 115
TCP/IP-protocol (IPv6) 99
[NETWERK CHECK] 128
NIC-CONFIGURATIEPAGINA 148
NIC-configuratiepagina 205
[NO AUTO IP] 101

O

[ONTV. LIJST] 146
[ONTVANGEN] 39
ONTVANGST 144
Ontvangstjournaal 142
Ontvangstlijst 142
Ontvangstprint 133
Opdelen 136, 138
Opslagonderhoud 135
[OPTIE] 98
ORIGINEEL MODE VOOR KLEUR 19
ORIGINEEL MODE VOOR ZWART 19
ORIGINELE MODE VOOR AUTO KLEUR 20
ORIGINELENFUNCTIE 24, 26
ORIGINELENMODUS 22
[OUD WACHTWOORD] 76
Overdracht body-string e-mail 136

P

[PAP] 162
PAP 153
PAPIER UIT VERSCHILLENDE RICHTING 132, 150
[PAPIERLADE] 33
PAPIERLADE 88
PAPIERSTORING HERSTELLEN 88
PCL -LETTERTYPELIJST 148
PCL-lettertypelijst 222
[PEAP] 159
PEAP 153
POLLING 145
[POP-UP] 87
[PREFIX] 105
[PRIMAIR POORTNR.] 120
[PRINT] 93
Print verkleinen 133
Print verwijderen 133
PRINTEN PAUZEREN BIJ LEGE NIETMACHINE 132, 150
[PRINTER] 134
PRINTER DELEN UITSCHAKELEN 116
PRINTER/E-FILING 149
[PRINTTELLER] 169, 175
PS3-LETTERTYPELIJST 148
PS3-lettertypelijst 221

R

[REGISTREREN] 16, 95
RELAISAFZENDER 146
RELAISBESTEMMING 146
RELAISSTATION 146, 147
[RESET ALLE TELLERS] 185
[RESET TELLER] 194
[RESET-VERBINDINGEN] 125
RESOLUTIE 24, 26
[REVERSED DISPLAY] 12
ROTEREN 25, 28
[RPT SETTING] 143

S

[SCAN] 25, 39
[SCANTELLER] 170, 177
Schakelklok 80
[SCHERM KALIBREREN] 96
[SCHERMINSTELL.] 14
[SEARCH ROOT] 114
[SECUNDAIR POORTNR.] 120
[SERVICE-TEL. NUM.] 73
SLA LEGE PAGINA OVER AANPASSING 20, 22, 26
[SLAAPSTAND] 84
Slaapstand 80
[SLAAPSTAND/SUPER-SLAAPSTAND]. 84
Slaapstand/Super-slaapstand 80
[SMB] 115
SMB-PROTOCOL 116
[SNMP READ COMMUNITY] 123
SORTEER MODE VOORKEUR 131
SSL INSCHAKELEN 120
STANDAARD MODE VOOR AUTO KLEUR 132
[STATIC] 102
Statisch IP-adres 102
[STATUSMELDING] 89
Subnetmasker 102

T

[TAAKSTATUS] 39
TABAFMETING 23
TELLERMENU 167
TESTEN VAN GROEP DEELNEMERS 50, 52
Toelatingen
AFDRUKKEN 141
TOEGANKELIJKH. 141
UITNEMEN 141
WIJZIG 141
[TOTAALTELLER] 168
Totaaltellerlijst 200
[TREE] 114
TREFWOORD 38

U

Uitvoerbeperkingen 195

V

[VERANDER TAAL] 11
VERIFICATIECODE ALS WACHTWOORD GEBRUIKEN 141
[VERVANG TONERPATROON] 17
VERZEND 144
Verzendjournaal 142
VOORBEELD INSTELLING 26
VOORNAAM 38

W

[WACHTW. SETUP] 75
[WIJZIG GEBRUIKERSWACHTWOORD] 152, 198
WINS PRIMAIR 116
WINS SECUNDAIR 116
[WIS ALLES] 186

Z

[ZENDEN] 39

[ZOEK] 46, 55, 61
ZWART-WITAANPASSING VOOR STANDAARD 26

e-STUDIO5520C/6520C/6530C
e-STUDIO2020C/2330C/2820C/3520C/4520C
e-STUDIO255/305/355/455
e-STUDIO555/655/755/855

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

MFP-beheerhandleiding

TOSHIBA TEC CORPORATION

2-17-2, HIGASHIGOTANDA, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8664, JAPAN

©2010 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle rechten voorbehouden

Ver05 2010-02