

TOSHIBA BARCODEPRINTER HANDLEIDING VOOR REINIGING

Toshiba barcodeprinters zijn ontworpen voor gebruik in de meest uiteenlopende werkomgevingen.

Hoewel dagelijks gebruik minimaal fysiek contact door gebruikers vereist, heeft Toshiba de volgende handleiding ontwikkeld voor het reinigen van de buitenkant en de mediabinnenkant van Toshiba barcodeprinters.

1. Zorg dat de barcodeprinter helemaal uitstaat om storingen te voorkomen.
2. Gebruik een zachte doek en alcohol of een mild desinfecterend middel.
3. Spray de alcohol nooit direct op de barcodeprinter.
4. Maak de zachte doek vochtig en poets de printer voorzichtig.
5. Aanbevolen plaatsen om te reinigen:
 - De volledige buitenkant, knoppen en panelen, m.u.v. het LCD-display en mediavenster
 - Binnenkant labelrolhouder, oppervlakken

AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDEL



Alcohol

FREQUENTIE



Reinig de barcodeprinter zo vaak als nodig, zonder de kwaliteit en levensduur te verminderen

AANVULLEND ADVIES

De barcodeprinter reinigen bij het vervangen van de labelrol is een goede gewoonte die de levensduur van de printeronderdelen verlengt.

*Voor aanvullende informatie over desinfectie en schoonmaakprocessen kunt u contact opnemen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM en de World Health Organisation (WHO) zijn de beste bronnen voor medische en biologische expertise.

✓ DO'S



Schakel de barcodeprinter uit voor het reinigen om storingen te voorkomen



Gebruik een zachte reinigingsdoek (microfiber)



Spray het reinigingsmiddel op de reinigingsdoek voor het reinigen



Gebruik een vochtige doek, zorg dat het niet drupt



Gebruik de reguliere routines voor het reinigen van de printkop, sensors en platenrollers

X DONT'S



Spray geen reinigingsmiddelen direct op de barcodeprinter



Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals schuurmiddel of borstels



Maak geen excessief gebruik van reinigingsmiddelen, waardoor het materiaal te nat wordt



Reinig de volgende gedeeltes nooit met alcohol: LCD-display en mediavenster