

e-STUDIO120	Druk op ©, Druk opnieuw © voor 5 sec lang. De teller verschijnt in 2 delen (eerst de duizendtallen)
e-STUDIO150	Druk op ©, Druk opnieuw © voor 5 sec lang. De teller verschijnt in 2 delen (eerst de duizendtallen)
e-STUDIO151	In COPY stand druk op [MENU] [3]
e-STUDIO16	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO160	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO161	De [0] ingedrukt houden. De totaalteller verschijnt in 2 delen van drie (eerst de duizendtallen)
e-STUDIO163	De [#] toets ingedrukt houden tot display knippert, eerst verschijnen de duizendtallen, druk op [▶] (200%) voor de honderdtallen.
e-STUDIO165	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO166	De [#] toets ingedrukt houden tot display knippert, eerst verschijnen de duizendtallen, druk op [▶] (200%) voor de honderdtallen.
e-STUDIO167	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO170F	Druk op [MENU], [2], [1], er wordt een lijst geprint, noteer de stand achter Totaal aantal afgedrukte pagina's
e-STUDIO180S	Druk 8x op [MENU], [OK], er wordt een lijst geprint, noteer de stand achter Total Page Counts
e-STUDIO181	De [#] toets ingedrukt houden tot display knippert, eerst verschijnen de duizendtallen, druk op [▶] (200%) voor de honderdtallen.
e-STUDIO182	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO195	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO20	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO200	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO2000AC	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK)
e-STUDIO2007	Druk op de [USER FUNCTIONS], [▲] Informatie, 2x [▶]
e-STUDIO2309A	Druk op de [USER FUNCTIONS], [▲] Informatie, 2x [▶]
e-STUDIO200S	Druk 8x op [MENU], 3x op [▶] vervolgens op [★], er wordt een lijst geprint, noteer de stand achter Total Page Counts
e-STUDIO2020c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO203SD	In COPY stand druk op [MENU] [3]
e-STUDIO2040c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO205	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO2050c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO2051c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO207	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO212	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO222CP	Druk op [MENU], [OK], 2x [▼] Usage rapport, 2x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO222CS	Druk op [SETTING], [▶], [▼], [▶], 3x[▼] Telling taken, 3x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO223	De [#] toets ingedrukt houden tot display knippert, eerst verschijnen de duizendtallen, druk op [▶] (200%) voor de honderdtallen.
e-STUDIO224CS	Druk op [SETTING], [▶], [▼], [▶], 3x[▼] Telling taken, 3x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO225	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO230	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO232	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO233	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO2330c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO237	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO242	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO245	Druk op de [USER FUNCTIONS] toets. Rechts in scherm staat de tellerstand
e-STUDIO25	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO250	Druk op [PROGRAM] [0] [6]
e-STUDIO2500AC	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK)
e-STUDIO2500c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO2505AC	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK)
e-STUDIO2505F	Druk op de [USER FUNCTIONS], [▲] Informatie, 2x [▶]
e-STUDIO2505H	Druk op de [USER FUNCTIONS], [▲] Informatie, 2x [▶]
e-STUDIO2507	Druk op de [USER FUNCTIONS], [▲] Informatie, 2x [▶]
e-STUDIO2540c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO255	Druk op [COUNTER] noteer Print teller
e-STUDIO2550c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO2551c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO2555c	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO256 (SE)	Druk op [COUNTER] noteer Print teller
e-STUDIO257	Druk op [COUNTER] noteer Print teller
e-STUDIO262CP	Druk op [MENU], [OK], 2x [▼] Usage rapport, 2x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO263CP	Druk op [MENU], [OK], 2x [▼] Usage rapport, 2x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO263CS	Druk op [SETTING], [▶], [▼], [▶], 3x[▼] Telling taken, 3x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO264CS	Druk op [SETTING], [▶], [▼], [▶], 3x[▼] Telling taken, 3x [OK] en noteer de standen [Kleur:] en [Mono:]
e-STUDIO28	Druk rechtsonder in het scherm [JOB STATUS], dan [STATUS]
e-STUDIO280	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO2802AF	Druk op de [USER FUNCTIONS], [▲] Informatie, 2x [▶]
e-STUDIO2802AM	Druk op de [USER FUNCTIONS], [▲] Informatie, 2x [▶]
e-STUDIO2809A	Druk op de [USER FUNCTIONS], [▲] Informatie, 2x [▶]
e-STUDIO281c	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO282	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO2820c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO283	Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO287CS	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO3005AC	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK)
e-STUDIO3040c	Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Kleur (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO305	Druk op [COUNTER] noteer Print teller
e-STUDIO305CP	Druk op Sleutel rechtsonder, [Rapporten], [Apparaatstatistieken], en noteer standen [Mono] en [Kleur] onder [Totaal]
e-STUDIO305CS	Druk op Sleutel rechtsonder, [Rapporten], [Apparaatstatistieken], en noteer standen [Mono] en [Kleur] onder [Totaal]
e-STUDIO3055c	Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK) in de rij TOTAAL
e-STUDIO306CS	Druk op Sleutel rechtsonder, [Rapporten], [Apparaatstatistieken], en noteer standen [Mono] en [Kleur] onder [Totaal]

e-STUDIO720 Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO723 Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO7506AC Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de standen Alle kleuren (Full colour) en Zwart (BLACK)
e-STUDIO7508A Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO755 Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO756SE Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO757 Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder

e-STUDIO850 Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO853 Druk op [USER FUNCTIONS], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO855 Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO8508A Druk op [TELLER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO856SE Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder
e-STUDIO857 Druk op [COUNTER], [TOTAAL TELLER], [PRINT TELLER] en noteer de stand [TOTAAL] rechtsonder