

TOSHIBA e-STUDIO™ MFP REINIGINGSHANDLEIDING

Toshiba MFP's worden gebruikt door een groot aantal gebruikers. De externe onderdelen worden regelmatig aangeraakt. Toshiba heeft de volgende richtlijnen opgesteld voor het reinigen van de externe oppervlakken van de MFP.

1. Gebruik een zachte doek en alcohol voor desinfectie.
2. Zorg dat de machine helemaal uitstaat om storingen te voorkomen.
3. Spray de alcohol nooit direct op de MFP. Maak de zachte doek vochtig en poets de MFP voorzichtig.
4. Aanbevolen plaatsen om te reinigen:
 - Control panel (touchscreen, toetsen, etc.)
 - Afdekklep op glasplaat of automatische documentinvoer
 - Instelmechanisme in de automatische documentinvoer
 - Toegangsklep voor vastzittend papier
 - Instelmechanisme in handinvoer

AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDEL



Alcohol

FREQUENTIE



Reinig de MFP zo vaak als nodig, zonder de kwaliteit en levensduur te verminderen

AANVULLEND ADVIES



pCAP-compatible stylus is een alternatief voor touchscreens

*Voor aanvullende informatie over desinfectie en schoonmaakprocessen kunt u contact opnemen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM en de World Health Organisation (WHO) zijn de beste bronnen voor medische en biologische expertise.

✓ DO'S



Schakel de MFP uit voor het reinigen om storingen te voorkomen



Gebruik een zachte reinigingsdoek (microfiber)



Spray het reinigingsmiddel op de doek voor het reinigen



Gebruik een vochtige doek, zorg dat de doek niet drupt



Vraag advies aan onze specialisten voor het reinigen van de MFP's

X DONT'S



Spray geen reinigingsmiddelen direct op de MFP



Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals schuurmiddel of borstels



Maak geen excessief gebruik van reinigingsmiddelen, waardoor het materiaal te nat wordt



Reinig het volgende gedeelte nooit met alcohol: het lange, glazen scanoppervlak